



الغربي



كيميائى ابراهيـم الجندي



. ۱۰ شارع القصر العنى - أمام روراليوسف (11601) القاهرة ** ت : Toototy فاكس : ۲۹۵۲۵۲۹

المقسدمسة

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وخاتم النبيين وبعد :

تصاحب برامج التنمية الاقتصائية والاجتماعية في كثير من النول النامية مشاكل أساسية أممها:

١- إعداد القرى العاملة لإنجاز هذه البرامج .

٣- قوفير جو العمل الصحى المأمون لها بحيث يمكنها العمل بسخاء والعطاء بلا حدود ولهذاكانت مشاكل الأمن الصناعي في الجتمعات النامية ظاهرة طبيعية يقتضيها التطور من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي ومن مجتمع الأقلية الحاكمة أو المتحكمة إلى مجتمع يتيح القرص متكافئة والحقوق عادلة لكافة أفراده بون استثناء.

ولهذا كان من الطبيعى بلومن الفسرورى أن تصاط برامج التنمية بسياجات الأسان واحتياطات الوقاية لمنع الضياع في المقيمات الأساسية للإنتاج والإنتاجية وهي :

١- القبوى العاملة . ٢ - القوى المحركة .

٣ - المواد (الخام - الرسيطة - شبه الرسيطة) .

٤ - المبانى . ه - الطاقة بأشكالها المختلفة .

وذاك باتخاذ الرسائل الكفيلة بمنع وقرع الحوادث والإصابات والتى لم يعد هناك أدنى شك في أنها خسائر يمكن تلافيها لما تضيفه من أعباء على نفقات الإنتاج يجب العمل على الحد منها .

ولعل تلوث البيئة واحداً من المواضيع التي أولاما الأمن الصناعي جل اهتمامه بل واستطاع الأمن الصناعي كيح جماح تلوث البيئة من خلال العديد من المخترعات العلمية الحديثة .

وتاوث البيئة عبارة موجزة جامعة العديد من المخاطر الرهيبة التي تتسبب في الداء العضال والأمراض الفتاكة للجنس البشري عامة ريمكن أيجاز تلوث البيئة في :

١- الضرضاء ومفاطرها . ٢ - مفاطر ضغط الهراء .

٣- النبنبات ومخاطرها . ٤ - الإشعاعات ومخاطرها .

ه - الحرارة ومخاطرها . ٢ - البرودة ومخاطرها .

٧ - الإضاءة ومخاطرها.

والسبعة عوامل السابقة يمكن وضعها تحت عبارة الثلوث الطبيعى للبيئة لأن المحاهر السابقة ذات أصل طبيعى وليست مطاعية أما المخاطر الكميارية فيمكن تقسيمها أو تصنيفها إلى الأقسام الآتية:

- ١ مخاطر الأتربة وأضرارها . ٢ مخاطر الغازات وأضرارها .
 - ٣ مخاطر التسمم بالمادن الثقيلة . ٤ مخاطر المذيبات المضوية .
 - ه الأمراض الجلدية والمهنية .

ومما لا شك فيه أن هذه الأخطار تتسبب في الكثير من الفاقد وتحن في مصرنا الحبيبة في أمس للحاجة إليه ويجب علينا أن نولي هذا الموضوع كل اهتمامنا في ظل التقدم العلمي والتطور التكنولوجي بعا أضافا التكنولوجي وهما حماة التقدم والتلوث معا فالتقدم العلمي والتطور التكنولوجي بعا أضافا لرصيد العالم من إنجازات صحبها الكثير من المساوىء والمخاطر وبالرغم من ذلك استطاعا حماية العالم من أخطار تلوث البيئة بالعديد من الابتكارات والمخترعات التي تحمى الإنسان من المخاطر المختلفة. وأملي أن يجد القارىء في هذا الكتاب هذا الموضوع ببساطة علمية تبعد عن روح الإسهاب المل والإيجاز المخل بالمعنى وأدعو الله أن ينفع كل من يقتنيه

والله الموقق والهادى إلى سواء االسبيل

ابراهيم على الجندي

تلوث البيئة

Environmental Pollution

تلوث البيئة من العلوم الحديثة التي فرضت نفسها على الجنس البشرى في العصر الحديث خاصة بعد الثورة المناعية وماتبعها من تغييرات صناعية ونفسية وبيئية وغيرها .

ولقد أولى العلماء Scientists و الغنيين Technicians و التكنولوجي Scientists إهتماما كبيراً إلى هذا الموضوع الذي يتكون من كلمتين هي:

Fnvironment الستة - ۲

۱ - التارث Pollution

وقبل أن نستطرد الحديث عن تفاصيل المضوع الحيوى يجب أن نقف قليلا أمام كلمة البيئة .

يمكن تعريف البيئة على أنها مساحة تتعيز بتشابه ما بها من ظروف طبيعية أرمن مجموعات نباتية أوحيوانية أومن مناخ أومن أرضيات أخرى يرى القائم بالدراسة أن لها أهمية خاصة هذا هو التعريف الذي وضعه « ألتون Elton عام ١٩٤٨ عن البيئة .

أما علم البيئة Ecology فهو فرع من علوم الحياة يبحث في العلاقه بين اكائنات الحيه و البيئات التي تعيش فيها وهذه العلاقه متبادلة إذ أن كل من الطرفين يؤثر في الآخر تأثيراً واضحاً

ويمكن تقسيم كلمه Ecology إلى مقطعين هي :

علم . ology: Science ، دراسه البيئة ology: Science

To set a good example ويمكن ضرب مثال رائع على مايدور حولنا من كائنات حيه about the living creatures فلو لاحظنا شبجرة في حديقه فإننا نرى أنها تتاثر بالعوالم الطبيعيه Physical-arbiotic factors في البيث مثل ماء التربه و الأملاح المعنيه في التربه ومقدار الاكسچين وثاني أكسيد الكربون وضوء الشعس ودرجات الحرارة و الرطوبة وغير ذلك

كما تتاثر أيضاً بالعوامل الحيوية Biotic Factors كالفطريات Fungi و الديدان Worms و المعامل الم

و الشجرة بدورها سوف تؤثّر على البيئه من حولها فالظل من تحتها يغير من درجة الحرارة كما أنها تعوق إندفاع الربح التي تصطدم بها وبخار الماء ينطلق من أوراقها فيغير من درجة رطوبة الجووكذا الأبكسجين المنبعث من عمليات التمثيل الضوئي يكون نسبة من الهواء الجوى يستخدمها الحيوان ليتنفس . أما الجنور فتشق لنفسها قنوات في التربة مما يساعد على تفتتها وتمتص الشعيرات بعض العناصر من التربة مما يؤثر عليها تأثيراً كبيراً

وكذلك الصيرانات تؤثر في بيئتها وتتأثر بها ، ولكن عام البيئة سوف يظل العام الذي يبحث في العادقة بير الكائنات الحية و البيئات التي تعيش فيها ، ومن العلوم ذات الارتباط الوثيق بعام السنة ما ملي :

Agriculture الزراعة

Fisheries - Y

Biogeography التوزيع السوغرافي - ٣

٤ - الحيونات ني بيئتها السابقة Wild Life Management

ه - بيئه الأحد ب السابقة Paleoecology

Linuology بيئة الحياز الداخلية الحيار الداخلية

V - علم المحيدات Oceanography

Forestry الغابات - ٨

العوامل الطبيعية في البيئة: Natural Factors in Environment هي العبول التي العوامل التي العوامل التي النوام المناز نيها مثل الماء Water و الرطوبة Heat و الحرام Air و الخالف العوام Air . أرمما يعرف باسم الغلاف العوى العون

الشواء واهميته للإنسان Air and its importance for humen

الهواء عبارة عن مزيج من غازات مختلفة تحيط بالكرة الأرضية وأهمها ثلاثه:

۱ - الأكسيي Oxygen - النتريجين Nitrogen

T - ثاني أكست الكبون Carbon dioxide

بخلاف النزات أغرى مثل مجموعه الغازات الخامله (الهامدة) inert gases وتتضمن :

Neon اليبليج Helium – ۱ – النيون الم

¥ ∸ الأرجون Irgon ع – الكرينتون Kribton

بالإضافه لكميات من بخار الماء Vapour ونسبه من الأتربه وبعض المعادن على هيئه ذرات Factories & Labora ويجود المسانع والمعامل Factories & Labora ويجود المسانع والمعامل المدن نتيجه الحركة الدائمه ويجود المسانع والمعامل الركسچين بالهواء ٢٠٠٣/ المتعدد المعامل المتعدد ومنها يحل محل ثانى أكسيد الكربون النبيخرج مع الزفير .

و الاكسچين ضرورى لإحتراق الأغذيه foodstuffs التي يتنابلها الإنسان لتوليد الطاقه اللازمة Energy† اللازمة اللازمة الانسان كما أن اللازمة النسان كما أن الاكسچين حيرى أيضاً بالنسبه للحيوان والنبات .

وتبلغ نسبة غاز الأزوت ١ .٧٨٪ وفائدتة تخفيف تركيز الأكسوين بالهواء النسبة الملائمه انشاط الأنسجه الإنسان .

أما غاز ثاتى أكسيد الكربون فنسبة ١٠٠% وينتج عن عمليات التنفس البشرية و الحيوانية و الاحتراق الكامل للمواد العضوية و التى تسمى أحيانا مركبات الكربون Carbon Compounds ولكنه نو أهمية كبيرة للنبات أو غيصه ويخرج وبهذا فإن نسبه الاكسجين وثانى أكسيد الكربون في المناطق غير الصناعية ثابته .

والهواء من أهم ضروريات الحياة للإنسان و الحيوان والنبات فالرنسان يستطيع الحياة بعون طعام عدة أسابيع وبنون ماء عدة أيام ولكنه لايستطيع الحياة بنون هواء أكثر من لحظات معنوبات .

و الهدواء النقى Fresh air لازم المعيشة المدحية وفساد الهواد يترتب عليه انتشار الأمراض بين الناس وأهم قائدة للهدواء هي تبادل الفازات في الرئتين أثناء عملية التنفس ومعملية التنفس تجعل الجسم يتخلص من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق المواد المغنائية بعد هضمها وامتصاصها من الأمعاء Intestines وعملية الاحتراق تسمى عملية التمثيل المغنائية بعد هضمها ومتصاصها من الأمعاء Organic وعملية للرئتين مع المركبات العضموية Organic الغذائي compounds التي ترد من الجهاز الهضمي ويتولد منها ثاني أكسيد الكربون (co2) وبخار ماء (g.H2O) وحرارة ، ويحمل الدم ثاني أكسيد الكربون بواسطة الهيموجلوبين المرجودفي خلايا

الدم الحمراء في الأوردة Veins للقلب Heart ثم الرئتين وهناك يتعرض أكسيد الكربون ويأخذ الاسمراء فائدة الأكس) ين الذي يتحد مع الهيموجاويين فيحمله العملية بمعدل ١٨ مرة/دقيقة ، والهواء فائدة ثانية وهي مساعدة الجسم على جعل درجة حرارته ثانيه فهو هام لتخليص الجسم من الحرارة الزائدة المتولدة عن طريق جلد الإنسان .

مخاطر التعرض لهراء فاسد : Exposure Hazarde to impure air يعتبر التعرض الهواء سمة من سمات العصر الذي نحياه ولذا يجب التنبيه بالخاطر الناجمة عن التعرض لهواء وهي فاسدوهي الكسل indolence وعدم القدرة على التفكير و التركيز disconcerts وفقدان الشمهية وضعف مقاومة الرض وهبوط الجهاز العصبي Nervous system ونقص الكفاية Production - unsufficiency

الشروط الواجب توافرها ليكون الهواء صالحا للإنسان:

infimitismally تبين لنا مما سبق أن خطورة الهراء الفاسد non-fresh air لانهائية إلى المتابعة infimitismally. أما شروط الهواء النقي فهي:

 ۱ - درجة حرارته أقل من درجة حرارة البسم حتى يستطيع البسم التخلص ridof من حرارته الزائدة بالإشعاع و النقل Radiation, Convection وأنسب درجة حرارة من ه ۱-۸۸.

٢ - أن يكون الهواء متحركا dynamic air حتى تتجدد طبقات الهواء المحيطة بالجسم باستمرار.

والهواء المفيد يكون بشكل تيار خفيف منعش الجسم أما التيارات الشديدة فيجب الابتعاد عنها لأنها تسبب إصابة الإنسان بالبرد cold والنزلات الشعبية Bronchitis .

ويجب أن يكون الهواء خاليا من المواد العالقة مثل التراب dust أو الغازات gases أو الميكروبات microbes أو الجراثيم germs أو الأبخرة Vapours وغيرها .

ملحوظة: البخار هو ما ينتج من غليان سائل تحت الضغط الجوى العادى اما الغاز فحالة من حالات المادة الثلاثة، وكمية الهواء الكافية الإنسان هي ٢٠٦٦/ ساعة لذا يراعي تهوية المنازل عند إقامتها فيجب أن تحيط بها حدائق وميادين وأسعة Vast gardens & squares وأن تكون الشوارع الرئيسية بعرض ١٧م على الأقل و الشوارع الجانبية ٨م وألا يزيد ارتفاع المنزل عن ضعف عرض الشارع وأن يكون بين المنزل و الآخر فضاء مساحية حوالي ٢٠م لف الضمان تجديد الهواء داخل المنازل.

أما المسانع فيجب أن تكون المبانى متسعة النوافذ لضمان حركة الهواء مع استعمال أجهزة إزالة الأتربة العالقة بالهواء وألا تزيد الرطوبة النسبية relative humidity في مكان العمل عن ٨٠٪.

ويمكن استعمال التهوية الصناعية Artificial ventilation بالمسنع مثل مراوح الكهرياء وأجهزة التكييف apparatus electrial fans and air - conditioning ويها يمكن تنظيم هرارة الجور.

ناقشنا فيما سبق البيئة Environment وتبين لنا ماهية البيئة أما الأن فيجب علينا أن غاقش التلوث Pollution.

التلوث هو وجود مرد عربية في البيئة تسمى الملوثات "pollutants" والملوثات ذارً طبائع ماتلغة ويمكن تقسيمها على النحو الآتي :

ملوثات طبيعية Natural pollutants .

۱ - الصرارة :

موجات حرارية مختلفة الأطوال وتخرج هذه الموجات على شكل طاقات quanta وتتحرك فى خطوط مستقيمة طالما كانت درجة حرارتها أعلى من الصغر المطلق (- ٢٧٣) ، وتتوقف أطوال الموجات الإشعاعية الصادرة عن الأجسام المشعة على درجة حرارة كل الأجسام ، وتقدر طول الموجة بالميكرون

= $1 \cdot \dots 1$ and in this energy = $1 \cdot \dots 1$ and $1 \cdot \dots 1$

وهناك العديد من المهن المختلفة ذات طبيعة حرارية بمعنى أن العاملين workers فيها يتعرضون لارتفاع درجة الحرارة مثل صناعة استخلاص المعادن metals extraction كالزرنيخ والأنتيمون والحديد والصلب والنحاس والرصاص والزئبق والزنك والألمنيوم.

وهناك صناعات أخرى مثل الاسمنت والملح والصابون ومشمعات الأرضية والمفاسل وعمال الصفر والنقش والمناجم وكذلك الصناعات الكيماويه والمطاط والبشرول ودباغة الجلود والمراكم الكهربائية والغرأء والأبلكاش والكبريت والورق والمنسوجات والطلاء والسيراميك والأجر والزجاج

والخزف ومساحيق التنعيم وتكرير السكر.

كما أن المسابك وصناعة البيرة وممال عنابر الآلات بالسفن وممال الإنشاءات بالمسحاوى المناطق الصارة و الضبازين وصناع الحلوى والمسكرات والصدادين وعمال التنظيف على الجاف والطهاة والقلاحين ورجال المرور وجنود القوات المسلحة.

كل المهن السابقة يتعرض العاملون بها لتلوث الإشعاع الحرارى وبؤثر على العديد من أعضاء وأجهزة الجسم والأمراض الناجمة هي :

- ۱ الإنهاك الحراري (exhaustion) المتهاك الحراري
 - Heat, sun stroke منرية المرارة و الشمس Y
 - ۲ التقلص الحراري Heat cramps
- pricty heat (heat rash) (حمر النيل) حطفح جلدي حراري (حمر النيل)
 - ه احتباس العرق انقطاعه Thermogenic mhydrs sis
 - Heat syneope الإغماء الحراري الإغماء الحراري
 - ٧ الارتشاح الحراري (أوذعا الحرارة) Heat oedema
 - A احتقان اللحمة الدموى Conjunctiuat hyperaemia
 - ۹ رمد الضوء الكبري phatophtbalmia
 - ١٠ إضالم العدسة (كاتاراكت) Cataract
 - ١١ حر الشمس sunburn
- ١٢ الأررام السرطانية الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجة Ultraviolet carcinome وعموما ،
 فإنالعلم الحديث قدم الكثير من الحلول العلمية الناتجحة لمشكلة التلوث الحرارى ومن
 بيئتها:
- (1) عدم تشغيل كبار السن old-aged والنساء Woman وضعاف الأبدان والمرضى بسوء التغذية.
- (ب) عدم تشغيل العمال المصابين بجروح Wounds أو إصسابات بارأس injuries أو ممسن أصيبوا من قبل بارتجاج في المنح Concussion .
- (ج) إختيار الأفراد نوى اللياقة البدنية والنفسية physical & Psychological Fitness لهذه

الأعمال .

(د) تكييف الهواء air-conditioning وهناك أنواع متعددة منها أجهزة الضغط حيث ترسل البارد لأماكن العمل المتوقع ارتفاع درجة حرارتها أما المتهوية بطريقة الطرد Exhaust فتستعمل في الحالات التي يكون فيها مسارالهواء الداخل طبيعياً.

وهناك طريقة المص Suction حيث يتم مص الهراء المجود بأماكن العمل .

(هـ) يجب إلا تزيد درجة الرطوبة النسبية عن ٨٠٪ وإذا ماارتفعت يجب استخدام

dehumidifier

- (و) يجب أن تكون صركة الهواء مناسبة (٢٠ قدم/ث عند ٥ ٨٠ أم) وعند إرتفاع درجة الحرارة
 عن ذلك فيجب أن تزداد سرعة الهوامن هذا المعدل .
- (ز) تجدید الهواء أمر ضروری والفرد بحتاج إلى ۱۰۰ قدم مکس/ساعة وتزداد هذه الکمیة کلما
 انتشرت الادخنة و الفازات و الابخرة في جو العمل .
 - (ن) استخدام مهمات الوقاية الفردية personnel protective means
- (ط) الكشف الطبى الدررى على العمال وحثهم تناول أطعمة ومشروبات بها كمية كبيرة من الملح
 في المهن التي يتعرض العمل فيها فدرجات حرارة عائية .
- (ظ) العمال الذين يواجهون اتون الصلب والحديد يجب عليهم ارتداء قمصان صوف مشغول على
 هيئة تريكو درء الاخطار النزلات الشعبية .
- (عدم السماح للعمال الذين يعملون في المهن الحرارية المختلفة بالصيام في شهو رمضان
 وعليهم الافطار و المكثارة (لطعام مسكين عن كل يوم أفطار) .
 - ٢ تناول أقراص ملح الطعام أو ملح وماء بارد بنسية (١٠٠١) .

واذا كانت هذه هي الحرارة وما تسبيها القوي العائلة من آلام وأمراض فإن البرودة هي الأخرى تسبب الكثير .

٢ - البرودة :

يتعرض العاملون في الثلاجات للبرودة وينتج عنها أعراض كثيرة هي :-

- ١- برودة الأطراف وظهور فقاعات على الجلد الذي يبهت لونه .
 - ٢- تساقط جلد الأصابع .

يجب عدم استخدام العمال المرضى بأمراض البورة الدموية (Blood Circulation) في هذه الصناعات .

٢ -الإضاءة:

تلعب الإضاءة السليمة دوراً كبيراً في تقليل حوادث العمل كما أنها تزيد الإنتاج نصّراً لأنها تضفى جواً من البهجة والإنشراح على مكان العمل وبالإضافة لما تقدم فإنها تقى المين منالضرر وتساعد على نظافة أماكن العمل والتخلص من المواد الضارة .

وتختلف الإضاءة المناسبة من عملية لأخرى وعموما كلما أزدادت العملية الصناعية دفة كلما وجب زيادة شدة الإضامة .

و الجنول (١) الملحق بالقرار الوزارى ٥٥ / ١٩٨٣ ينظم شدة الإضاءة المطلوبة لكل عملية صناعية .

والإضاعة غير السليمة تسبب ضرر العين وضعفها و العمل في عمليات اللحام مثلا يتسبب عنه إصابة العمال الكتارا كتاالمهنية أوعتامة عدسة العين المهنية نتيجة الإشعاعات الضارة المنبعثة من عمليات اللحام في حالة عدم استخدام النظارات أوالحواجز المعقمة الضارة المنبعثة من عمليات اللحام في حالة عدم استخدام النظارات أوالحواجز المعقمة الواقية وضعف البصر ينتج من العمل في أماكن ضعيفة الإضاحة وتضعف عضلات القرنية كما أن عدم تجانس الإضاحة في أماكن العمل يؤدي للإصابة بعرض الحول .

٤ -ضغط المواء:

إن العمل تحت ضغط جوى مرتفع مثل العمل في حفر الأنفاق تحت الماء و الغطس يعرض العمال لمرض القيسون لآلام شديدة بالعضلات وبوار واغماء وقد يصاب العمل بالشئل و الوفاة .

والوقاية يجب إلا تزيد فترة العلم في الأعماق التي تزيد عن ١٧ متراً عن ساعة أو ساعتين ويحسن استنشاق الاكسجين قبل العلم كما أن يكون الصعود تدريجياً وبطيئاً أويرفع العامل السطح الأرض ويدخل مباشرة في مكيفة الضغط ويكون ضغطها مساويا الضغط الذي كان يعمل فيه العاملتحت سطح الماء ثم يقل الضغط بالتدريج .

٥ -الذبذبة :

تستعمل المعاول الميكانيكية (الشنيورات) في عمليات التخريم وتدور بسرعة تتراوح بين ٧٠٠ – ٢٠٠٠ دورة / دقيقة وعادة تبدأ الإصابة في اليد اليمني بعد فترة وعندما تشند الحالة تلتهب المقاصل وتضمر العظام واتجنب الإصابة بهذا المرض يجب عدم استعمال المعاول ذات الذبذبات العالية (٢ - ٢٥٠٠) مع منع التدخين واستعمال قفازات صوف سميكة وعدم الضغط بقوة على المعول باليد اليسرى واستعماله في الوضع الصحيح

- الاشعاعات ، Radiations

(i) الأشعة تحت الحمراء Infra -red rays وتسبب عنامة عدسة العين وتتواجد في صناعات الزجاج والأفران (الحديدوالعلب).

الوقاية : يجب است عمال نظرات واقية مز الزجاج كروكسى الذى يمتص ٥٦٪ من هذه الاشعامات .

(ب) الأشعة فرق البنفسيجية Ultra - violet rays تسبب أحمرار أوحرق الجاد والتهاب العين وتكثر الإصابة بين عمال اللحام وأمبولات الحقن في الحجرات المعقمة بهذه الأشعة وممكن أن يصاب العامل على المدى المديد بسرطان الجاد .

الرقاية : يجب تزويد العمال بنظارات واقية مع عزل هذه العملية عن باقى العمال المجاورين مع عمل فحص طبى وزى للعمال المرضين .

(ج) الأشعاعات المؤينة:

موجودة بين العالمين في أشعة اكس (x) كالأطباء و المساعدين أو العاملين في الطاقة الذرية وصناعة الحديد و الصلب (الأفران العالية) .

الأعراض: إينميا وسرطان الدم (الليوكيما) عقم وحروق وسرطان الجلد .

الوقاية: البعد عن مصادر هذه الأشعاعات واستعمال الحواجز و المرايل الواقية وقياس شدة الأشعاعات بالأجهزة المناسبة.

المخاطر الكيماوية

إن نسبة كبيرة من الأمراض المهنية ناتج من المواد الكيماوية الداخلة للجسم فتسبب له الضرر وتدخل هذه المواد عن طريق ثلاث أجهزة هي :

- الجهاز التنفسى: تدخل عن طريق المواد المنتشرة بجو العمل وتكون على شكل غازات أو
 أبخرة أوادخنة أوأترية ضارة
 - ٢ الجهاز الهضمى : عن طريق ابتلاع المواد الصلبة والسوائل و الغازات .
 - ٣ الجلد : عن طريق امتصاص الجلد السوائل أوالمولد الصلبة التي يتلوث بها .

للواد الكيماوية للسببة للأمراض للهنية الناتجة من مخاطر الأترية و الأمخنة و الفازات و الأترية والفيارة :

- الأثرية : جسيمات صلبة نانجة عن العمليات الميكانيكية لطرق وطحن وغربلة الأحجار المحتوية
 طي نسبة سليكا عالية يترارح قطر جسيماتها مايين ١٥- ١٥٠ ميكرون .
- ٢ الأدخنة: خليط جسيمات صغيرة المادة الصلبة أن السائلة ناتج عن العمليات الطبيعية أو الكيماوية كالاحتراق أوالصهر وغيرها يتراوح قطر جسيماتها مابين ١ (-- و ميكرون (لليكرون //... ١ مم).
- ٣ الفازات: مواد في حالة غازية ومنتشرة بجو العمل طبقاً لقوانين انتشار الفازات وعند درجة المرارة المادية والضغط العادى (قوانين بويل وشارل) وترجد هذه المواد الكيماوية في الحالة الفارية .
- 3 الأدخنة : مواد كيماوية توجد في الطبيعة تحت درجة الموارة العادية و الضغط الجوى العادي في شكل مادة صلبة أوسائلة ولكنها تتحول إلى بخار المادة عند تسخينها أوخفض الضغط الجوى عنها .

وينتج عن المواد للذكورة سابقاً العديد من الأمراض أناقشها على الصفحات القادمة لكى تتجنب أخطارها وتقى أنفسنا أمراضها الويلة .

البيسينوزيس (سل الحلاجيج)

بيئة للرشء

يحدث بين الشتغلين بالصناعات القطنية وقاعات القطن وآلات ندف القطن أوتمشيطه حيث تتم عمليات الغزل

الحالة للرضية ،

التهاب شعبى مزمن مصحوب بنقاخ بالرئتين وأعراضة ضيق مطرد بالتنقس يتخذ فى بعض الأحيان صورة الريو ويصحبة سعال وإفراز قليل من البصاق فى بادىء الأمر و الحالة للبكرة تسمى (حمى يوم الاثنين) لأن العامل يجد صعوبة فى التنفس عند عوبت العمل يوم الاثنين بعد عطلة نهايه الأسورع أو بعد إنتهاء إجازته بعيداً عن العمل .

في باديء الأمر يختفي ضيق التنفس سريعاً واكن بعد مضى سنوات تزداد حدة الحالة حتى تصل لمسر دائم بالجهاز التنفسي Respiratory System وقد يموت العامل بعد ٢٠ عاما

وتحدث الوفاة نتيجة هبوط بأيمن القلب.

الوقاية ،

- ١ تغطية الآلات مع تركيب مراوح شفط بمخازن القطن وقاعات الندف.
- ٧ رش محلول مكون من ١/ ريت معدنى على قادوس فتع بالات القطن وهذه الطريقة تقال من توليد الغبار ولا تقال من جودة خصلات القطن الخارجة من آلات التمشيط لأن أغلب الرتب يكون قد امتص قبل هذه العلمية الأخيرة والأسف نجد أن كثيراً من مصانع غزل القطن لا تتوفر فيها التهوية الكافية نتيجة ازدحام عنابر الإنتاج بالآلات و بالتالى ازدياد تركيز الأتربة بالجو.
- ٣ توفير وسائل تكييف الهواء ووسائل التخلص من الأثربة ووسائل التكييف تشمل التحكم في
 درجة الحرارة ودرجة الرطوبة وحركة الهواء
- ٤ الإشراف الطبى الدورى والمستمر من أهم الوسائل الوقائية ومن الضرورى توقيع كشف طبى ابتدائى دقيق على العمال قبل التحاقهم بالعمل واستبعاد من لديه استعداد للإمماية بمرض سل الحلاجين وكذا استبعاد العمال الذين يتنفسون من أفواههم أوالعمال الذين يتنفسون من أفواههم أوالعمال الذين يتميزون بتشوه عظام الإنف أو اعوجاج بالحاجز الأنفى أوالحلمات الأنفية أوتضخم اللوزتين أواحمية الأنف وكذلك عند ضيق انفراج الصدر عن ٣ بوصة .
 - ه ضرورة ارتداء الأفنعة الواقية والننفس من الفم .
- آ- ضرورة تغيير العمال المصابئ بمهن أخرى أوبمصنع يقوم بتطبيق الوسائل والاحتياطات
 الواقية

الإنسان والتلوث Man & Pollution

منذ أن ترك أدم وحواء الجنة والإنسان يقاسى الأمرين في سبيل الحياة ولكن هذا المرار زاد واستشرى بعد التطور التكنولوچي الرهيب و الثورة الصناعية الجبارة فلقد زادت الأمراض المهنية ازدياداً خطيراً رهناك مجموعة من الأنراض المهنية ناتجة من العدوى زادت زيادة خطيرة مم تقدم الصناعة مثل: —

- الدرن الناتج من تداول الخمور بين عمال البارات و الجرسونات Waiters وعمال نقل البيرة
 وغيرهم ممن يتعرضون للكحول بطبيعة عملهم.
- ٢ العمال المعرضون لدرجات الحرارة العالية كما هوالحال في صناعة الحديد والصلب & Iron

- Steel Industry والزجاج لديهم الاستعاداد للإمسابة بالالتهاب الرئوى وكذا الأفراد للعرضون الكربة العضوية .
- ٣ الأرهاق والممللساعات طويلة والازدحام وسود التهوية والإضاءة غير المتجانسة والمهن ذات
 الأوضاع الرغوية غير الصحيحة كلها تساعد على انتشارالدن .
- ع والأمراض المهنية المناجمة عن اشتغال العمال بالعظم القطن القنب (الكتان) الشعر القش -الريش الكتان الدقيق الغراء الصمغ العربي القرون من الفيل الجوت جذر الكتان الشعير البندق بنور الفاقل الأحمر الحرير الشائ الطباق الخشب كل هذه المهن تؤدى إلى الالتهابات الشعبية التي تعرض الإصابة بأمراض الرئة .
 - ه الالتهاب الرئوي مرض مهنى ينتج من استنشاق البريليم والمنجيز والأوزميوم والفناسيوم.
- ٦ الأمراض الناجمة عن تدلول جارد العيوان أو أماكن تربية العيونات أو شعرها المارث مثل الانتراكس (الجعرة الغيبة).
- ٧- السقارة من الأمراض المهنية التي شملها جدول أمراض المهنة وتنتج من مخالطة الفرسان
 المرضة .
- ٨ الثيثانوس من الأمراض الناجعة عن تداول الجون نضراً لكثرة تواجد الحويصلات بالتربة و
 القانورات .
 - ١ الاكتوثريكس (فطريات Fungi) ينتج من مخالطة الخيول والمواشى والقطط والطيور .
 - ١٠ جدرى الأبقار ناجم من مخالطة مواشى الحلب والعمال غير المحصنين .
- ١١ كما يصاب الأطباد Soctors و المرضات nurses معرضون بحكم اختلاطهم بالإصابة بالتيفود والدفتريا و التهاب العين السيلاني والتهاب الطق وتعرض الدم نتيجة الجروح الوخزية وشلل الأطفال والجرة الخبيثة والتيفانوس و الكوليرا والطاعون .
 - ١٢ المواد الضارة بطريق التنفس مثل:-
 - (i) الاتربة . (ب) الأبخرة . (ج) الغازات الضارة .
 اليك وصفا تفصيليا بكل من المواد المذكورة سابقاً .
- ١٣ الهالوجينات وأخطرها وأكثرها شيوعا الكلور وهو غاز سام إذا استنشق بتركيز كبير إن الفور يؤدى لتساقط الأنسان أذا يراعى الحرص والحذر عند استخدامة في النقش على

الزجاج وذلك بإرتداء مهمات الوقاية (القناع)

المواد الضارة بطريق التنفس

١ - الأتربة والابشرة والفازات:

تعتبر أخطار الصناعة الناجعة عن طريق التنفس هي الأخطار العظمي ولهذا كانت ومازالت أكبر المشاكل التي تواجه المهندس والصحة المهنية هي كيفية السيطرة على جو المصنع وحفظيه خاليا من الشوائب.

وقد اتخذت مقاييس للتعبير عن كمية الشوائب في الجو فالبنسبه للغازات والأبخرة تستعمل وحدة للقياس وهي عدد الأجزاء من المادة المعينه في ملين جزء من الهواء .

وبالنسبة للأتربة الصلبة تقاس بالمجم في المتر المكعب .

وهذه المقاييس تمثل الحد الأقصى المسموح به لكل مادة حيث أن التعرض لكميات أقل من هذا الحد ٨ ساعات يوميا ولدة طويلة لاينتج عنها صور وعموماً يستلزم القياس من أن لآخر لإيضاح كفاءة الوسائل الوقائية .

المراد التي تلوث هواء المصنع:

- ١ الغبار المسبب للتليف الرئوى :
- (أ) السيلكا و تسبب مرض السليكوزوس .
- (ب)الاسبستوس « « الاسبستورس .
- (ح) الفحم « « انثرا كورس بسبب انسليكا الموجودة بالفجم .
 - (د) التلك « « التلكوزوس .

أخطر هذه الأمراض هو الناتج من السيلكا غير المتحدة أو SiO2 أما مركبات السليكا وسمى السليكات مثل الأسمنت فأن لها هذا المفعول الفسار وقد يتكون الغبار من مادة السليكا فقط كما هوالحال في أتربة الأحجار الرهلية .

وقد تكون مختلطة مع مواد أخرى كما في الجرانيت والصوان الأرضى المستعمل . في صناعة الفخار أوياكسيد الحديد كمافي خام الحديد المستخرج مناسوان أو بالفحم لمعظم مناجم الفحم ومن أمثلته الصناعات الخطيرة: --

١ - قطام الأحجار الرملية وتحتها وتشكيلها :-

وجود الرياح في هذه المناطق الجبلية يسبب أثارة الأتربة الرطبة وليست هناك خطورة من ذرات الرمل الكبيرة لأنها تحجز في الأنف ولاتصل الرئة .

أما الذرات الصعفيرة التي تبلغ حوالي (\ ميكرون حجم) فتصل إلي حويصلات الرئة واحتمال تكون الذرات الصغيرة يكون أكبر عند عمليات تشكيل هذه الأحجار حيث يتولد غبار دقيق ينغضه العامل بقعه أوبالفرشاة فيتم استنشاقه و يسبب خطراداهما .

٢ - تكسير الجرانيت بمعقله .

٣ - صناعة الخزف والصينى: لاخطر من المخلوط الرطب ولكن القطع الرطبة تسقط على الأرض ونجف وتصير ترابا تذروه الرياح كما أنه اثناء إزالة الزيادات من السطح والحافة تتتشر على هيئة أثرية أمام العامل.

٤ - صناعة الحديد والصلب:

يتكون خام الحديد من (سليكا + Fe2O3) وأخطر العمليات هي تكسير الخام بالكسارة وكذلك في استعمال أحجار السليكا في استغمال أحجار السليكا في تبطين محولات مسعار في صناعة الصلب .

- ه تعدين الفحم حيث يوجد في غبار الفم نسبة عالية من السليكا وهذا أمر طبيعي لوجود
 الفحم في أماكن صخرية والتنقيب عنه لابد أن يعرض العمال للسليكا.
- ٦- خرم الأحجار أثناء شق الانفاق في أرض مسفرية حيث تظل الأثرية عالقة في الجوعدة ساعات بعد التفجير.
- ٧ في المسابك عندما يكسر القالب لاستخراج السبيكة وعندتنظيفها لإزالة ماعلق بها من زوائد معدنية وذلك برش تيار قرى من الرمل والهواء المضغوط والسيليكورس مرض بسبب ضبيق التنفس وعجز الرئة عن العمل فيحدث الانهاك والضعف ويساعد على الإصابة بالسل الذي منتشر سرعة كمرة .

الوالية من السليكونس:

- ١ استبدال المراد الخطرة بأخرى أقل خطررة: بدلا من استعمال الرمل المضغوط اسنفرة المعادن يستعمل تراب الصلب رمسحوق الصلصال بدلا من مسحوق الصوان في عمليات تلميع الخزف كما استعملت احجار تجليخ صناعية بدلا من الأحجار الطبيعية التي تولد تيار السليكا.
- ٢ تغيير طريقة العمل مثل استعمال خرامات رعبة اللهب الاهجار تدفع تيار ماء أثناء العمل فتمنع تصاعد الغبار كما ينظف الثقب من الاهجار المختلفة وتبرد ألة الثقب كما تستعمل المياه المضغوطه بدلا من الرمال الجافة اسنفرة المعادن في المسايك.
- ٣ عزل العمليات المتربة الخطرة عن باتى جو المصنع روضع حاجز شفاف بين الآلة والعامل
 يمكنه من التحكم في العملية بون النعرض للغبار.
- ٤ تنسيق مواعيد العمل بحيث لا تجرى العمليات المتربة أثناء وجود جميع العمال مثل استخراج السبائك من القوالب أثناء الليل أوتفجير الصخور في غير وجود العمال ومتعهم من دخول منطقة التفجير في نفس اليوم.
- التهوية العامة للمصنع: إذا كان مصدر الغبار متعد، فإن التهوية العامة تخفف من تركيز الاتربة وهي:
 - أما طبيعة بالفتحات الهوائية المتعددة في اتجاه الريح.
 - وأما صناعية بمراوح ضغط الهراء أوشفطه أوكلاهما.
- آ تهوية موضعية بتركيب مراوح شفط على الآلات وهذه تستعمل إذا ما كان مصدر الغبار مركزاً في منطقة معينه حيث لايجوز استعمال التهرية العامة لأنها ستثيره في جو المصنع كله
- ٧ الوقاية الشخصية للعامل: باستعمال قناع الأتربة الذي يحجز نرات الغبار ويقى الأنف
 والغم وهو مصنوع من مادة متينة خفيفة مثل إلمالط أو البلاسيك وتكون (مادة التنقية filter)
 من الصوف أوالاسبستوس أوصوف الزجاج أوورقة الترشيح.
- لابد أن يكون القناع محكما على الوجه كما أنه لا يستعمل إلا بصفة مؤقته عندما تكون هناك فترات قصيرة من التعرض إذ أنه من الصعب على رجل أن يزاول عملا شاقا بصفة مستمرة مم ارتداءه القناع.
- وقناع الأتربة لا يصلح للغازات الضارة كما لا يجوز استعماله في داخل خزان أومكان فيه نقص الاكسچين وفي هذه الحالة يستحسن مد العمال بالهواء النقي عن طريق أنابيب متصلة بقلنسوة خاصة وهذه الطريقة تستعمل في حالات الغازات والابخرة وكذلك الأتربة إذا كانت

بتركيز عال وافترة طويلة.

 ٨ - الرعاية الطبية : بإنقاء العمال المناسبين واستبعاد مرض السل من الأعمال المتربة مع الكشف الدوري لاكتشاف الحالات المبكرة .

الاسبستورس « مرض الكتان المجرى » :

سببه التعرض للاسبستوس أثناء تكسيره أو عزله وتمشيطه ونسجه لعمال الملابس الواقية من الحرارة أوصناعة أغلفة الفرامل وتبطين الخانات ويسبب ضيق التنفس مع سعال يكتنفه البصاق وتظهر زرقة في الرجه وتضخم في أطراف الأصابع .

وأسس الوقساية منه مسئل الوقساية من السليكوزس ، مع مسراعساة منع التنظيف البسوى لاسطوانات آلات التمشيط بل تنظف باستعمال فرش دوارة ذات غلاف متصل بالة شسافطه عند صناعة أنسجة الاسستوس .

مرض غيار القحم :

ضيق بالغ في النفس ، انهاك شديد ، يكثر البصاق وينتهى بهبوط في القلب ولتقليل اتربة الفحم في المناجم تستعمل الرسائل الآتية :

١ - تهوية المناجم بوسائل حديثة .

٢ -استعمال الأقنعة الواقية من الغبار.

٣ - القطع الرطب: بترجيه تيار مائي شديد الى قطع الفحم.

٤ - الثقب « بدفع « « مع آلة الثقب التي تعمل بالهواء المضغوط

- حقن الماء في طبقات الفحم خلال ثقوب كبيرة فينتشر الماء في الفواصل التي بين الطبقات
 ويرطب

الأتربة .

 ٦ - بعد القطع يرش الماء على القطع قبل نقلها إلى عربات النقل لتقليل تعرض عمال النقل للأتربة العوامل الكعمامة :

أمكن تقسيم العوامل الكيماوية الملوثة لبيئة العمل إلى الأقسام التالية :-

١ - المواد التي تؤثر عن طريق الجلد .

۲ - د شبب التهاب د .

٣ - المواد التي تمتص من الجلد.

إلى المالة عن المالة التي تمتص عن طريق الجلة .

أما المواد الضارة بطريق التنفس فهي : الأثرية ، الأبخرة ، الفازات ، غبار المواد النباتية ، المعادن الثقيلة ، الغازات الضارة والحاقته والمهجة ، الأبخرة الضارة .

غبسار المسواد النبياتية

- ١ غيار القطن: يكثر التعرض له في المحالج والمنازل ويسبب الأمراض الآتية:-
- (۱) البيسينورس و سل الصلاجين و العمال الذين امضوا عدة سنوات في قاعات ننف القطن وفرفرته وتمشيطه وينتج من تولد حساسية القطن عند العمال و ويمر المرض في ٣ مراحل ففي الأولى بشكو المريض من سعال وضيق في التنفس يظهر في أول يوم بعد عوبته من راحته الأسبوعة .

وفى الثنائية يمتد ضيق التنفس إلى باقى أيام الأسبوع أما الثنائلة يكون ضيق التنفس شديداً لدرجة تفنعه تماما عن العمل وإذا أبعدنا العامل عن غبار القطن فى المرحلة الأولى فإنه يتحسن أما بعد ذلك فإن التحسن بطىء.

البولياسة :

- استبعاد العمال المرضى بالحساسية وأمراض الصدر من قاعات الكرد ويجب ألا يكونوا مصابين بالزوائد الأنفية أن أعرجاج الحاجز الأنفي الذى يمنعهم من التنفس من الأنف حيث أن التنفس من القم يساعد على استنشاق كمية أكبر من الأتربة.
 - ٢ إجراء عملية الفرفرة بطرق ميكانيكية كما في المصانع الجديدة .
 - ٣ تغطية آلات الكرد بمراوح شافطة تسحب الغبار أثنا تنظيف الآلة
- ٤ رش القطن بزيت معدني على قانوس فتح البالات وبذلك يقل تولد الغبار دون أن تقل جودة
 القطن .
 - ه أعطاء العمال قناع أترية يستعمل أثناء عمليات تنظيف مكن الكرد حيث يزيد تركيز الغبار.
 - ٦ الكشف الدوري لاستبعاد المرضى المصابين بالمرحلة الأولى من المرض.
- ١ زكام القطن: يحدث للعمال الذين لم يتعرضوا للقطن من قبل ، وبعد عوبتهم للمنزل في المساء ترتفع الحرارة مع صداع إعياء ونزيف من الأنف وتتحسن الحالة في الصباح وقد يتكرر المرض كل ليلة لبضعة أيام وذلك سبعد أن يعمل في القطن عدة سنوات .
 - ٢ غبار الكتان : مثل سابقه .
- ٣ غبار عيدان القصب: يستخدم لصناعة الخشب الحبيبي يصلح كعازل حرارى ويستعمل
 في الديكورات الداخلية. عند استنشاقه يحدث التهاب حاد بالرئتين ونزلة شعبية مع حمي

- ومُميق في التنفس وتتحسن الحالة بالتدريج بعد أسبوعين.
- الوقاية: التوية الكافية أثناد تجهيزه وتحريك للخشب.
- 3 غبار التبغ : يؤثر على العمال المستجدين في صناعة السجائر حيث تلتهب الجفرن وتحمر العيون وقد يلتهب جلد الوجه واليدين . إذا زادت كمية الغبار فإنها تسبب ضعفاً في النظر وضعوراً في أعصاب العين كما تسبب نوعا من الربو وضيق التنفس وكل هذه الحالات نادرة لإن صناعة السجائر تتم بطريقة آلية . النيكرتين المستخلص من أوراق التبغ يستعمل كمبيد حشرى لرش الأشجار وهو يمتص من الجلد تعرض الجلد النيكرتين سواء من رشه أومن لمس أوراق التبغ يجب عدم غسيل الجلد بعاء دافىء لأنه يساعد على امتصاصه ولكن يغسل بعاء بارد وصابون .
- عبار الغشب: من الأتربة التي تسبب المساسية الصدرية ي الربويقد بحدث التهابا في
 العين وخصوصا خشب الماموجني والجوافة. وتتصاعد هذه الأتربة أثناء قطع الأشجار مع
 المحافظة على نظافة المسنع لمنع تراكم الغبار واستبعاد العمال ذرى الحساسية للخشب.
- ٦ الصدغ العربى: يستعمل فى الصباغة وهومن موادات الصاسية للصدر وإذا بسمى المرض الناتج عن تداوله د ربو عمال الطباعة » وخصوصنا الطباعة الملونة ويمكن استبدال الصدخ بالدكستروز فى الصباغة .

الغبازات البضبارة

الغازات الضارة إما خانقة أو مهيجة :

- (أ) الغازات الخانقة وتحرم الأنسجة من الأكسجين ويحدث ذلك بطريقتين:
- ١ اختناق بسيط: وذك في حالة وجود غاز مثل النيتروجين أوالميثين أوثاني أكسيد الكربون بنسبة عالية بحيث تقلل تركيز الأكسچين عن ١١٪ أما في حالة نسبة عالية من الأكسچين فهذه الفازات لاضرر منها.
- ٢ اختتاق سام: يحدث من جراء غازات أول أكسيد الكربون وغاز حمض لهيدروسيانيا (البروسياك) وكبريتيد الهيدروچين.
- أول أكسيد الكربون: ينتج عن الاحتراق الجزئي للمواد الكربونية ويحدث التعرض له
 في صناعة الحديد والصلب حيث يتولد من الفرن العالى وفي جراجات النقل نتيجة تشفيل عدد

كبير من السيارات ومن انسداد المداخن وضعف السمع وارتخاء العضلات بحيث لا يستطيع العامل أنقاذ نفسه بل يقم مغمى عليه قبل أن يستطيع طلب النجدة

وهنك مؤشرات تبين نسبة في الهو بحيث توضع في الأماكن التي يتواد فيها الغاز فيبتعد العمال عندما يشير الموشر لزيادة الغاز ويجب ألا يتراجد عامل بمفرده في مثل هذا المكان كما يجب توفير التهوية الكافية وتحصير أسطوانات أكسچين الأنقاذ العمال في حالة الأغماء ويجب تزويدهم بالأتنعة الراقية المغذاة باهواء المضغوط أثناء الاقتراب من خزانات الغاز.

Prussic acid HCN غاز حمض البروسيك : غاز حمض عنائيد الهيدروجين : غاز حمض البروسيك

يستعمل لتبغير السفن والأشجار وتحميض الأفلام واستخراج الذهب والفضة من خاماتها كما توجد أملاح السيانور في عملية طلاء المعدن بالكهرباء بحيث إذا ألقى أي حمض خطأ يتولد HCN وهوملك الغازات لذا يجب اتخاذ وسائل النهوية الكافية حتى لايحدث تركيز خطر من الغاز وفي أي مكان منه تولد الغاز ، يجب الا يوجد عامل بمفرده وأن يكون هناك شخص مدرب على الاسعاف معه حقن نترات أميل ، نترات الصودا وحقنة معقمة بحيث إذا حدثت حالة تسمم يسرع في الحال بكسر امبولات نترات الاميل في منديل أمام أنف المصاب ويعطيه حقنة الصودا في الوريد مع إجراء تنفس صناعي ولو تأخرت هذه الاسعافات لحين استدعاء الطبيب أوالمرض مات المصاب

۳ - كبريتيد الهيدروچين : H2S وزنه الجزئي ۲٤

رائحه كريهة كالبيض الفاسد . يوجد في البترول والمدابغ والمجاري ومصانع الغراء والحرير الصناعيس (الرايون) ويسبب وفاة سريعة أن كان تركيزه عاليا كما يسبب التهاب العين والمسالك النفسية ويجب عدم الاعتماد على حاسة الشم في كشفه الأنه يخدر أعصاب الشم بحيث بمكن أن يوجد الإنسان في جو قاتل دون أن يكتشف رائحة الغاز

(ب) الفازات المهيجة: تسبب التهاب المسالك التنفسية و الرئتين ويختلف مكان تأثيرها حسب قابليتها للنوبان. فالغازات سريعة النوبان تؤثر على المسالك التنفسية العليا كالقصبة الهوائية ومثال ذلك الأمونيا (NH3)

فوق أكسيد النتروچين(٤٦) والفرسفين (٣٤)

أما الغازات بطيئة النوبان مثل PH3 , NO2 فتؤثر على الرثة ويكون مفعولها بعد فترة طويلة من التعرض لها تصل لعدة ساعات .

وخلال هذه الفترة يظن العامل أنه في أمان وإن الغاز الذي استنشقه في الصباح قد مرخطره بسلام ، ولكنه يُصاب في المساء بارتشاح رئوي حاد يسبب اختناقا حاداً وبزرق جسمه

ويموت لولم يسعف باستنشاق الأكسچين .

أما الغازات متوسطة النوبان مثل الكلور وثاني أكسيد الكبريت فتؤثر على كل المسالك التنفسية لذا فهى تسبب اختناقا حاداً في أول الأمر قد يؤدى بعد ذلك إلى ارتشاح رئوى قاتل .

وتخزن هذه الغازات عادة في اسطونات توضع في أماكن جيدة التهوية بعيداً عن الأبخرة التي تسبب تأكلها مثل أبخرة HNO3 (حمض البنتريك) .

ولا يجوز دخول المضرن إلابارتداء قناع معلوه بالهواد النقى من الضارج وعند نقل الاسطونات لا يجوز جرما أوإلقائها بعنف على الأرض بل تحمل على ترولى خاص بحذر وعند تحريكها تلف وهي قائمة وبعد انتهائها توزن ويقارن وزنها باوزن المكتوب عليها للتاكد من أنها فارغة.

ويجب منع مصادر الاشتعال خوفا من الأنفجار وتوضيح الآتي للعمال:

- ١ خطورة المادة المتداولة .
- ٢ طرق استعمال الوقاية الشخصية وطرق المحافظة عليها .
 - ٣ التبليغ عن أي تسرب يحدث بالمسنع.
 - ٤ معرفة الوسائل الأولية للأسعاف عند حدوث الخطر .
- ه معرفة مكان الدش الذي يستعمل في حالة سقوط السرائل مثل الأمونيا ، ثاني أكسيد
 الكربت على الجلد .

الابخرة الضبارة

تنتج من المراد المتطايرة ومعظمها هيدروكربونات . وتستعمل مذيبات الشحوم أواتحضير المطاط والبلاستك والبويات والأصباغ والمفرقعات وأهم هذه الأبخرة من الوجهة الطبيعية مايلي :

- البترول: يستعمل كمذيب في صناعة المطاط والبريات ، وهو أخطر المذيبات العضبوية لأنه
 يسبب فقراً شديد في الدم لتأثيره السام على النخاع الذي يولد كرات الدم . كما يسبب قابلية
 النزيف وقد يؤد لسرطان الدم لذا قل استعماله وحلت محله مذيبات أخرى .
- ٢ مركبات البترول النتروچينية: تستعمل في الغمرقعات والأصباغ وتمتص من الجلد بالإضافة
 لانها متطايرة وأبخرتها سامة.

- ٣ الميثانول: مذيب الجمالكة والورنيش ويحضر منه الفورمالين، وابخرته تمتص في الرئه وله
 تأثير على أعصاب العين فيسبب العمى، وهو بطيء التأكسد في الجسم بحيث يتراكم بتكرار
 استعماله فيظهر تأثيره الضار بعد فترة.
- كلوريد أؤبروميد الميثيل: يستعملان لصناعة الثاج بدلا من الأمونيا.
 ولكن ظهر لهما تأثير ضار على الجهاز العصبي ينتج عند دوار وترنع في المشي واضطراب

ر النظر ويستعمل علها بحر القريين عن العرب التاتيا

و - رابع كلوريد الكربون CCl4 : يستعمل لتحضير الغربون وأطفاء الحرائق وإذاب الشحم من
 على المعادن وفي المطاط وتنظيف الملابس وأبخرته تسبب الدوار والأغماء والتهاب الكبد والكلى
 وأعصاب المعين .

٢ - رابع كلوريد الايثين: مذيب عضوى خطير حيث يسبب التابا شديداً في الأعصاب يؤدى
 الشل .

الله كلوريد الايتاين: مذيب عنضوى لا يضمر الكبد أو الكلى بمرور الزمن ولكن أبضرته
 مخدره لذا فهو مأمون العواقب لو لم يرتفع تركيزه في الجو إلى المستوى الحنر .

٨ - رابع كلوريد الايتلين: يشبه المركب السابق ولكنه أقل ضرراً لذا فهو أنسب المستوى الحذر.

٩ - ثانى كبريتيد التربين: يستعمل في صناعة الرأيين (الصرير الصناعي) وهو سريع الاشتعال لذا يجب تخزينه تحت الماء ويؤثر على الجهاز العصبي فيسبب الجنون والنوم والعوار والصداع والتهاب الأعصاب وارتخاء العضلات ويحدث اضطراب في السمع والبصر والتهاب الكلى وحروق جلاية.

الرقاية من الأبشرة الضارة : protection

يجب مراعاة الكثافة النوعية للبخار عند وضع وسائل الوقاية فالأبخرة الثلاثة الأولى أخف من الهواء والسنة أثقل من الهواء.

لذا ففى حالة حدوث أغماء لعامليجب إلا يرضع على الأرض فى حالة الأبخرة الثقيلة لأن تركيزها بالقرب من الأرض سيكون عاليا بل يجب رفعه على منضدة عالية وإجراء الإسعافات عليها .

وهناك مشكلة خاصبة بالتهوية لأن استعمال المراوح الشافطة يسبب تبخر كمية كبيرة من

هذه المواد وفي هذا خسارة المصنع كما أن التهوية العامة تنشر الأبخرة في جو المسنع ولكن مازالت الطريقة الأمثل هي التهوية الموضوعية على أن تكون مراوح الشقط بالقوة التي تكفي لمنع انتشار الابخرة في انجو دون أن تسببت ضغطا سلبيا يبخر السوائ بدون أي داع

وهناك نظريات تدعى لاستعمال الشغط العلوى في التهوية سواء كان البخار أثقل من الهواء أوأخف منه وذلك على اعتبار أن كمية الشوائب في الهواء عادة ضئيلة لا تكفى لأن تغير من الكثافة التوعية لمخلوط الهواء والبخار وعادة في أحواض أذابة الشحم تكون التهوية الشافطة جانبية لأن التهوية تتعارض مع أنزال المواد وأستخراجها من الأحواض .

ويجب تزويد العمال بأقنعة واقية لاستعمالها عند اللزوم وتغطية الجسم بالملابس لأن معظم المواد المتطايرة تمتص أيضاً عن طريق الجلد .

الامس الصناعسي والتلبوث

فى العصر الحاضر تشهد البلاد نهضة صناعية أيطى الأصح ثورة صناعية مباركة ، انبثق فحرها منذ حوالى ربع قرن من الزمان ، فدرات عجلة التصنيع فى قوة وعزم وسرعة وتصميم ، عانة قيام صناعات كثيرة متباينة منها ماهواستهلاكى وأخرى صناعات خفيفة رثالثة صناعات متوسطة ورابعة ثقيلة وفاقت هذه الصناعات كما وكيفاً مانشا فى البلاد قبل ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام ١٩٥٧ .

وهكذا دخلت البلاد في زمرة الدول الصناعية بعد أن كانت دولة زراعية لانزرع غير القطن تبيعه قطناً بأبخس الأسعار وتشتريه غزلا ونسيجاً بأغلاها .

وفى تلك الفترة الوجيزة ارتفعت مداخن المصانع لتراحم أعجاز النخيل فى السماء ، واختلط هدير الالات بخرير الماء الدافق الحقول ودارت عجلة الصناعة بخطا سريعة وسارت الثورة الصناعية قدما للأمام بجانب الثورة الزراعية لا لتزاحمها أوتنال منها أوتقتضى عليها ولكن لتشد أزرها وترفع من شائها وتدعمها وتنقلها لعصر الميكنة الزراعية والتصنيع والمجتمعات الزراعية والصناعية .

ونتيجة هذا التقدم الصناعى زاد عدد العمال Workers عدة مرات وصاحب تلك الزيادة vocational diseases, accidents and inju- الكثير من الأمراض المهنية والحوادث والإصابات ries وكان لابد لطب الصناعات Industrial medicine أن يضطلع بواجبه -fo assume his of وكان لابد لطب الصناعات الطبية . فقد هذا المضمار العريض wide spectrum في هذا المضمار العريض للمعال جلائل الخدمات الطبية .

وطب الصناعات هو العلم الذي من منشأته رعاية العمال صحياً واجتماعياً ونفسياً ويقيهم من الأخطار التي يتعرضون لها في مختلف الصناعات ويقوم بتوجيه العمال توجيهاً صحيحاً بوضع كل فرد في مكانه اللائق وإسناد العمل الذي يتناسب مع استعدادة وقدراته الأداء عمله على الرجه الأكمل والاتم ثم علاجه عند حدوث إصابة أو حادث ثم تأميله Rehabiltation إذا تخلف عن إصابت أي عجز أوفقدان القدرة على العمل.

ومن اجب طب الصناعات بحيث مناطق الخطر بالمسانع ودراسة العمليات المختلفة التي تصيب العاملين بأذى ومساعدة الفنيين من مهندسين وكيمائيين لدرء الخطر وهذا الواجب يبدأ عند رسم أول خط بالمسنع أعنى وضع تصميم الآلة حتى اكتمال المسنع ثم يقوم يبحث العمليات الصناعية واستبدال الخطر بالأمن to replace Safe method instead of danger وتغيير المواد الفارة باقل منها ما أمكن.

إن طب الصناعات يتعاظم دوره يوماً ونزداد أهميته مع تقدم الصناعة وازدهارها ويلعب دوراً هاماً لزيادة الإنتاج والانتاجية الحفاظ على عناصر الانتاج الثلاث:

- ١ القرى العاملة .
- ٢ القوى المحركة.
 - ۲ -- المواد .

الامراض الممنيسة

Vocational Diseases

أسفرت الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر عن متاعب وأمراض وإصبابات وحوادث تصيب العمال في المصانع والمزارع والمناجم وكانت النتيجة إضمحالا الجسم واليعقل والخلق وسيب العمال في المصانع والمزارع والمناجم وكانت النتيجة إضمحال الصناعة ومنهما ومن كان ينتظر قضاء كما أن الكثير منهم قد قضى نحبه في مضمار الصناعة ومنهما من كان ينتظر قضاء الله بسبب الأمراض المهنية .

ومنذ عهد (أبوقراط) الملقب بأبي الطب إلى يومنا هذا عرفنا أمراض المهنة مثل:

حمى سياكة النحاس الأصغر . سرطان منظفى المداخن . شلل الفطاسين divers . إظلام عدسة العين لعمال الزجاج اكتربما أبدى العقار . رعشة صائم القياعات .

تدرن عمال المطاحن . تنبذب (ترارأ) عيين عمال المناجم .

مغص عمال الدهان . سل الحلاجين .

تشنج الكتبة .

وهناك عديد من الأمراض الأخرى تصبيب القوى العاملة man power كل كل في مجال نشاطه الاقتصادي وهذه الانشطة هي :

Cultivation, Hunting and Fishing الزراعة وصيد البر والبحر - الزراعة وصيد البر والبحر

Mines & Quarries 7 - المنابيم والمحاجر

Processing Industries – ۳ – الصناعات التحريلة

Social Services و الجتمع - التيام - الجتمع - الدين - الجتمع - الدين - الجتمع - الدين - الدين - الدين - الدين -

o · · التمويل والتأمين والعقارات Finance, Insurance & Real Estates

Electricity, water, Ges الكهرماء وإلماء وإلماء والغاز

8 Building & Reconstruction بيناء والتشييد – ٧

Tr ansport, Storage and Communication النقل والتخزين والواصلات ٨ – النقل والتخزين والواصلات

Commerce, Resturants and Hotels ٩- النجارة والمطتعم والفناد

ومن الناحية الاجتماعية نجد أن حالة العامل وحياته ترتبط ارتباطا وثيقا بالأساس الذي يبنى عليه رخاء الأمم الصناعية .

إن انجلترا وهي أول دولة متحضرة نالت تقدما سريعا من التطور والارتقاء في الميدان الصناعي هي أول دولة أخذت المبادئ، الحيوية الخاصة بالصناعة مثل:-

١ - تحديد ساعات العمل . ٢ - تأمين صحة العامل .

٣ - دراسه تأثير المهن المختلفة على الصحة ومنع الأمراض المتسببة عنها والتشريعات -legisla
 Lions & Codes

٠٠٠ قما هي صحة العامل ٢

إنها منة الله تعالى ونعمته التي وهبها إياه - إنها تاج على رؤوس الأصحاد لايراه إلا المرضى .

لحة تاريخية عن الامراض المنية ،

Historical glimpse of vocational diseases

بالرغم من اهتمام التشريعات الحديثة وعلى الأخس منذ بزوغ فجر القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا بالأمراض المهنية إلا أن البحث فيها نشأ منذ بداية قيام الأنسان بالعمل وهذا في عصور ماقبل التاريخ .

ولقد ثبت بالدليل القاطع أن قدماد المصريين وضعرا شيئاً عن المرض الذي يصيب العمال الذين كانوا يقومون بسن السكاكين - ولقد جاء هذا الوصف في ورقة البردي (بردي أسير) Oeres papyrus كما جاد ذكر هذا الوصف أيضاً في بردي سبير (Selipapns).

وقديماص أيضاً ذكرت المراجع أن أبع قراط (٤٦٠ - ٣٧٠) ق.م. وصف الأعراض المهائية التي أصبابت عمال استخراج المعادن وعمال الصبياغة والعاملين باسطبلات الخيل والفلاحين والصيادين ومالوحظ عندهم من قروح وإكزيما وغيرها .

ولقد ذكر أيضاً جالينرس (١٣١-٢٠١) م أبو قراط (أبو الطب) أنه قام بزيارة منجم نحاس بجزيرة قبرص وكاد أن يفقد حياته من شدة أبخرة النحاس وأدخنته المطايرة.

ثم جاء على مر السنين والأحقاب كثيرون ممن زاواوا حصيلة المعرفة بأمراض المهنة ونخص بالذكر أطباء القرون الوسطى أمثال: چورج أمبريكولا - واوارين اللبنوج - باراسلسوس الذى نشر له بحث عام ١٩٦٧ عن مهن المناجم والأمراض الأخرى.

ثم بزغ نور العلم بالأمراض المهنية على يد الطبيب الإيطالي رامازيني (١٦٣٣ –١٧٤٤) الذي كتب أول مرجع علمي عن الأمراض الفاصة بشئون الصناعة والتجارة ونشر عام ١٧٠٠ بعدينة بادورا بإيطاليا

ومنذ جات الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر ومراحل الامتمام بأمراض المهنة في تزايد مطرد واتجهت الدول الصناعية الكبرى نحو العدالة تجاه القوي العاملة ، ومن ثم نشأت الضرورة الاجتماعية لإدخال عنصر التشريع الوقائي للعلاج من أمراض المهنة والتعويض عنها . وفى هذه الآونة بلغ هذا الاهتمام أقصى درجاته وأعلى مراحله وكان للتقدم العلمى والتطور فى استخام نتائج علم الكمياد والنرة فى علاج بعض الأمراض أثره فى نشاة النظم العلمية والتحليلية والمعلمية بالنسبة اللإصابة بالامراض المهنية

ولقد قامت الحكومات governments والهيئات المعنية concerned authorities بإجراد recom- بإجراد أبحاث في النواحي المختلفة الغنية والنفسية والطبية وأوصت باستصدار مجموعة من recom- التشريعات التي تكفل ضمان إجراءات وقائية ضد أمراض المهنة code of المشنون المدائم المنتظم على المسانع legislations كما أنها سعت لدى الجهات الفنية لتقوم بالتفتيش الدائم المنتظم على المسانع التأكيد من أجراء البيئة الصناعية التي تتم في ظلها العليات الإنتاجية واتخاذ الاحتياطات واتباع سمل الوقاية من الأمراض المهنئة.

Occupational Diseases : التعريث بالامراض المنية

يمكن تعريف للرض المهنى بأنه الرض الناتج عن مزاولة مهنة معينة فترة زمنية معينة قد تطول أوقد تقصر وتظهر هذه الأمراض في صورة أعراض خاصة تلازم طبيعة هذا العمل رغم الاصياطات الوقائية أي أن هذا المرض هونتيجة علاقة سببية بين المرض وطبيعة العمل .

أما الأمراض العادية فقد تكون معدية ويحملها المريض ومن يخالطه .

• • المرض المهنى هوكل مرض يصاب به العامل أثناء العمل أوبسببه واذا فالمرض المهى
 وايد الظروفس التي صنعها الإنسان والتي يتطلب عنله معاشتها.

ورتضمن القانون رقم ٧٩ (قانون التامينات الاجتماعية) لسنة ١٩٧٥ ، ٧) مرضا مهنيا وزادت إلى ٢٩ مريضا مهنيا في القانون الجديد (٢٥ لسنة ١٩٧٧) .

كما نصت المادة (١) فقرة (د) من القانون السابق على أن إصابة العمل هي الإصابة باحد الأمراض المهنية بالجدول الملحق بالقانون أولإصابه أثناد العمل أوبسبيه .

ضرورة إثبات الصلة بالأمراض المهنيه .

لكى نعتبر أى مرض من الأمراض المهنية فيجب أن تكرن هناك صلة ثابتة بين المرض ومهنة المصاب وهذه الصلة علامة سببية بين المهنة (السبب) والإصابة (النتيجة) .

وإذا لم تتوافر هذه الصلة فالإصابة بالمرض لا تعتبر مرضاً مهنياً تعاماً مثل الإنسان الذي تناول طعاماً ملوثاً بالزرنيخ مثلا وظهرت عليه أعراض التسمم بالزرنيخ فإن حالته ليست مرضرً مهنياً لأن السبب لا يرجع إلى العمل ولكنيرجع إلى الطعام المسموم.

الأركان القانونية للقرار الطبى السليم بصحة الإصابة بالمرض المهنى :

إن تشخيص الحالة المرضية بمعرفة الطبيب ليست هي كل شيء بالنسبة للأمراض المهنية ولكن المرض المهني يقوم على أساسين قانونين وهما :-

- (i) التشخيص الطبي للمرض diagnolsis of the disease
 - (ب) ثبوت علاقة السببية بين المرض والعامل والمهنة .

أرجه الأهمية في الأمراض المنية :-

تمثل الأمراض المهنية أهمية بارزة في مجال الأمن الصناعي والتشريعات القانونية المتعلقة وترجع هذه الأهمية للأسباب الآتية :

- المرض المهنى يستوجب التعريض عن العجز المتخلف عنه ، أوالوفاة كإصابة العمل بخلاف
 المرض العادى فإنه لا يستوجب هذا التعريض كما أن مدة العلاج أو المعونة تختلف في المرض
 العادى (١٨٠ يوم متصلة ،٢٠٠ يوم متقطعة) عنها في المرض المهني (المعونة لمدة سنة
 والعلاج لمدة غير محدودة) .
- ٢ لا يجوز فصل الصاب بعرض مهنى طالما كان تحت العلاج حتى يثبت عجزه عن أداد عمله ،
 أما المصاب بعرض عادى فيجرز فصله إذا تغيب بسبب المرض مدة ١٨٠ يوم متصلة أو٠٠٠ يرم متقطعه خلال السنة .
- ٧٥ لا للرض العادى على الخطورة أوالضرر في جو العلم ، بينما يشير المرض المهنى ٧٥ لا للرض العادى على الخطورة أوالضرر في العمل ولذلك يجب اتضاد كل Cational disease إلى وجبود عوامل الخطر أوالضرر في العمل ولذلك يجب اتضاد كل الاحتياطات والإجراءات الكفيله بمنع الأخطار والأضرار لتلاقى تكرار الإصابة للمصاب نفسه أوبالنسبة للعاملين معه في نفس الكان workplace للكان عليه الكان workplace

أسباب الإصابة بالأمراض المهنية :

إن الطب الحديث يعتمد على مبدأ هام وعظيم وهو «الوقاية خير من العلاج prevention is وكن الأمراض المهنية تزايدت كما تعاظمت كيفاص مع الثورة المستاعية والطفرة التكنولوچية التى شملت العالم مؤخراً وإذا يجب أن نتعرف على العوامل المؤلية الإمسابة المهنية والأسباب المباشرة الإصابة بتلك الأمراض وقبل أن استطرد في سرد العوامل والأسباب أوجز الأسباب غير المباشرة في السبيين الآتين :—

. lack of preventive consciousness الوعى الوقائي العائي العالي الوقائي العالمي الوقائي العالمي العالم

٢ - أساليب الصناعة وطرق العمل Industrial methods & working means .
 يسوف مناقش بالتفصيل السبب الأول :

من أهم العوامل المؤدية الإصبابة المهنية occupotional diseases مدى ومستوى إدراك مباحب العمل لمخاطر صناعيه وأضرار المواد المستعملة فيها وكذا مدى مستوى إدراك العامل بهذه المخاطر Hazards .

إن العامل وصناحب العنمل Employee & Employer الو أدركنا كنامنضاطر المهنة وأميرارها الأمكنه انتباع تعليمات الوقاية الكفيلة بحماية صنحته ويقبل في شغف واهتمام على استعمالوسائل الوقاية لمنع الإصابة بامرض المهنى .

أما السبب الثاني أساليب الصناعة بطرق العمل:

تعتبر أساليب الصناعة وطرق العمل المؤدية للتعرض الإصناعة المهنية فالعملية الصناعية الحديثة Closed system بحيث لا يتدخل الحديثة Closed system بحيث لا يتدخل العامل في عملية الصناعة إلا كمشرف على سيرها . هذا بخلاف الطرق القديمة فيعتمد على العامل اعتمادا كلياً لإيقاف الآلة وتغذيتها بالمواد الداخلية واستقبال المواد المصنعة maufactured وذلك معناه تعرض العامل الخطر أوالضرر بالإضافة إلى مخاطر العملية الصناعية نفسها وماتتضمنه من حرارة أرضوضاء أوأثرية أرعفار أوأيضة وخلافه .

أما الأسباب المباشرة للإصابة بالأمراض المهنية فهى :

عند استعراض جدول الأمراض المهنية نجد أنه يحتوى على عدة مجموعات من الأمراض التسممية وهي أقسام عديدة:

القسم الأول : أمراض التسمم بالمعادن الثقيله Heavy metals كالرصاص Lead والزنيخ ranganus وغيرها .

القسم الثاني : ويشمل أمراض التسمم بالمواد العضوية organic materials والغازية كالتسم بالكلو ورابع كلوريد الكربون وثالث كلوريد الإثيلين .

القسم الثالث: ويشمل الأمراض الناجمة عن العوامل الطبيعية مثل الحرارة Heat والبرودة ooise والبرودة radiation والضوء ooise وخلافه.

biological Factors المامية عن العوامل الحيوية الأمراض الناجمة عن العوامل الحيوية مجموعة الأمراض الناجمة أوالسقارة وغيرها

وسوف نناقش بالتفصيل in detial القسم الأول على حدة .

التسمسم بالمعسادن ومسركيساتهما

تشمل الماس الثقيلة الأتي :-

ا الرساس lead الرئيق Mercury - الرئيق

anganese النجنيز 4 – الزرنيغ Arein

ه - النيكل Nickel الكريم Chrome

Cadmium الكانييم - A Berilium الكانييم – V

۱ - الفاندين Vandium

عرف الإنسان الأول للعادن فقد كانت تحيط به من قديم الأزل في الجبال العالية التي كان يأتي إليها هرياً من الحيوانات القسواري وكذلك عرفها في المفارات والكهوف بلونها المميز وكان قدماء المصربين أول من عرفوا تلك المعادن مثل النحاس والرصناص والذهب والفضة والصديد وما غيرها .

ويعتبر الألمنييم من أحدث المعادن التي عرفها الإنسان مؤخراً نظراً لأن استخلاصه يحتاج إلى جهد كهريائي عال ومركبات اختزال قويه لاستخلاصه .

وكذلك الصوديوم وكل هذه المركبات الفلزية صلبة ماعدا الزنيق والجاليوم فهما صوائل lisquids وتدخل للعادن السامة إلى جسم الإنسان عن طريق الأجهزة الثاثة الآتية :

۱- القم Mouth الجهاز التنسي Respiratory System

۲ - الجلد Skin

ويدخل المعدن الجسم بون أن يسبب أى آثار سامة فالفضة على سبيل المثال لا تسبب أى تسمم بالرغم من أنها تحدث تشويها دائما على هيئة تلون أسود بالجسم كله كذاك قد يختلف أثر المعدن أوالمركب منمركباته ، تبعاً أوجوده في حالة عضموية – أوغير عضموية – أوإذا ما كانت خواصة الطبيعية مشابها أخواص المواد الصلبة أوالسائلة أوالفازية أوإذا كان تكافئ المعدن مرتفع أم منخفض أوإذا كان تكافئ المعدن الجسم عن طريق الجهاز الهضمي أوالتنفسي أوالجلد .

التسمم بالرصاص ٢٠٧

فلز ثنائي ورباعي التكافل درجة انصهاره ه. ٢٧٨ م و رقمة الزري ٨٢

يعتبر الرصاص من أقدم الفلزات التي عرفها الإنسان الأول وقد عرفة القدماد المصريين من قديم الأزل من عهد الأسرات الأول .

يحدث التسمم بالرصاص في الصناعة بطريقتين وهما.

۱ - التعرض للمركبات غير العضوية Exposure to inorgamic compounds

Exposure to organic compounds - ۲ - التعرض للمركبات العضوية

وتختلف الأعراض في كلتا الحالتين فالتسمم بالمركبات غير العضوية يسبب المغمى وشلل اليد وتحبب كرات الدم الحمراء وفقر الدم .

أما في حالة التسمم بالمركبات العضوية مثل رابع اثيل الرصاص فيعسبب الأرق والاضطراب العقلي والهذيان وألجنون .

الرصاص : فلزاين رمادى اللبن Gney قتيل قابل الطرق والسحب ومعدن الرصاص المسقول لاخطر من استعماله ولكن بتعريضه الهواء في الحال at once يتفطى بطبقة أكسيد الرصاص lead oxide الذي يتطاير على هيئة غبار dust يستنشقة عمال تعبئة الرصاص الخردة ويتبضر الرصاص في درجات الحرارة العالية أوفى عمليات السبك casting والصهر والانك كانت كل هذه العمليات تشكل خطورة رهيبة -Serious dan وقد كل من يعمل بها

وهناك مهن تسبب تسعم الرصاص مثل الطلاد بالمينا enamel على الزجاج أوالمعادن مثل الخزف وصناعة مركبات الرصاص مثل أكسيد الرصاص والرصاص الأحمر والزصاص الأبيض وألوان الرصاص ، وصناعة مجمعات الرصاص الكهربية Accumulators وبناء السفن وتفكيكها وأعمال الطلاء والتغليف بالرصاص واللحام Welding ومناعة المطاط Rubber .

ومن المعلوم أن الرصباص موجود بجسم الإنسان بدرجة ضنيلة لذا يجب أن نميز بين امتصاص الجسم الرصاص والتسمم بالرصاص

والرصياص الذي يدخل عن طريق القم يطرد غالبا مع البراز أما الجزء المتص منه للكبد

الذى تعيده ثانية للأمعاد عن طريق السائل المرارى (الصفراه)هذا بالنسبة للرصاص الذى يدخل عن طريق الجهاز الهضمى .

أما الرصاص المتمن خلال الشعب الهوائية فيدخل توا الدم ووالتالي لايمر خلال الكبد المتمن خلال الشعب الهوائية قد تسبب أعراض التسعم وفي الحقل الصناعي نجد المسامي ينتج دائما عن إستنشاق الأترية dust المحتوية على المضوية لاتمتمن خلال الرصاص ، ويجب أن يوضع في الاعتبار دائما أن مركبات الرصاص غير العضوية لاتمتمن خلال الجدد the taken into account that inorganic lead compunds are not absorbed via skin

متص Lead tetras acetate يمتص الكن في حالة المركبات العضوية مثل رابع الله الرصناص Lead tetras acetate يمتص سريعا داخل الجسم كله

ويتوقف ظهور أعراض التسمم وامرض على مقدار استجابة الشخص لهذا المركب وعلى المدة بين امتصاصه ورخراجه فحينما يكون الامتصاص بطيئاً ومستمر لفترة طويلة فيترسب الرصاص في الأسجة العظيمة على هيئة ثالث فسفات الرصاص غير قابل للنويان ويذلك لاتسبب أعراضاً تذكر.

وتمثيل الرصاص بالجسم metabolism of lead in body يشابه تمثيل الجير (الكالسيوم) فالعوامل المساعدة على تخزين الجير بالعظام تعمل بدورها على تخزين الرصاص ولكن هذا الرصاص المخزون يعود ثانية للدم في بعض الحالات مثل نقص الاحتياطي بالدم الذي يسبب تغيير تفاعل السوائل الجسمية ولذلك قمن الصعب إعطاس فكرة عن تركيز الرصاص بالجسم من النتائج الفرية لتحليل البول .

تشخيص التسمم بالرصاص (أعراض التسمم) :-

١ - الإمساك وتحيب كرات الدم الحمراء . Red cells

Y - ظهور خط أزرق على اللثة ويجوده بالبول . Urine

٢ - انخفاض نسبة هيميجلربين الدم .

ع - مغص أو شلل أو فقر دم أو أعراض عصبية وهذا المغص يسبقه يكر معويا ويسبقه إمساك
 لعدة أيام .

- ه إحساس بالم حول أوتحت السرة .
- ١- إحساس ببرودة وشحوب اللون وتصبب العرق مع قيىء Vomiting عند بدء المغص .

أما أخطر أعراض التسمم بالرصاص فهى تلك الناتجة عن إصابة المخ وتبدأ الأعراض فجأة بنوية تشنجية كالمروع وقد يدخل المريض في حالة من الغيبوية أو الهنيان أو التشنج وقد يصاب بضعف وقتى في العضلات أويفقد النطق أوالإحساس .

e Chronic cases وفي المالات المزمنة

قد يصابس المريض بتدهور في قوته وتبلد فكرى وفقدان القدرة على التركيز ويشكر من ضعف الذاكرة وصداع وإنجذاب الرأس الخلف ورعشة وصعم وقد يصاب المريض بالخرس أو العمى في إحدى عينيه أوكلاهما ولكن دون تغييرات في قاع العين .

أما عن الشلل الناتج من تسمم الرصاص فغالباً مايكون على هيئه شلل باليد يبدأ فى الناحية اليمنى لمن يستعمل يده وفى العمل ثم بعد ذلك تميل للناحية البسرى .

ويبدأ الشلل عادة بالعاضلات muscles الباسطة الطريلة في أصبعي البنصر والرسطي مستحدد لبقيه الأصابع ثم للمضالات الباسطة الطريلة لمفصل الرسغ عدا العضلة الباطحة الطويلة بشلل البد يجعل العضالات القابضة للأصابع تعمل في غير اتزان ويمكن السيطرة على ذلك بتثبيت مفصل الرسخ وينتج عن هذا الشلل ضمور العضلات الباسطة الطويلة للرسخ عدا العضلات الباسطة الطويلة للرسخ عدا العضلة الاطحة وأذلك نراها محددة بوضوح على الجانب الخلقي الساعد ، وشلل الرصاص نادراً ما يصيب العضالات الباسطة الأصابع القضائرة الباسطة الأصابع ما تحدين وينتج عن ذلك شلل بالقدم .

من المعلوم أن الشلل مرض يصيب العضلات ويمكن بسهولة تحديد أماكن الإصابة عن طريق الحركة ولا يصاحب هذا الشلل أي تغيير في الحساسية .

أما الخط الأزرق الذى يظهر على اللثة فيتكون من حبيبات بقيقة من الصبغة مرتبة على خط أزرق مائل للسواد داخل أنسجة اللثة وعليبعد ملبيمتر من الحافة ويظهر هذا الخط واضحاً خول الاسنان ذات الجذور الملتهبة كما يكن إرضح على لثة الفك الأسفل أكثر من لثة الفك الأعلى ومن ناحية الأسنان القاطعة أكثر من ناحية الضروس.

وفي حالة الأمتم لا يظهر مثل هذا الخط وينتج هذا التلون من ترسيب كبريتيد الرصاص

الناتج من تقاعل كبرتييد الهيدروچين مع مركبات الرصاص بالدم أما غاز كبريتيد الهيدروچين فناتج منفعل الميكروبات بالجيوب الملتهبة حول الأنسان ، وبالرغم من وجود هذه الصبغة بأنسجة اللثة فإن للداومة على تنظيف الأسنان والثة يجعل هذا الخط يختفي .

مما تقدم نرى أن هذا الخط يدل على امـتـصـاص الرصـاص وليس على التســم به واكن يمكن الاستدلال بصــورة تقريبية على طول التعرض وبرجته من مقدار كثافة هذا الخط .

وقد يسبب التسمم المزمن فقراً بالدم يجب قياس نسبة هيموجلوپين الدم لكل الأشخاص المعرضين وملاحظة أن عدد كرات الدم الحمراء في حالات التسمم بالرصاص لا ينخفض عن ٣ مليون كرة دم حمراء / مم .

الوقاية من التسمم بالرصاص –

- ١ إرتداء مهمات الوقاية
- ٢ منع استنشاق أبخرة الرصاص .
- To enlighten workers by the lead materials' منافية العمال بأخطار مواد الرصاص dangers (risks or hazards)
- 4 وسائل النظافة وورق الصنفرة الذي لا يسمع بمرور الماء والوسائل الهندسية (مراوح التهرية المركزية في عناير الغبار والبخار ضرورية) .
 - ه تطبيق أسس وتعليمات الوقاية الصحية بمكان العمل ونظافة العمال .
 - ٦ بلل أوتندية الرصاص الخردة أوالرصاص الأبيض الجاف بواسطة خراطيم المياه .
 - ٧ إحلال الآلات ولما كينات ومعدات النقل والشحن والتفريغ محل الأعمال اليدوية .

أما عن مهنة الطباعة printing occupation فعلى جامعى الحروف ضغط الأحرف في خزائن خاصة وإزالة الأتربة من أن لآخر العالقة عليها والمحتربة على أكسيد الرصاص بآلات التنظيف الشافطة وقد اتبعت طريقة التنظيف بالهواء المضغوط compressed ولكن كانت هناك احتمالات استنشاق تراب الرصاص

أما في حالة الطباعة باللينوتيب فالخطر يتضائل كثيراً فسبيكة اللينوتيب تتركب من :-

۱ – ۸۰٪ رصاص ۲ – ۱۲٪ أنتيمون

٣ – ٣٪ قصدير ،

وهذه تصفظ في حالة انصبهار بضران آلة الطباعة printing machine ولكن درجة حرارتها منفضة نسبياً إذ لا تزيد عن ٥٠ أم وكمية السبيكة المنصورة الخلها لا تزيد جالين واحد .

أما صناعة الراكم الكهربية فيجب تركيب مراوح شغط فوق مناضد العمل لمنع الغبار وتندية المناضد والأرضيات بالماء من أن الاخر ، وإحاطة موقد الرصاص بمجموعة من مراوح التهوية مصممة بحيث تعمل من خلف حاجز زجاجي وبحيث يكون فم العامل وأنفه بعيدين عن أبخرة الرصاص بحيث يرى عمله ويؤديه على الوجه الأكمل والأتم من من خلف الحاجز الزجاجي وقد زاد استخدام البلاسيك ومركباته في صناعة المراكم الكهربائية وعليه نقص التسمم بالرصاص .

كما أن عملية صناعة الرصاص الأبيض القديمة ذات الأكوام قد تغيرت إلى الطريقة الآلية .

ويجب منع عمال الطلاد من الكحت الجاف لأى شيء تم طلاؤه بمركّبات الرصاص وإذا ما
المتضت الضرورة ذلك فيجب تتنية الحوائط وذلك باستعمال أوراق صنفرة عواجت بالشمع بحيث
يفمرها العامل مراراً في الماء أثناء العمل وهذه المادة لا تسمع بمرور الماء ولكن وجد عملياً أنه

يمكن غسبها في الماء لدة سنة شهور دون أن تفقد خواصها .

وعدلية الطلاء بطريقة الرش معنوعة بتاتاً لأنها غير مأسونة ، والسسلاقون (الرصساص الأحصر) المخلوط بزيت بذرة الكتان أكثر أماناً وتبقى لينة لمدة شهور طويلة أما قبل ذلك فكان أكسيد الرصاص الاحمر يعطى لعامل الطلاء ويحتوى على نسبة أكبر من أكسيد الرصاص معا يجبر العامل على الإسراع بخلطه بزيت بنرة الكتان قبل استعمائه حتى لا يتبخر .

كما أن استعمال مطاط الرصاص وتحضر عجينة رئيسية من المطاط وأكسيد الرصاص بنسبة الأكسيد ٩٠/ قد منع تسمم الرصاص .

وعمل صقل الفخار بواسطة مواد زجاجية مختلفة (الرمل - الشبة - مادة قلوية) وكثير من هذه المواد القلوية تحتوى على أكسسيد الرصاص وقد أدت لإذالة الأثربة بمراوح شفط موضوعية في صناعة الفخار إلى الإقلال من التسمم .

كما أن استعمال مواد صقل ذات قابلية نوبان منخفضة ويتفاعل فيها الرصاص مع مواد خام موجودة بمادة الصقل منتجا مادة ثاني سليكات الرصاص غير قابل للنوبان قد قلل كثيراً من حالات التسمم .

٨ - النظافة الشخصية فتوفير حجرات خلع الملابس ، وأماكن إغتسال وغرف تناول طعام ،

وحمامات ، وقرش انتظيف الأظافر ، ومناشف ، وصابون من الضروريات الأساسية ، ويجب غسل اليدين قبل تناول الطعام والاستحمام بالماء الساخن ومنع التحذين ، وعدم إدخال ماكولات ومشروبات أماكن العمل .

 ٩ - الكشف الطبى الدورى على العمال مع مراعاة أن الصوامل العاملات في مهن التسمم بالرصاص أكثر استجابة التسمم من غيرهم ويتحتم عدم استخدامهن في صناعة معقل الفخار.

 ١- توعية العمال بمخاطر التسمم المهنى بالرصاص فعامل صقل الفخار يجب أن يعلم مواضع الخطر في مهنته وكذا بقيه العمال العاملين في المهن المختلفة وبرامج الوقايه مسئولية مشتركة بين صاحب العمل والعامل والطبيب.

١١- إمداد العمال بغذاء غنى ابكالسيوم ومنع اللبن الذي يؤدى لتخزين الرصاص في العظام .

١٧- شرب كميات كبيرة من الماء لمنع حدوث الإمساك بدلا من استعمال الملينات .

١٧- علاج العمال المصابين بمبادىء التسمم أمر ضرورى مع إبعاده عن أماكن التعرض

3/- منح العمال المعرضين للتسمم بالرصاص لبنات الجير (هجم ثلاث مرات يومياً) أما في حالات التسمم الحادة فيجب علاج الريض بالستشفى باستخدام مادة Sodium EDTA ويرمزلها بالرمز (فارسينات الصوبيوم) فهي ذات قابلية شديدة للجير والمعادن الثقيلة وعند حقن الرصاص محل الكالسيوم بالريد (٣ جم To Sodium EDTA من محلول قوته ٥/ دكستروزى الماء المعقم) .

وتعطى الكمية السابقة في مدة ساعتين بالوريد يومياً وتكرر هذه العملية لمدة من ٣- / يوم . وترفع نسبة إفراز الرصاص في البول لدرجة كبيرة قد تصل إلى ١٣ مع يومياً .

وفى حالة المغص فقد وجد أن إعطاء المريض غذاء غنياً بالكالسيوم يحقق الشفاء فى مدى يومين فقط وفى حالات المغص الحاد يمكن إعطاد المصاب ١٥ سم^٣ محاول جلوكانات كالسيوم ٢٠٪ بالوريد بيطء أن ١ سم٣ محلول كلوريد كالسيوم وهذه تحفف المغص بمجرد انتهاء الحقنة .

ويمكن الاستعاضة بسلفات الاتروبين ١/, ٦ من القمحة تحت الجلد وإعطاء حقتة شرجية من زيت الزيتون أوملينات خفيفة (الملح الإنجليزي (كبريتات مفنسيوم)

فإذا تعذر وقف المغص بمقن جاركانات الكالسيوم أوالمررفين فيعطى المساب كذلك في

حالات شلل الرصناص يعطى المريض كميات كبيرة من الكالسيوم في طعامه حتى يساعد على تخزين الرصاص .

والتدليك والعلاج الكهربائي يفيد المريض كثيراً.

وفى الحالات المبكرة عند إصابة المريض بارتضاء بعضائت الرسغ يجب سنده بواسطة جبيرة أما حالات إصابة المخ فتعالج ببذل السائل الشوكى وإعطاد المصاب غذاء غنى بالكلسيوم مع استعمال كالسيوم إيثلين دأى أمين تترا استات الذي ينقذ حياة المريض .

EDTA: Ethylen diamine tetr acetic acid.

التسمم بالزئبق

فلز وزنه الذرى ١٩٦ ورقعية الذرى ٨٠ وبالرغم من أن الفلزات جميعها صلبة الا أنه والجاليم في الحالة السائدة

يحدث التسمم بالزئيق في الصناعة في الحالات الثلاث الآتية :-

١ - التعرض الزئيق أو لأبخرته .

٢ - تعرض الجلد لمفرقعات الزئبق .

٣ - التعرض لمركبات الزئبق العضوية .

وسنناتش أولا بالزئبق المعنى :-

يؤدى هذا التسمم إلى إالتهابات الفم وتهيج الأعصاب ورعشة .

أما تعرض الجلد لمفرقعات الزئبق مثل فليمات الزئبق فينتج عنه إلتهاب الجلد .

أما المركبات الزئبقية العضوية فتهاجم الجهاز العصبي وينتج عن ذلك الأتي :

(أ) تخيط الحركات.

(ب) صعوبة الكلام .

(ج) ضيق شديد بالميدان البصرى .

خواص النزشييق:

فلز سائل فضى اللون يستعمل على نطاق واسع في الأجهزة الطبيعية مثل الترمومترات والبارومترات (مقاييس الضغط) والمضخات الهوائية . ويستعمل في الصناعات الكهربية في أعمدة التنقية الزئبقية والعازلة ومفاتيع الثلاجات الثلقائية وعدادات الكهرياء .

أما في المفرقعات فتدخل في تكوين كبسولات الطلقات.

أما في المبيدات فتستخدم توليل وميثيل خلات الزئبق كقاتلة للفطريات . كما تدخل في تركيب عقاقير كثيرة وتنظيف وتعقيم الجروح .

أما أكسيدالزئيق الأحمر فيستعمل في صناعة مواد الطلاء المضادة للعفونة وبهان أسفل السفن لخاصيته المزدوجة ليست في الدهان فحسب واكن لقتل الفطريات وماإلى غيرها العالقة بقاح السفن .

ويستخدم الزئبق كمعلغم لقدرته الفائقة على إذابة الفزات الأخرى وخاصة الفزات النبيلة مثل الذهب والفضة .

وعند إضنافه الصنوديوم لفلز الزئبق تتواد ومضت ضنوه وتتكون سبيكة من الصنوديوم تسمى معلفم الصنوديوم ويستخدم المعلفم في التجارب التي تحتاج لعامل أختزال أكثر اعتدالا من الصنوديوم نفسه .

وينوب الألنيوم في الزئبق بسهولة . كما أن معلفم الذهب يستعمل لطلاء الأزرار النحاسية أما معلفم الفضة والقصدير فيستعمل لحشو الأسنان .

أعزلش التسمم الزئبقى -

- الأعراض الناتجة من التعرض للزئبق بالحقل الصناعى أبطا ظهورها وأكثر تدرجاً من تلك
 الأعراض الناتجة من تناول مواد زئبقية بطريق الفم بصفة مستمرة .
- ٢ الحالات المزمنة وتتميز بالرعشة والتشنج العصبي والأعراض المبكرة تتمثل في إزدياد إفراز
 اللعاب وأم باللثة والفم وتتورم اللثة وتنزف بسرعة .
- ٣ إلتهاب الزئبق الجلدية عبارة عن حليمات محتقنه يصحبها تضخم بالطبقة القرنية للجلا
 ويحدث ذلك على ظهر اليدين والقدمين وقد يمتد للساقين .

وتبدأ الأعراض برعشاتعتد مع المضى للإزرع ثم السيقان ويحتاج العامل لمساعد يعينه ويساعده وتسمى هذه الرعشة (اهتزازات صانع القبعات) ويشفى العامل إذا ماترك هذه المهنة .

وتعاطى الخمور يساعد كثيراً على هذه الإصابة وهذا النوع من التسمم يؤدي إلى الضيق

والكدر والإكتتاب وفقدان متع الحياه والخوف من احتمال الفصل والخجل والجبن والغضب التقه الأسباب وفقدان السيطرة على النفس بالاضافة للخمول وفقدان الذاكرة والقلق ليلا.

علاية على ماتقدم فالتلون في عبسة المين وخاصة الغلاف الأمامي وهذا اللون يتراوح بين اللون البني الفاتح والبني القاتم .

لكن حدة النظر ثابتة وهذا كشف مبكر عن حالات التسمم بازئيق.

مركبات الزلبيق العضوية :

خرجت الكيمياد العضوية للنور على يد العلاقة الكبير و فردريك فوهاره عام ١٨٢٨ عندما قام بغلى سيانات الأمنيوم وحصل بعد ذلك على البوانيا والأولى مركب غير عضوى والأخيرة عضوية ومنذ ذلك المين انهارات نظرية القوة الميوية والتي نصت على أن المركبات المضوية لا تخلق إلا داخل الأنسجة الحية النباتي والحيوانية .

ومع تقدم الزمن أمكن تحضير مركبات الزئبق العضوية عام ١٨٦٣ وفي العلاج الطبي عام ١٨٨٧ وصناعة مواد حفظ الحبوب وقتل الفطريات عام ١٩١٤ .

ومركباته مع الهيدروكربونات ذات الوزن الجزئى المنخفضة أكثرها كمية وحالات التسمم في الإنسان نتجت فقط عن مشتقات الميثيل والايثيل .

وللتدليل على ذلك نسوق هذه التجربة ففي عام ١٨٦٣ قام اثنين من الفنيين ببحث لتقدير الكفاءة الكيماوية للمعادن وذلك باستخدام داى مثيل زئبق ونتج عن هذا البحث وفاة الإثنين .

وأحدهما ألماني الجنسية عمره ٣٠ عام وتعرض لمدة ٣ شهور وكانت الأعراض هي :

تنمسيل اليدين وصدمم الأبصسار والتهاب اللثة وتبلد التفكير وعدم ثبات المشى وخسرورة الاستناد إلى قائم أثناء الوقوف . ولقى حتف بعد أسبوعين من بدء ظهور الأعراض .

أما الثانى فعمره ٢٣ عام فقد عمل لمدة عام واستعمل داى مثيل رثبق لمدة ١٤ يوم وشكا هذه الباحث من التهاب اللثه وكثرة إفراز اللعاب وتنميل القدمين واللسان وصمم وضعف الأبصار ويطء الإجابة على الاستلة وعدم وضوح اللهجة .

إن مركبات الزئبق العضوية ذات خطورة رهيبة ليست فقط بتأثيرها المباشر على الجسم ولكن بتأثير غير مباشر غفى اليابان كانت بعض المسانع تلقى نفاياتها في القنوات واستطاع بعض المبانين صيد السمك المسحم بالزئبق وألتهموه بعد الشي فظهرت أعراض الشلل والأعراض

السابقة بحديثالوفاة بعد فترة بجيزة .

وفي عام ١٨٨٧ تم إجراء بعض النجارب على الحيوانات بواسطة داى اثيل الزئبق وكانت أمراض التسمم تتمثل في الأتي :

- ١ التهاب متوسط بالقناة الهضمية .
- ٢ تغيرات سريعة بالجهاز العصبي ،
- ٣ شلل واضطرابات الحركات ورعشة وفقدان حواس البصر والشم والسمع وإن كان اللأخير
 وقتاً.
 - ٤ سرعة الغضب والثورة لأقل الأسياب .

وعام ١٩٤٠ تم وصف حالات الاتهاب الجلدية بين عمال قطع الأخشاب الذين يستعملون في ليل فسفات الزئبق الإثبلية (جزء في ١٦٠٠ جزء ماء) لقتل الطفيليات المثلغة للخشب وتمثلت هذه الإلسهابات في إحمرار وتورم الأيدى والساعدان ثم غطتها حويصلات زاد قطرها على البوصة (٢٠ . ٢سم) وشابهت الحروق وزالت بعد ٢٠ يوم .

وفي نفس العام تم تسجيل ٤ حالات تسمم عن طريق استنشاق مركبات الزئبق المثيلي بعصنع باندن وقوم بصناعة المساحق القاتلة للحشرات في أجهزة غير مغلقة وتمثلت الأعراض في الآتى:

١ - الرعشة . ٢ - اضطراب شديد في الحركات .

٣ - صعربة النطق . ٤ - انقباض الميدان البصري Visual field .

ولقد تم تشريح أكثر هؤلاء الأربعة تأثراً بعد ١٥ عام من وقف التعرض وبفحص جثته وجد أن الاظطراب الحركى كان نتيجة ضمور عام في قشر المخيخ وضاصة طبقة الخلايا المحببة المخيخ الحدد .

بينما كان انقباض الميدان البصري بسبب ضمور قشر الجزء المخطط على الناحيتين.

وفى عام ١٩٤٢ ماتت عاملتا اختزال بكندا كانتا تعملان بمخزن الزئبق المثيلي المستعمل كقاتل الحشرات علماً بأن مكاتبهما على بعد ١٥ قدم من كومة كبيرة من المسحوق تبلغ ٢٠,٠٠٠ رطل ، ومن المعروف أن زمن تعرضهما هو ٦ شهور .

وفي عام ٩٤٨ إحدثت ٥ حالات تسمم بمركبات الزئبق المثيلي مات منها اثنان أحدهم

استعمل بوية الزئيق المثيلي بأحد المصانع بالرغم من اتخاذ كل الاحتياطات الوقائية وثلاثة من الخمسة كانوا يقومون بتعبئة مسحوق لحفظ الحبوب يحتوى على أيدروكسيد الزئبق المثيلي وقد توفي أحد الثلاثة .

أما الخامس فقد مات بعد تعرضه المستمر الرش الأخشاب بمحاول ٣٥٪ هيدروكسيد الزئيق المثيلي وقد توفي أحد الثلاثة .

أما أعراض إصابة الخمسة فتملثت على النحو التألى:

١ - تنميل . ٢ - تخيير بالأصابع والشفاه .

٣ - المنطراب شديدبالحركات مما جعل المشي والكلام عسيرين .

وأحدهم أصيب بمناطق غير مرئية بوسط الميدان البصرى ثم بالمعنى عسيرين .

وفي أبريل ٩٥٤ قام عامل بصناعة محلول مخفف من فسفات الزئبق الإثبلية ورشه على النبات وظهرت عليه الأمراض الآتيه :

١ - صداع . ٢ - غثيان .

٣ - قيء فظهرت في ديسمبر نفس العام .

وفي مايو ١٩٥٥ أصيب بأضطراب في حركة السابقين ومات في يوليو ١٩٥٥ .

وعند تشريح الجثة وجدت تغييرات بانسجة المخ والمخيخ كالمذكورة سابقاً.

وبالرغم من أن مركبات ايثيل ومثيل الزئبق مركبات سامة إلا أن مركبات الفنيل والتوليل الزشقية أقل سمية وأكثر أماناً.

الوقاية من المركبات الزئبقية العضوية :

١ - ارتداء مهمات الوقاية (ملابس وأقنعة) .

٢ - استخدام الأجهزة المغلقة فيعمليات تحضير المركبا الزئبقية السابقة .

وتختلف طرق الوقاية من مركبات الزئبق من مهنة الأخرى فعلى سبيل المثال:

١ - تعدين الرئبق يحتاج للتهوية الجيدة والحقر الرطب واستعمال الاقتعة الواقية المحتوية على الكربون والبودى والفحم الحي وكذلك توقيع الكشف الطبي الدوري على العمال مع تغيير ونقل الأفراد المعرضين من المناطق الخطرة والكشف عن أعرض التسمم بين الافراد ونقل المسابين لأصال أخرى بعيدة عن التعرض.

- ٢ أعمال السبكة فالعمليات الفطرة مثل شحن الأفران وتشكيل القار المحتوى على ٨٠٪ زئيق معدنى وملىء القوارير الحديدية وتنظيف أنابيب الترسيب والداخن فيجب اتباح الآتى :
 - (أ) ارتداء الأقنعة الواقية الخاصة بهذه المهنة .
- (ب) توفير وسائل النظافة العامة مثل وسائل الاغتسال (ماء ساخن ومسابون) حمامات وحجرا تغيير الملابس .
- (ج) وضع مراوح شافطة لسحب الهواء من داخل عنابر العمل مع دفع هوا نقى مصدر خارجى
 لأماكنالعمل.
 - (د) ألا يزيد تركيز الزئبق في الجر عن ٧٥مم × ٣١٠ في م^٣ هواء .

وهو مايجب أ تكون قاعات العمل المستخدم فيها الزئبق من الخرسانة المسلحة خالية الشقوق أو الفجوات والعناية أثناء ملء وتفريغ وإصلاح الأجهزة الزئبقية (مضخات الزثيق – أجهزة متقية الزئبق ، الأجهزة الكوربائية الطبية) .

- (هـ) عمل مصائد خاصة بأرضية الورشة على هيئة حوض مائى كبير تحت مكان العمل مغطى بشبكة حديدية وعند سقوط قطرات الزئبق تنساب خلال ثقوب الشبكة لحوض الماء ويتجمع الزئبق في الحوض فيسهل فصله وتتقيته وإعادة استعماله .
 - (و) مناضد العمل يحب أن تكر ذات أسطح ملساء مائلة لمنع تعرض الجلد الأبخرة الزئيق .
- (ز) على العمال المضمضة والفرغرة من أن الآخر قبل تناول الطعام وتنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة ومعمون مطهر
- (ح) يتعاطى المرضى الذين ابتلعوا فوق كاوريد الزئيق أوغيره من المركبات القابلة الذوبا مركب
 B.A.L لانقاذ حياة المريض وخاصة إذا استعمل في الوقت المناسب.

ملحوظة: - من المعلوم أن نيوتن قد أصيب بالجنون في الآونة الأخيرة من عمره نتيجة
تداوله وتعامله مع مركبات الزئبق وكان يبغى من ذلك الحصول على المعادن الثمينة كالذهب منه
وقد توصل العلم الحديث (الكمياء النورية) لتحويل الزئبق إلى ذهب بعد قذف الأول بنيوترون
فينتج نظير الزئبق الذي يتحلل متحولا إلى ذهب والكترون موجب :

التسمسم بالنزرنييخ

يحدث لاقلز وزنه الذرى ٧٤.٩١ رقمه الذرى ٣٣ ويحدث التسمم بالزرنيخ في الصناعة في أخوال ثلاثة :

- ١ استنشاق أو التعرض لغبار أومركبات الزرنيخ غير العضوية .
 - ٢ استنشاق غاز الأريسين (هيدريد الزرنيخ) .
 - ٣ التعرض لركبات الزرنيخ العضوية .

يوجد الزرنيخ بالصناعة حيث يستخرج رينقى من خاماته وعند تحضير الزرنيخ الأبيض ، وصناعة المبيدات الحشرية والسموم ، ويستعمل الزرنيخ الأبيض لضغط الجارد الحيوانية والغراء والغشب:

ويستخدم الثيوارسنيت النحاس لرش أشجار الفاكهة لقتل اليرقات.

كما تستخدم زرنيخات الرصاص لتعفير القطن لقتل الديدان وارسينت النحاس لقتل حشرة البطاطس.

وتستخدم مركبات ارسينت وزرنيخات الكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والزنك كمبيدات حشرية ، أما مبيدات الذباب والنحل ومطهرات حظائر المواشى والأغنام فقد تحتوى على أرسنيت الصوديوم والبوتاسيوم وأكسيد الزرنيخ وكبريتيد الزرنيخ وثيرارسينات .

وتستخدم مركبات الزرنيخ لطلاء أسغل البواخر لمنع التعفن وللطبع على القماش وتحضير العقاقير الطبية وعند اتحاد الزرنيخ مع الرصاص المنصهر ينتج رصاص يتم تشكيله على هيئة رش.

ويمكن تصنيف الأعراض الناجمة عن المركبات الزرنيخية سابقة الذكر على النحو التالى:

- ١ مركبات الزرنيخ غير العضوية تتسبب فيتهيج الجلد والأغشية المخاطية وقد ينتج عنها أورام سرطانية .
- ٢ غاز الاريسين يسبب تكسير كرات الدم الحمراء مما ينتج عنه إفراز مادة الهيموجلوبين بالبول وبالتالى فقر الدم واصفرار بالأنسجة .

أما مركبات الزرنيخ العضوية فتسبب بثور بالجلا والأغشية المخاطية بالإضافة لأثرها القوى على أجهزة الجسم عامة . وأتربة مركبات الزرنيخ خفيفة سهلة التطاير واذا يجب إتمام عمليات الغربلة والتعبئة في أجهزة مغلقة من البداية النهاية .

وإذا تعرض الجسم الفهار فإنه يترسب في الأماكن ذات الثنيات مثل حول الأنف والفم أوحول حافة القناع الذي يرتديه العامل أوعلى الأماكن الرطبة كالإبط والجفن فتحدث التهابات جلدية بهذة الأماكن فتعقبها إكزيما مصحوبة بتورم وأحيانا التهاب بصيلات الشعر ونتعات

وتحدث تقرحات جلدية عند إهمال العلاج ويمسحب الالتهاب الجلدى إلتهاب ملحمة العين وتورم الجفون وزكام وجفاف بالحلق وبحة بالصوت .

وعند تفاقم الصالة يحدث في، وصداع وضعف حسى بالأطراف ، وتظهر على الجلد بقع صغيرة بنية اللون (نقط المطر) وتكون عادة على جانبي الوجه والجفون والرقبة وخاصة العمال ذرى للدد الطويلة معرضين لأتربة الزرنيخ .

وهذة البقع تصل في الحالات الشديدة لتلون جلد الظهر والبطن والصدر بلون برونزي قاتم أما المسالك الهوائية فتصاب بثقب الحاجز الأنفى في حالة التسمم الزرنيخي وقد يتأكل الحاجز كله خلال شهر واحد من بدء التعرض .

كما هذه الأتربة تسبب حسن تأكل على فـتحـات الأنف والجـفـون والشـفـاة والأنن وثنيـات الرقبه وتتحـل هذه التآليل لأورام سرطانية .

البوقيانية :

- ١ منع تسرب أتربة الزرنيخ وذلك بأن تكون قاعات العمل والمرات مصنوعة من مادة عازلة مع غسيلها من أن لآخر.
 - ٢ تهوية كافية مع اتصال مداخن الأجهزة بأماكن ذات تيار جيد .
 - ٣ ترسيب كل الأبخرة السامة وإزالة أي غبار .
 - ٤ إتمام العمليا الساخنة في أجهزة مغلقة .
 - ه حفظ المساحيق في دواليب أوقوارير زجاجية ،
 - ٦ استبدال العمليات اليدوية بلخرى آلية .
 - ٧ الأجهزة والالات والماكينات غير عرضة للكسر.

- ٨ مناضد ذات مراوح شفط متجة لأسفل في حالة العمليات التي تتصاعد فيها أتربة الزرنيغ .
- منع العمال من نوى البشرة الرطبة (المفرزين للعرق باستمرار) من العمل في الصناعات الزينيخية خاصة تراب ارسيتي الزينيخ الخفيف .
 - ١٠ توفير مهمات وقاية وخاصة الاقنعة متصلة بمسابة الهواء النقي .
 - ١١ توفير وسائل اغتسال ونظافة (ماء ساخن ، صابون . حمامات ، غرف خلع ملابس) .
 - ١٢- منع تناول الطعام والمشروبات بأماكن العمل.
 - ١٢- منع التعرض واستعمال النشوق .

الىعسلاج ،

١ - يعطى المصاب ٣٠٠ مم من محلول زيتى لكركب بال قوته ١٠٪ حقنا عدية ا بالعضل مع
 التكرار كل ٦ صاعات .

هذا العلاج لة تأثير خـاص عليس الالتهابات الجلاية والتهابات الملحمة والحلق ويبدأ الألم والاكلان والورم في الزورال بعد الحقنة الأوالي .

ثم يعطى المريض ٥رمجم يوميا لمدة يومين أو ثلاثة بعد ذلك .

التسمـم بالمنجنيز 94ر04 مع

TO

المنجنيز النقى فلز أبيض فضى هش ولكنه فى الصلابة ويستعمل ٩٥٪ منانتاج المنجنيز العالى لأغراض التعدين وخاصة صناعة سبايك الصلب .

١٤ كجم منجنيز لازمة لإنتاج طن صلب (١٠٠٠ كجم صلب) .

سبايك المنهنيز المشهورة :

- ١ المنجنيز العديدي .
- ٢ المنجنيز الرملي (سيلكو منجنيز) .
- ٣ منجنيز برونزوى (البرونز يتكون من النحاس والقصدير) .

والفرض من إضافة المنجنيز للحديد المنصهر بالأفران هو منع تكون أكسيد وكبريتيد الحديد ووجود نسبة صغيرة من المنجنيز بالصلب تزيد من مرونته وصالبته حتى أن الصلب المحتوى على ١٪ منجنيز يستخدم فيس الأعمال الإنشائية .

أما الصلب المحتوى على ١٢٪ منجنيز فيتميز بمرونه وصالبة عالية ويستخدم في طواحين الحجر والتوابل وتقاطع قضبان السكك الحديدية ودراسة السيارة والخرذات الحديدية .

استعمالاته،

- إزالة الألوان الناتجة من وجود أثار مركبات حديدية بالزجاج لأن لون سليكات المنجنين
 البنفسجية يزيل الصبغة الخضراء الحديد ويسمى ثانى أكسيد المنجنيز المستخدم « صابون صانعى الزجاج » .
 - ٢ صناعة البطاريات الجافة والفخار والصابون ويستخدم ثاني أكسيد المنجنيز لهذا الغرض.
- ٣ في مجال الصباغة يستخدم كلوريد المنجنيز أما سلفاعت المنجنيز فتستخدم فيس الصباغة
 على القماش .
- ٤ تستخدم برمنجنات البوتاسوم كمطهر طبى ولتبيض الاقمشة وفي عمليات الاكسيدة والتطهير:

أعراض التسمم بالمنجنيز ا

تظهر حالات التسمم منس النجنيز نتيجة استنشاق كميات من أتريته في أعمال التندين وطمن وقرز ونخل وتعبئة خامات المنجنيز وفي صناعة صلب المنجنيز ويتخذ التسمم المنجنيزي صورتين وهما:

- ١ التأثير على المخ وخاصة الجهاز الحركى الخارجي .
 - ٢ زيادة نسبة الالتهاب الرئوى .

أما أمراض الحالة الأولى فنتمثل في الاسترخاء والميل للنوم أشناس النهار والأرق ليلا والارق ليلا والارق ليلا والام عضلية وخاصة تشنجات عضلات الرجل ومشية غير ثابتة وضعف وتصلب الأطراف مع حركات غير إرادية تتقاوت من رعشة خفيفة باليدين إلى حركات دائرية شديدة بالأنرع والأرجل والجذع والرأس وأثناء سير المصاب قد يندفع أمام أوخلفا بطريقة لاإرادية وينساب اللعاب من فعه وقد ينفجر في الضحك أوالبكاس بالاسبب.

ويشعر المريض أحيانا بالثورة أوالغضب وينخرط في الضحك أوالبكاء بدون إبداء الأسباب أما كتابة المريض فمر تعشة والحروف متزاحمة وقد تكون صغيرة متناهبة في الصغر أما اضطراب الكلام فيتميز باختفاء المسافات بين الكلمات ويصبح الصوت منخفضاً أومرتفعاً ويبقى على وتيرة واحدة

أما حالات التسمم الشديدة فالريض يصاب بالفرس ويشعر المريض بصعوبة البلع والضعف الجنسى .

الـوقايـة :

- ١ التهربة الكافية عند استخراج المنجنين.
- ٢ إتباع طريقة الحفر الرطب تحت الأرض.
- ٣ توفير الحامات وأماكن الاغتسال فوق سطح الأرض.
- 3 تركيب مراوح شفط سواء عند الأفران للتخلص من الأبضرة أوعند أجهزة النخل والتعبئة
 للتخلص من الأتربة والغبار .
- ه ارتداء أقنعة واقية محتوية على فحم نباتى لامتصاص الأبخرة وكذا مرشح قطن لامتصتص
 الأترية .
- ٦ ارتداء مهمات الوقاية الشخصية مثل القفازا والمرايل والأحذية والخوذ وغيرها لأن الجلا متص المنجئيز.
 - ٧ توقيع كشف طبى دورى على العمال وعلاج المرض بالأدوية والعقاقير المناسبة .

التسمم بالنيكل ۷۱ر۵۸ ۲۸

يحدث التسمم بالنيكل في الصناعة الحالات الثلاثة الآتية :--

- ١ التعرض لمحاليل النيكل عند تنقية المعدن أن الطلاء بالكهرباء ويسبب التهابا جلدياً.
- ٢ استنشاق كربونيل النيكل Ni(Co)⁴ وهرمركب شديد السمة وقد يسبب الوفاة من التهابات الربوي النزفي .
 - ٣ استنشاق الغيار عند تنقية النيكل ويسبب سرطان الرئة والجيوب الأنفية س.

خواص النيكل،

فلز صلب أبيض اللون فضى يقارم الناكل له درجة لعان عالية - قابل الثنى والسحب إلى ا صفائح وأسلاك على التوالى ، شديد التماسك .

يستعمل النيكل النقى في الطلاء الكهربي سواء كان الطلاء كاملا أو كبطالة للطلاء بالكروم يشترك في تركيب الكثير من السبائك خاصة ذات الأمية العلمية . والنيكل أكثر صلابة من الحديد وأقل قابلية للمغنطة وسائك النيكل مع الحديد ذات خواص مغنطيسية وكهربية وحرارية وتختلف هذه الغواص تبعاً لنسبة النيكل .

سبيكة أنفار تحتوى على ٣٦٪ نيكل وتتميز بأنها لانتمدد أوتتقلص بدرجة ملحوظة بالتغير الحراري العادي .

ولذا سميت هذه السبيكة باسم السبيكة الثابته وتتمثل فائدتها في قياس الأطوال العلوية وأشرطة القياس وأجزاء الكرينومتر (جهاز ضبط الوقت) .

سبيكة اليلاتكنيت تحتوى على ٤٦٪ نيكل ولها نفس معامل تمددالزجاج وتحل محل البلاتين في أسلاك المصابيح الكهربية الموجرة قس بالمصابيح الكهربية .

كما يستخدم النيكل لعمل الصلب الذي لايصدة وليزيد من قوة وصلابة سبائك الصلب المستعمله في السيارات والطائرا والبانادق والدراع وآلات الضراطة ونسوق عدداً من الأمثلة لسبائك الصلب والنيكل من ناحية والصلب والنيكل والكروم من ناحية أخرى .

وسبيكة صلب النيكل يحتوى عل نيكل من (٢-٤٪) وأقل نسبة نيكل تجعل السبيكة تقاوم التاكل والصدأ وتزيد من صلابتها ومتانتها .

وتستخدم هذه السبيكة في بعض أجزاد السيارات والكباري .

أما سبيكة صلب النيكل والكريم معاً فتحترى على ٤٪ كريم +٤٪ نيكل وهي سبيكة شديدة الصلابة وتستخدم لصناعة الباريد وأسنان التروس .

أما السبيكة المحترية على ١٨٪ كريم + ٨٪ نيكل فلا تصدأ أبدأ .

وعند إضافة النيكل إلى الزنك والنحاس تنتج سبيكة تسمى فضة النيكل وهي أساس طلاء أموات للائدة .

أما معدن مونيل فهو سبيكة من النحاس والنيكل (٧٠٪ نحاس + ٣٠٪ نيكل) وذات قوة

شد عطيمة وتقاوم التاكل الكيماوى وتصنع منها غالباً مراوح التربينات وأجهزة الكيمياء ذات الاستعمال الكثير .

الكرماكس وهي سبيكة مكونة منالنيكل والحديد والألمنيوم.

النيكو وهي سبيكة مكونة من النيكل والكلوبالت والألنيوم.

أما سبيكة النيكل والكروم فتستخدم لصناعة الآلات الطبية وآلات الأسنان ومعدات النار الكهربية .

أما مسحوق النيكل فيستخدم كعامل مساعد في التفاعلات الكيماوية وخاصة في معاملة الزيت بالأيدروجين لعمل الدهون الصلبة .

ويستعمل النيكل وأملاحه في البطاريات وصناعة المينا .

اعراض التسمم بالنيكل:

 ١ - تأليل حمراء بين الأصابع يصحبه أكلان وألم وأحياناً تورم الأجزاء المصابة ويزداد الأكلان ليلا وفي الأجواء الحارة وقد يمتد الطفع للأصابع والرسم والساعدين.

وفي بعض الحالات يمتد هذا الطفع الوجه والصدر وفي الأحوال الشديدة يحدث تقيح وترحات وزيادة في الإفرازات

وفي الغالب يبرأ المصاب بعد أسبوع بالرغم من استعرار بعض الحالات لثلاثة شهور .

وفى الأحوال النادرة قد يشكل المصاب من طعم معدنى بالقم مع فقدان النشاط البدنى والعقلى . وتزداد نسبة الإصابة بالتسمم بالنيكل بين نرى البشرة البيضاء كما أن بعض الأفراد لديهم حساسية كبيرة لأملاح النيكل والمصاب بتسمم النيكل سيصاب به ثانيه بالتأكيد عند تعرض ثانيه لمصدر الاصابه كما أن اصابته الثانى تكون أبطأ شفاد من الأولى .

الوقاية :

- ١ يتم استبعاد الأفراد نوى الحساسية أوالذين أظهروا استعداداً التسمم من النيكل في صناعة الطلاء الكربي .
 - ٢ الرعاية الطبية المستمرة والفحص الطبي الدوري .
 - ٣ التأكد من نظافة العمال .
 - ٤ تضميد الجروح .

- ه أجزاء الجلد المعرضة يتم غسلها بعناية ثم دهنها بمرهم لا نواين ، بارافين لين .
 - ٦ ارتداء مهمات الوقاية مع تدريبهم على ذلك .
- ٧ ضرورة التخلص من الغباروالأبخرة من جو العمل بوسائل التهرية المناسبة (مراوح شفط ٩ فرق أحواض الطلاء .

التسمم بالكروم ٨٢٨٨

الكروم فلز أبيض فضى هش صلب ويستخدم حوالي ٤٥٪ من إنتاجه العالى لصناعة السيائك وحوالي ٤٠٪ في الأعمال الإنشائية و ١٥٪ في الأعمال الإنشائية و ١٥٪ في الأغراض الكيمائية .

والكروم عنصس هام في صناعة الصلب عالى الصلابة المستخدم في الأغراض الهندسية والصلب الذي لايصداً والسبائك المقارمة للتأكل مثل صلب الكروم والنيكل غير قابل للصداً.

صلب الكروم:

يضاف الكروم بنسب تترارح بين ٢٥, ٣٥٪ لزيادة مسلابة السبيكة مع الاحتفاظ بصلاحيته السبحب لأسلاك ويست خدم الكروم المحترى على ١-٧٥. ١٪ كريون لمسناعة روئان بلى والمسلب الذي لايصدأ يحترى على ١٤٪ كروم يقوم التأكل وتصنع منه الآلات الجراحية وبعض أدوات المائدة.

صلب النيكل والكروم:

يحتوى على 3٪ كروم + 3٪ نيكل وهي سبيكة شديدة الصلابة وتستخدم لصناعة البرود وأسنان التروس .

أما السبيكة المحتوية على ١.١٪ كروم + ٨٪ نيكل فهي غير قابلة للصدأ .

أماصلب الكروم والفائديوم فهذه السبيكة تقاوم الجهود الشديدة والصدمات ومنها يتكون عمود كردان السيارات .

استعمالات الكروم وسبائكه :

الصناعات الكيمارية وعمل أسلاك المقارمة الكهربية والمفاتيح الكهربية ومحركات التربينات
 الفازية .

- ٢ أدوات جراحة العظام وعمليات الطلاد الكهربي .
- ٣ الكروم الخام يدخل في صناعة الطوب والملاط الأفران الحرارية والأغراض الإنشائية الأخرى.
- ع عمليات الدباغ والصباغة وخاصة أملاح كرومات الرصاص والزنك والباريوم وخاصة كبريتات
 الكروم ومطاط اللينوايم والفخار
- ه ثانى كرومات البوتاسيوم يستخدم لصباغة الصوف والحرير والجاد وإنتاج حمض الكروميك
 ذي القدرة الهائة في التنظيف من الملوثات الكيماوية.
 - ٦ مركبات الكريم مستخدمة في التصوير وصناعة الثقاب .
 - ٧ يستخدم كعامل مساعد في صناعة بنزين الطائرات والميتانول .

التسمم بالكروم:

يعزى التسمم بالكروم تتيجة التعرض لأبضرة حمض الكروم أوأتربة الكرومات الأصادية والثنائية.

عملية الطلاء بالكروم تتضمن الآتى:

- (أ) تثبت الجسم المراد طلاقه بأسلاك .
- (ب) وضع الجسم بأواني الطلاء لمدة ١٥ دقيقة ثم إخراجه .
- (ج) تفك الأسلاك ويغسل الجسم بالماء ثم يتم تلميع الجسم .

ومن الملاحظ أن سبائل الطلاء يحتوى على ٥٠٪ من حمض الكروم وأثناء عملية الطلاء تتصاعد أبخرة بنية مائلة للإحمرار تحتوى على ٦٠٪ حمض كروم وهذه الأبخرة ترتفع على هيئة سحابة يدفعها الهيدروجين المتصاعد عند القطب السالب.

وأثناء عملية الجلفنة (اتغطية الأجسام بالزنك) تتكون طبقة تقاوم التأكل لدرجة كبيرة على سطح الالنيوم أو سبائك الألنيوم بالأكسدة ولذا يستعمل حمض الكروميك كسائل لعملياتالجلفنة والهيدووجين المتوك عند الكاثود يحمل معه كميات كبيرة من حمض الكروم المتصاعد على هيئةس سحب.

وعام ١٨٢٨ عرفت إصابات الجلد الناجمة عن أملاح الكروم وهي ثقوب بأصابع العمال المستغلين بصناعات الكروم الثنائية بجلاسجو ووجد بالتجرية أن الكرومات الثنائية و الأحادية البرتاسيومية والصوديومية وكذلك حمض الكروم تسبب إلتهاباً جلدياً موضعياً وأطلق عليها العمال

أنها تكرى الجلد .

والعمال المعرضين لمثل هذه الحالات هم عمال طلاء الكروم وصناع الأوان وعمال التلميع والصقل وصباغ النسيج والتصوير والحفر على الحجر وعمالس الدباغ .

اعتراض الإصابة :

- ا إلتهاب الجلد في اليدين والأرع والرجه والصدر وتبدأ هذه الإلتهابات قجاة وبعد مضى
 اشهور بالهنة .
- ٢ في الحالات الشديدة يصبح الهجة شديد الاحتقان متورماً ويشعر المريض بأتكان شعيد والم
 بالمناطق المصابة وتكثر الإصابة بين نوى الشعر الأشقر .
- ٣ أما تقرحات الكروم فتبدأ عادة عند الخدوش والجروح وتكثر عند منابت الأظافر وللرسغ وظهر
 القدم وتكون التقرحات دائرية الشكل ذات حافة معددة قطرها ١ سم أو أقل وتسمى باسم «
 ثقوب الكروم » .

وهذه التقرحات ذات قابلية مبيرة للإنتئام وقد لا تلتئم فتمتد لعمق كبير قد يصل العظام، وهي غير مؤلة ويشعر المريض بأكلان غير محتمل ليلاوقد تؤدى لإنه هاب بالفصل المجاور عند إهمال العلاج مما يسبب فقدان أحد الأصابع ولكن لا تتحول إلى تقرحات خبيثة.

أما غبار أملاح الكروم وأبخرة حمض الكروم فقد تسبب الآتى:

 ١ - تقرحات بالجفرن أربحافة فتحة الأنف ويتأثير الفشاء المخاطى للأنف وقد يحدث انتقاب بالحاجز الأنفى وتحدث هذه الحالة بعد ٢- ١٢ شهر من بدء العمل.

وتبدأ في نقطة تبعد بحوالى 1/1 بوصة من الحافة الأملمية والسطية الحاجز ومن منا يمتد الثقب لأعلى وللخلف ويقتصر التأكل على الجزء الفضروفي للحاجز ويعلل ذلك الفشاء المخاطى في هذا الجزء شديدس الالتصاق بالغضروف كما أن نصيبه من الدم أقل من بقية أجراء الأنف وبتلف الفشاء المخاطى ينقطع الدم عن تغذية الغضروف مفسه فيصباب بدوره بالتأكل ويحدث الانتقاب.

- عندما يصل التأكل العظمة المصفارية من الناحية العلوية وعظمة الميكمة من الناحية الخلفية
 يقف الانتقاب ، ويحدث الإلتتام بون إصابة الجزء العظمي ، والنبة تتعلى بطبقة مخاطية .
- ٣- تبدأ الاصبابة بالأنف فيشعر المصاب بعطس وسيلان بالأنف زما الألم الذي قد يصباحب

التقرح فليس من الشدة بحيث يجذب الإنتباء وعندما يحدث الانتقاب فالمريض لا يضايقه سوى جلطات مخاطية داخل الأنف ولكن صحة العامل لا تتغير .

إحتياطات الوقاية من الكروم:

- ١ التهرية العامة والمرضوعية التخلصين سحب وأتريه وأبخرة الكروم ،
 - ٢ النظافة الشخصية .
 - ٣ الكشف الطبي الدوري .
 - ٤ تضميد الجروح .
 - ه التصميم السليم لأوانى الطلاء ومراوح الشفط.
- ٦ مهمات وقاية (قفازات مطاط ، أحذيه ، ثياب خاصة) وتكون ملائمه محكمة حتى لا يتسرب إليها سائل الكروم .
- ٧ غسيل الأجزاء المعرضة من الجسم لسوائل الكروم ودهانها مرهم مكون من نسب متساوية من البرافين اللين والازواين.
 - ٨ دهان الجزء الأمامي من الحاجز الأنفي بالبرافين اللين .
- ٩ الكشف الدورى على الحواجز الأنفية لجميع العمال أسبوعياً بمعرفة المعرض والطبيب شهرياً أن ربع سنوباً.
 - ١٠ علاج تقرحات الكروم بمرهم يحترى على EDTA calcium .

التسمم بالبريليوم

شواص البريليم:

فلز صلب خفيف اللون أبيض فضي وزنه الذري ١٠ ١٨ ورقه الذري ٤

استعمالاته:

يستخدم لتحضير سبائك النحاس وتوليد الطاقة الذرية ، وصمامات الراديو ، وكعامل مساعد لصناعة البوائق الحرارية والغزف الكهربائي .

(عدراض التسمم بالبيريليم:

البريليم وأكسيده وبعض أملاحه تسبب بالجلد والأغشية المضاطية وكذلك أوراما خبيثة

وخاصة بالرئتين وقد لا تظهر إصابة الرئة إلا بعد شهرر أو أعرام من وقت التعرض ، وتختلف درجة الإستجابة للتسسم بالبريليم ومركباته من شخص لآخر بدرجة كبيرة .

يصاحب التعرض التربة البريليم من كثرة إفراز العرق أو الاحتكاك إلتهايات جلدية تصاحبها بثور وتآليل وأورام وهذا التهاب محصور في الجزء المعرضويشقي سريعاً بمجرد وقت التعرض .

أما العين فيحدث التهابا بعلحمات ركدًا إلتهاب أغشية الأنف والشعب الهوائية وقد ينتج عنه إلتهاب رئوى . كل هذه الأعراض ناجعة من التعرض للأتربة المحملة بالبريليم أوأبخرته المتصاعدة من المعدن أوأكسيده أوكبريتاته أوكلوريده أوفلوريده .

ويصاحب إلتهاب الحلق وأغشية الأنف والقصبة والشعب الهوائية ارتفاع طيف بدرجة الحرارة وسعال جاف وضيق تنفس ، سامًا الإلتهاب الرئوى فيبدأ تدريجياً ويصحبه قليل من الحدى والسعال وألم خلف القفس وضيقتنفس وقليل من الإفرازات ، ويميل النبض للإسراع ولفظ على كلتا الرئتين وتنخفض طاقة الرئة الحيرية كثيراً.

وبعد عدة أسابيع من التعرض قد تظهر في أشعة الصدر غيامات منتشرة بالرئتين وقد أسفر استنشاق غبار زنك بريليم منجنيز سليكات عن حالات متاخرة من الإلتهاب الرئوى أوالتهاب بيريلي مزمن ويتميز بتاخر ظهوره نوعاً .

وقد تعتد الفترة بين انقطاع التعرض وظهور الأعراض إلى بضعة شهور وقد تصل خمس أعوام أوأكثر ، أكثر ، ويشعر المريض بنقص الوزن وإرهاق شديد وضيق تنفس .

أما عن تلوث الجروح بأملاح البريليم - صناعة مصابيح النيون - فقد يعقبه بعد فترة ظهورورم حبيبى بالجلد وكذاك أورام مماثلة بالكبد والفند والأعضاء الأخرى فيس حالة التعرض المزمن.

والتهاب الجلد الناجم عن التعرض للبريليم سريع الشفاد ولكن الإلتهاب الحاد للمسالك الهوائية العليا يستمر فترة هذا الإلتهاب يميل التقدم سواء للشفاء التام أو الوفاة وتبلغنسبة الوفات في مثل هذه الحالة ١٠٪

أما الإلتهاب الرئوى المتأخر فإن ٣٣٪ من الحالات تشفى ٣٣٠٪ يصاب بعجز دائم ، ٣٣٪ يعوت ،

الصناعات التي تستمدم البريليم:

- ١ عمال سبك النحاس بالبريليم .
 - ٢ وتشكيل السبائك.
 - ٣ مصابيح النيون ،

الإحتياطات الوقائية :

- ١ عند زيادة نسبة البريليم عن ١٠٠ ميكروجرام في كل متر مكعب هواد يحدث التسمم اذا
 يجب ألا تزيد نسبة تركيز البريليم في الجر عن ٢ ميكرجرام في كل متر مكعب هواء.
 - ٢ ضرورة إمداء العمال بالملابس الهاقية وتوفير وسائل التظافة .
 - ٣ صرف المياة للتخلفة عن المصانع والملوثة بالبريليم وسائل بطريقة مأمونة .
- 3 تسجيل حالات التسمم ويزن الأمراء المعرضين كل شهر وعمل أشعة صدرية لكل منهم كل
 سنه على الآمل .
 - ه علاج المصابين مع إبعادهم حتى تمام الشقاء
- ٦ ضرورة التخاص من المصابيح المكسورة بتحطيمها تحت الماء وبان قطع الزجاج المتخلفة
 تحت الأرض ..
 - ٧ عدم السماح العمال بالعودة العمل إلا يعد تمام الشفاء .
- ٨ استخدام مركبات البنسلين والستربتوميسين لعلاج المضاعفات فقط مع التاكد من خلو
 الصدر من أي أترغير طبيعي .

التسميم بالكباديوم

الكاديوم ظر رقب الذرى 64 أما وزنه الذرى = 6 / ١/٢ ويتميز بصعوبة - اختزال الكاديوم ظر رقب الذرى الذرى - 6 أما وزنه الذرى الكاديون كعامل اختزال مناسب لانه يوجد متحد مع عناصر أخرى وليس طليقا ويتلكسد الناز في الهواء بسهولة ولكن ببطه ويتفاعل مع مخار الماء وليس الماء وهذا يدل على خمل كهواوي نسبى .

استعمالاته،

في صناعة السبائك وأسياخ اللحام والألواح بالبطاريات القلويه وكذلك كمانع للصدأ عن

الأنوات الحديدية والفولانية ويتم ذلك بتغطية هذه الانوات بطبقة رقيقة إما بالترسيب الكهربى أو بواسطة الرش المضغوط للكاديوم.

الاعسراض:

يحدث التسعم بالكادميوم عند تصاعد أبخرته أثناء عمليات الرش وصب المنصهر وصب المنصهر أوأثنا صناعة سبائك النحاس والكادميوم أو رش الكادميوم المعدني الأيوني على قاعدة معدنية أواحام الأدوات المطلبة بالكديوم.

إن أبخرة الكدميوم حديثة التولد ذات تأثير شديد على الأغشية المضاطية للمينين والأنف والحلق وعندما يكون تركيز هذه الأبخرة منخفضاً ويستنشقها للعامل يتجمع الكدميوم في جمسه ويسبب التسمم ويحدث الحاد من التعرض القصير لأبخرة مركزة من الكدميرم.

والأعراض هي شعور المصاب بوخر العينين والأنف وضيق التنفس وسعال وإذا زادت نسد؟ التعرض يشعر العامل بغثيان وقيء وهبوط شديد .

وقد يحدث بعد ذلك مايسمي بحمي أبخرة المعادن التي تصاحبها رعشة وإن مَاخ درحة الحرارة .

وفي الحالات الشديدة يعقب تلك الأعراض تورم بالرئتين ثم الرفاة نتيجة الإختناق.

وأحيانا قد يصاب المريض بالتهاب رئرى تنجم عنه الوفاة أحيانا أوالشفاء أحيانا أخرى .

- أما حالات التسمم المزمن فالمريض يصاب بانتفاع الرئة والأعراض المبكرة غير واضحة ويشكل بعض الأفراد من تهيج مستمر بالأنف والحلق وفقدان حاسة الشم وعند فحص المصابين باشعة يظهر انتفاخبالرئة لاصلة له بالنزلات الشعبية أوالربو ويعزى للتعرض لأبخرة الكدميوم الذي يفرز عادة بالكليتين ويطرد مع البول

وعند ترقف هذا الإفراز مع استمرار التعرض فالكدميوم يتجمع بالجسم ويصاحب افراز الكدميوم بالجسم ويصاحب افراز الكدميوم بالبول وجود زلال (بروتين) دووزن جوزيء منضفض (۲۰٬۰۰۰ – ۲۰٬۰۰۰) ويستدل على هذا البروتين بالبول باستخدام حمض تراي كلرواستيك أوسلفوسليسيك لترسيبه ووجود هذا البروتين بالبول يزكد وجود التسمم المرمن بالكدميوم.

أما حالات التسمم الحاد الناجمة عن التعرض لأبخرة كثيفة فالشفاء مؤكنوتام .

الوقيايية :

- ١ تركيب مراوح شفط التخلص من أبخرة أكسيد الكنميوم وذلك عند سبك خامات الكيدميوم
 وكذلك صناعة ولحام السبائك وتشحيم المعادن المطلية بالكنميرم.
 - ٢ وضع بطاقة تحذير على كل المعدات المطلية بالكدميوم .
 - ٣ الكشف الطبي الدوري والمستمر مع استبعاد الحالات المشتبه فيها .
 - العناية بالنظافة الشخصية وتوفير الرسائل الشخصية للنظافة .
- ه استخدام مهمات الرقاية الفردية مثل القناع وكذا القفزات والأحذية الطويلة لحماية الجهاز
 التنفسي من الأبخرة المتصاعدة .

التسمم بالشائديوم

قلار رقعه الذرى ٢٣ ووزنه الذرى ٥ يتميز بصعوبة اختزال أكاسيده بواسطة الكربون الذى يعد أنسب عامل اختزال ، ولا يوجد طليقا بل متحدا مع غيره من العناصر وهو خامل من وجهة النظر الكيميائية ، وقد اكتشف عام ١٨٣٠ ومن العسير الحصول عليه في صورة نقية حتى بكميات صغيرة وذلك لقابليته الشديدة للأكسدة وارتفاع درجات الحرارة العالية اللزمة لمثل هذا التفاعل .

ويوجد الفائديوم في النباتات الأرضية ومياه البحر وطمى البحار والأحجار الرخوة وزيت البترول الخام كما يوجد في دمبعض الحيونات البحرية وشيار البحر به ١٠٪ فانديوم في مسبغة خلايا الدم.

ونسبة وجرده في زيت البُتُرول الفنزويلي ٤٥٪ والإيراني ١٤٪ والأمريكي ٥٪ (كاليفورنيا) - ٢٢٪ (أوكلاموما) .

وصلب الكروم والفانديوم سبيكة معروفة تقاوم الجهود الشديدة وتدخل في تركيب عمود كردان السدارات .

وهناك ٢٠ طن خامس أكسيد الفانديوم مستخلص من السناج المتجمع على أسطح السخانات وأنابيب الدخان بالبواخر التي تستعمل بترول فنزويلا والمكسيك.

كب أ ٣ المستعمل في صناعة حمض الكبريتيك بطريقة النلامس .

الاعسراض:

أثناء تنظيف الغاديات التى يستعمل البترول فى تسخينها لإزالة السناج من فوق الجدران المبطقة بالطوب وأنابيب التسخين يصاب العمال بالألم ويخز العينين وضيق التنفس الم صدرى وسرعة دقات القلب عند بذل أى مجهود ونويات سعال مصحوبة الإفراز وأحيانا تكون هذه الإفرازات دموية ويبدو اللسان مصبوغا باللون الأخضر المائل للسواد.

وتبدن ملتحمة العين ملتهبة مع إفراز صديد وتصاب الأيدى والأصابع برجفة ويستطيع الطبيب تمييز لغط رئرى بكلتا الرئتين وتحدث الرفاة من الالتهاب الرئرى في الحالات الشديدة . الموقائدة :

- كل العمليات الصناعية المتعلقة بالفانديوم آلية ومغلقة .
 - ٢ ارتداء مهمات وقاية وأقنعة ضد الغيار.
- ٣ توقيع الكشف الطبى باستمرار وتصوير الصدر بأشعة × قبل الالتحاق بالخدمة واختيار
 حساسية الجلد بواسطة حقن ٢ ٪ فائدات صوبيع تحت الجلد .
- ع يتم تنظيف الغلايات بحيث يبقى العامل خارج غرفة الاحتراق مع استعمال أنبوية عابية تنفع هواء مضغوط التنظيف مع دفع الهباب بعيداً لداخل المداخن بواسطة مراوح تولد تيار هوائى قوى .

التسمم بالمركبات العضوية

يحتل التسمم بالمركبات العضوية أهمية كبيرة في عالم طب الصناعات نظراً لخطورته من الناحية النوعية وزيادة الناحية الكمية ، وقبل أن أستطرد الحديث عن المركبات العضوية يجدر الإشارة إليها من الناحية التاريخية .

عرفت المدنيات القديمه التي حول الأنهار كالمدينة المصرية القديمة حول نهر النيل ومدينة الشعور وبابل حول دجلة والفرات ومدينة المنه والمدين ، الكثير من المركبات الكيميائية العضوية مثل الراتنجات الطبيعية المستخلصة من النباتات ، وعرفوا الزيرت والشحوم والصبغات النباتية والخمور والكحوليات .

وتجمعت هذه المعلومات في الحضارة الإسلامية فزاد جابر بن حيان وابن سينا والرازى على هذا العرفان المتراكم القدر الكثير خصوصا فيما يتعلق بالعقاقير الطبية واشتهرت دمشق بإنتاجها أجود أنواع الاقمشة الملونة بالصبغات النباتية كالدمشقى والاستبرق .

ومع ازدهار النهضة الأوربية الحديثة استطاع بازيل فالنتبينس تحضير الأثير المستقدم في التخدير في القرن الخامس عشر وكذلك تم تحضير الصابون من الزيوت والسحوم بتفاعله مع ملح كريونات البرتاسيوم المستفرج من رماد النبات بعد حرقه .

واستطاع كارل وايم شيل مكتشف غاز الكلور تعضيد حمض الطرطريك والجسارويك

(البنزيا:) من مركباتهما العضوية وقصل الجلسوين وتحضير حمض الاكتيك من اللبن الحامض وأثبت وجود حمض اليوريك في اليول .

كما استطاع لافورنيغ تجليل المواد العضوية وأثبت أنها تتركب من الكربون والهيدروجين والاكسجين والتتروجين والكويث والنسيفور

واستطاع برزليوس إثبات أن مركبات الكربون خاضعة لنفس القوانين الكيماوية التي تخضع لها بقية المركبات الأخرى غير العضوية مع المعلم بأن المركبات الكربونية تنتجها أعضاء الكائنات الحية سواء كانت نباتية أو حيوانية

ولهذا سميت مركبات الكربون بالمواد العضموية لتكونها داخل أنسجة النبات أو الحيوان وجود المادة المية وتحت تأثير القوة الحيوية تمييزاً لها عن المواد غير العضوية .

ولكن هذا الفرض لم يدم طويلا فقى عام ١٨٢٨ أجرى العالم الألماني فودريك فوهلر تجربة أدت تتنجها لتقويض نظرية القوة الحيوية فقد لاحظ تحول سيانات الأمونيوم (مادة غير عضوية) إلى البولينا (مادة عضوية) بالتخير .

وحيث أن القانون الجزئى واحد لكل من المركبين فهما يحتويان لذلك زهتدى تفكير الكيميائيي إلى أن هناك ترتيبا مختلفاً لذرات هذه العناصر داخل الجزئى وأدى هذا الكشف إلى خرج الكيميائيي إلى أن هناك ترتيبا مختلفاً للنروتراك النتائج فتم تخليق المسبغات على يدبركن عام ١٨٥٦ وتم أكتشاف القوانين الكيماوية المرضحة التركيب النباتى للمركبات العضوية عليس يدكيكولى عام ١٨٥٨ .

وتهدمت نظرية القوة الحيوية وأصبحت الكيمياء المضوية من الفروع الهامة والمستقلة وأطلق عليها اسم « كيمياء مركبات الكربين » لاشتراك الكربين في تركيب كافة مركباتها .

الفرق بين الكيمياء العضوية وغير العضوية:

الكيمياد غير المضوية	الكيمياء المضرية	الخاصية
متانية	غبر مثأينة (لاتتفكك لأيونات في المحاليل) الكربون أساساً	التأين
	علارة على الهيدرچين والاكسچين والنتروچين والاكسچين	التركيب
	والكبريت والفسفور والكربون والهيدروچين يتحدان مكونين	
مركباتس الكيمياء غير العضوية	الهيدروكربونات سواء مشبعة أرغير الشبعة ويربوعدد	
	مركبات الكيمياء العضوية على المليون مركب	
	حساسية للضوءوالمرارةوالكهرباءويتغير تركيبها	الحساسية
	الكيميائي تبعاً لذلك	
سريعة فالتفاعلات تتم بين	بطيئة فالتفاعلات تتم بين الجزئيات	بطء التفاعل
الأيونات	المركبات العضبوية مؤلفة من عدد	
	كبير جداً من نرات العناصر الداخلية في تركيبها فمثلا	التعقيد
بسيطة التركيب	جزى، (ك ٦ يد ١٠ أ ٥) في عند غير معلوم الذرات ظاهرة	
لارجود لها	وجود عدد من المركبات	
	المختلفة في صفاتها الفيزيائية والكيميائية ولكن قانونها	الأينعميرزم
	الجزئى واحد	[المشابهة
	وهذه الخاصية منتشرة في مركبات الكيمياء العضوية مثل	الجــزئيــة]
	الكحسول الأثيلي والأثيس قانونها الجسزئي ك ٢ يد ٦ أ	

أهمية الكيمياء المضوية في الصناعة والزراعة والمياة اليرمية :

تلعب الكيمياء العضوية نوراً كبيراً فى تقدم الجنس البشرى سواء فى الحياة اليومية أوالحياة المناعية ، أن كل مايحيط بنا عضوى : الإنسان عضوى التركيب وكذلك الحيوان والنبات والأطعمة التى تتناولها أغلبها عضوية التركيب الشاى السكر ، الزيت ، السمن الصناعى ، العقيق وغيرها عضوية التركيب .

العقاقير عضوية التركيب مثل مركبات السلفا (سلفاديازين ، سفاجواندين) والهرمونات والمضادات الحيوية مثل البنسلين والستربتوميسين ، الفيتامينات تلعب دوراً كبيراً في بناء الجسم والفواكه والخضروات .

وفى الصناعة حدثت طفرة كبيرة من جراء خروج الكيمياء العضوية للنور فالأخشاب الصناعية (فررمايكا) والصبغات والمطاط الصناعي المفلكن والصوف الصناعي الذي تم تحضيره من كازيين اللبن واللدائن والبلاستيك والمبيدات الحشرية ومبيدات الآفات والفطريات والطحائب وما إلى غيرها عضوية التركيب .

ليس هناك أمنى شك في أن الكيمياء العضوية تلعب دوراً كبيراً في تقديم الجنس البشرى وراء اهتمام الدول والحكومات بذاك الفرع الوايزد الجديد من الكيمياء .

التسمم بمستضرجات قطران الفصم

تلعب مستخرجات قطران الفحم برراً كبيراً في حياة الجنس البشرى وهناك نواتج عديدة يتم الحصول عليها من القطير الإتلافي للفحم الحجرى وأهمها:

- ١ فحم الكوك .
- ٢ غاز الفحم المستخدم في الإضباءة والوقود .
 - ۳ محلول مائی نشادری .
 - ٤ قطران القحم .

ويستخدم فحم الكوك في صناعة الحديد والصلب حيث يلعب دوراً كبيراً في اختزال أكاسيد الحديد وتحريلها إلى الحديد .

أما قطران الفحم وهو أهم المركبات الناتجة فيتميز بأنه سائل أسود لزج نو رائحة نفاذة ، يحتوى على الكثير من المركبات الآروماتية (ذات الرائحة العطرية) وكلما انخفضت درجة حرارة تقطير الفحم نقصت نسبة هذه المركبات وزرات في نفس الوقت نسبة المواد الآليافتية في المقطر .

وتتراوح نسبة قطرا القحم بين ٥ - ٧ ٪ من وزن القحم المستعمل وتنقصل المواد التي به بإعادة تقطيره في معرجات كبيرة مبطه بطوب حرارى وتكثف الأبخرة المتصاعدة في مكثفات حديدية ثم تجمع هذه النواتج المختلفة كل على حده ، وتختلف هذه النواتج باختلاف نوع القحم .


نواتج تقطير الفحم الحجرى

أهم المحتويات	درجة الحرارة	الجزء المقطر
بنزين – طواوين	لغاية ١١٠م	نافثا خام
طراوین – زناین	Y 3	زیت خفیف
فينول – نفالين	۲۰۰ >	زيت متوسط
نفالين - كريزولات	۲۷۵ .	زيت ثقيل
انتراسين	Yo. >	زيت انتراسين
		(زيت أخضر)
باقى التقطير ونسبته ٨٥٪	باتى التقطير	قارصلب
		•

البتسرول « Benzole ،

نبذة تاريخية :

اكتشفه فارادى عام ١٨٢٥ فى الزيت المتجمع بأتابيب غاز الاستصباح ، وسماه البنزين لإمكان تحضيرة من حمض البنزويك ووزنه الجزئى ٧٨ - أما صيغته التركيبية فيمكن التعبير عنها على النحو التالى :



أما رمز الكيمائي فهو : [ك ٦ يد ٦ - C6 H6] .

وأمكن الحصول عليه بتقطير حمض البزويك مع جير الصودا.

ونظراً لإشتراكه في تكوين معظم المركباب الأزوماتية (العضوية) فقد تمت تسمية س المركبات الأروماتية باسم مركبات البنزين .

تنقية البنزين،

يحتوى البنزين الناتج من نقطير الفحم على كميات ضئيلة من شوائب مختلفة لها صفات قريبة من صفات البنزين ولذلك يصعب فصلها لأن أبخرة هذه المركبات سنتصاعدس مع بخاره وبالتالي تتكثف معه .

واتنقيه البنزين يرج مع قليل من حمض كبريتيك مركز بارد ثم يفصل الحمض ويكون لونه داكناً وتكرر هذه العملية مع كمية أخرى جديدة من الحمض حتى لا يتاون أويتلونبلون أصغر باهت عند الرج ، يفسل البنزين بعد ذلك بالماء ويجفف وينقى شوائب الطولوين بتبريده جيداً حيث يتبلور فتنفصل البلورات من السائل الموجود بالطرد المركزى ويعاد بعد ذلك تقطير البنزين الناتج ويجمع عند درجة غليان ثانية .

خواص البنزين الفيزيقية ،

سائل عديم اللون كثافته ٩رجو / سم٣ عند درجة ٢٠ مويظى عند درجة ٨٠ م ويتجمد ٥. ه وله رائحة نفاذة وطعم لاذع - لاينوب في الماء ويختلط مع أكثر المذيبات العضوية - مذيب معتاز ويستعمل لإذابة الكثير من المواد العضوية الصلبة والدهون والراتنجات والمطاطواليوي. والكبريت ويزنه الجزئي ٧٨.

ولكنه مادة سامة يتميز التسمم بها بحصول دوار وغثيان إذا كانت الجرعة صغيرة أما عند زيادتها فتسبب الوفاة بهبوط في القلب والتنفس.

استعجالاته،

في خلط وقود المحركات والصناعات الكيمائية أوكمذيب في صناعة الجلود الصناعية والورنيش والسماد الصناعي والغراء .

التسميم البترولى:

يحدث التسمم نتيجة تحطم أجهزة التقطير أو عند تنظيف المستودعات.

ويتميز البنزين بخاصية مميزة وهي تشرب معدن المستودعات له .

: Symptomsof Toxication

يتميز التسمم المزمن بالبترول في الأطوار الأولى بالدوار والغثيان وفقدان الشهية رضعف واضطراب عصبى ويعقب هذه الأعراض فقر دم مصحوب بميل النزيف من أماكن متعددة بالجسم منها اللثة والأنف والرحم وتحت الجلد والأحشاء وشبكية العين كما يكثر حدوث تقرحات وبقع غرفينية بالشفاء والحلق والزور.

وعموماً فالتعرض لأى تركيز من أبخرة البنزين يسبب أضراراً صحية بالغة كما يتاثر النخاع العظمى بهذا التسمم فيضمر أويتضخم أويصيبه تغير الوكيمي .

وفى الأطوار المتأخرة تتكاثر خلايا الدم الصراء ونقص كريات الدم البيضاد (١٠٠٠ كرة /مم دم) كما بنخفض عدد كريات الدم البيضاء المحببة إلى ١٠ ٪ لذلك قد تزيد سرعة النزف -Bled ing إلى نصف ساعة .

ويصبحب كل ماسبق نقص صبقائح الدم وقد ينخفض عدد كرات الدم الحمراد إلى ٤/٣ مليون مم ٣ دم .

وعند تشريح الجثة يكون هناك تضخم الطحال وضمور نخاع العظام ونزيف جلدى ونزيف بالتامور والغشاء البلورى والأحشاء السحائى والكثانة والرحم . كما يوجد االتهاب غرغريني بالقم وتأكل الغشاء المخاطى للمعدة .

الوقياسة -

- ١ منع الأفراد من دخول المستودعات قبل ضيلها وتنظيفها وتركيبها معرضة الهواء عدة أيام .
- عند الضرورة يتحتم على العامل دخول هذه المستودعات بعد النزود بحزام نجاة وأنبوية
 تنفس متصلة بالهواد الخارجي .
 - ٣ القحص الطبي الدوري للمعرضين يومياً مع إجراء عد دم كامل لهم في كل مرة .
 - ٤ الراحة التامة والندفئة والتنفس ضروريات إنعاش المصاب .
 - ه استعمال الأكسچين في التنفس الصناعي مع الحقن بالكرامين لتنبيه الجهاز التنفسي .
 - ٦ منع المريض من العودة إلى العمل إلا بعد إكتمال الشفاء .
 - ٧ نقل الدم من أن لآخر ضروري في حالات التسمم المزمن .
 - ٨ استخدام الأنظمة المغلقة في المستاعة .

ملوصظة :- مناك علاقة بين التعرض البترول وكمية الفينول في البول وهواحد نواتج تحلل البترول في البول وهواحد نواتج تحلل البترول في الجسم ويعتبر من أكثر الطرق ملائمة انقييم مدس التعض البترول إذا أخذت على مدى ٨ ساعات من التعرض .

* * * * * * * * * *

التسمم باليتروبنزين

Nitrobenzene

الخواصء

سائل أصفر درجة غليانه ٢٠٦ - ٢٠٧ م وكتافتة ١٠٢١جم/سم٣ عند درجة ٥أم - يشبه زيت اللوز المر في رائحته ، لايذوب في الماء ويذوب في الكحول والاثير والينزين .

الاستعمال:

مذيب وعامل مؤكسد في المعمل ويكسب الصابون رائحة زيت اللوز المر ، يستخدم في صناعة الأصباغ وخاصة الأنيلين بالاختزال في وسط حمض كما يستخدم في صناعة ورنيش الأحذية .

التسمم بالنتروبنزين :

تتعثل أعراض التسعم بشحوب معقوب بزرقة داكنة وسريعاً مايفقد الونى وينم هذاخلال أقل من ٢٠ دقيقة ويصبح الدم قائماً لزجا وفى وقت قصير يظهر طيف ميثاً هيموجلورين ويموت المصاب وهو فى غيبوية أوقد يشفى بعد فترة متفاوتة من فقدان الرعى ولكنه يعود الفثيان والفىء بعد بضعة أيام ويعقب ذلك حالة يرقان تسمعى ، عندس إجراء « عد الدم » نجد أنيميا مع تحبب خلايا الدم الحمراء وظهور بعضها بنواة ، وفى الحالات الشديدة يلزم نقل دم للمصاب .

الوقايية :

عند انسكاب هذا الزيت على الجسم أوالملابس يجب إجراء الآتى:

- ١ خلم ملايس المساب المارثة بسرعة .
- ٢ تنظيف الجسم بوسطة حمض خليك مخفف .
 - ٢ -استخدام المصاب مع ارتداء ملابس نظيفة.

وتحدث الوفاة نتيجة امتصاص النيتروبنزين خلال الجلد.

ملموظة :



المسغة التركيبية

الصبغة التركيبية التركيبية والجزيئية النيتروبنزين هي C6 H5 NO2

الصبغية الجزئية

(123)

التسمم بدای نیتروبنزین Di nitro Benzene

خواصه ۽

مرکب صلب شدید الانفجار وشاته شان کل مرکبات النیترو وتزداد شدة الانفجار بزیادة عدد مجامیع مصدد النیترو



وبالرغم من احتوائه على مجموعة نيتروأزيد من بنزين إلا أنه أقل سمية منه وذلك لأنه صلب الحالة .

التسمم:

تحدث هذه الحالة بين الأفراد الذين يعملون فى تعبئة أوصبهر هذا المركب وفى الحالات البسيطة يشعر المصاب بضغط على راسه ثم يزداد هذا الشعور ويتحول إلى صداع تابض وبرار وضيق تنفس.

أما الأحوال الشديدة فتكسو الوجه زرقة مع غثيان وقى، أحياناً ، ألم بالبطن وترنح المشى وضعف شديد وتظهر أعراض التسمم بعد انتهاء العمل بساعات .

كما تظهر أيضاعلامات فقر الدم وتحبب خلايا الدم الحمراء ويلاحظ الزلال بالبول.

والإهمال والعادات القذرة وتناول الوجبات أثناء العمل من الأمور التي تؤدي التسمم كما أن تناول الخمور تساعد على زيادة امتصاص داي نيتروبنزين.

الوتباية :

- ١ استخدام الأنظمة المغلقة في الصناعة .
- ٢ عدم تعاطى المشروبات والمأكرلات أثناد العمل .
 - ٣ التوعية بعدم احتساء الخمور ،
- ٤ الكشف الطبي الدوري على العمال وإجراء فحوص البول مع استبعاد الممايين والمشبوه

فيهم . ٥ - منع المرضى من العودة للعمل إلا بعد اكتمال الشفاء .

التسمم بمركب تراى نيتروطولوين

Tri-nitro Toulene

O₂N NO₂

الخواص:

مركب صلب متفجر ويعرف باسم T.N.T.

الاستخدام ،

مادة متفجرة تستخدم لملء القنابل .

التسمم،

(117).

أولى أعراض التسمم هي :

١ - شعور المصاب بالكسل والصداع والغثيان وفقدان الشهية وأنم بالبطن وقيء ودوار .

 ٢ - يصاحب الأعراض السابقة زرقة بالشفاء يعقبها ضيق تنفس وخعول شديد وخطرات مترنحة .

٣ - احتمال الأصابة بالتهاب جلدى على ظهر الرسغين والوجه والرقبة ،

٤ - تحدث وخطوات مترنحة .

ه - تحدث الأعراض السابقة تدريجاً بعد تعرض لعدة أيام أوأسابيع .

٦ - عند تشريح الجثة نجد تنخر أحمر وأصفر بالكبد مع نقص كبير في حجمه ووزنه ،

٧ - تموت الخلايا الكبدية وتكون مصحوبة بتليف يشبه كثيراً التليف الكبدى البابي .

 ٨ - يتحول النفاع العظمى إلى نفاع دهنى في كل العظام ويحترى الكبد على كميات زائدة من الصبغة كما يوجد نزيف بجميع الأنسجة .

٩ - امتصاص تراى نيترو تواوين عن طريق الجلد مألوف لكن الوقاية منه أمر عسير .

البوليانية :

١ - التهوية الكافية أواستعمال أقنعة خاصة لإمتصاص الأبخرة السامة .

٢ - النضافة الشخصية ونظافة الأبوات المستعملة .

٣ - ضرورة توفير غرف خلع ملابس مع تخصيص درجتين أحدهما للملابس الشخصية والأخرى
 للملابس الواقية .

3 - تدريب العمال على كيفية استعمال وارتداس مهمات الوقاية مع منحنهم حوافر ومكافأت مع
 استبدال التاف منها بصالح ومناسب.

ه - ضرورة توقيع كشف بورى ،

ملحوظة:

خواصة:

الكبد الطبيعي وزنه ١٥٠٠ حجم .

التسمىم بالداى نيتىرو في Dinitrophenol

مركب أصفر بلوري سام . الاستخدام،

مناعة المفرقعات والأصباغ وحفظ أخشاب البناء . سيسل دخنول الجسيم:

الأجهزة التنفسية والهضمية والجلاء

(عبراض التسجم:

- ١ يتميز التسمم البسيط بإرتذاء ومنداع بسيطوعرق أثناء الليل وشعور بالإرهاق بعد أي مجهود وقد يفقد العامل يعض وزنه .
- ٢ أما التسمم الحاد فيحدث فجائياً ويبدأ بضعف شديد بالأطراف مع انقباض مؤلم بالصدر وعطش وإفراز غزير للعرق ، وينتاب المريض شعور بالقلق وعدم الاسقرار مع شحوب الوجه وضيق التنفس ونقص كمية البول وتاونه بلون بوثقالي قاتم نتيجة وجود (٢ أمينو - ٤ نيترونينول) .

- ٣ وفي المالات الأشد قد يعوت المصاب خلال ساعات بعد ارتفاع حرارته لأكثر من اعم، ويفرز المصاب عرق غزير ويشكو من عطش شديد ، وأحيانا مغص وإسهال وتزداد درجة التمثيل الغذائي إلى ٢٠٠ ٪ أو أكثر .
- ٤ يعقب حالة القلق والخوف وعدم الاستقرار حالة اضطراب نفس وغيبوية وتشنجات عصبية ثم الوفاة .
- ه عتامة بعدسة العين إحدى المضاعفات المتأخرة وتبدأ في الظهور بعد ٣ -١٨ شهر من

بدء استعمال المادة وتصيب العينين معاً وفي ناس الوقت ويصاب المريض بالعمى وقد حدث هذا بعد ٤ سنوات .

٨ - شاع استعمال هذه المادة لعلاج السعنة في أمريكا خلال عام ١٩٣٣ وكان الفرد يتعاطى ٣ مم لكل كجم من وزنه بغرض زيادة درجة الاحتراق وبالتالي نقص الوزن ، وظهرت الأعراض السابقة مثل الإرتكاز والنخالة الحمراء واليرقات والتهاب عصبي محيطي وفقد القدرة على التمييز بين السكريات والملح واضطراب السمع قد يصل للصعم وهبوط ضغط الدم وزلال بالبول ونقص كريات الدم البيضاء ثم الموت .

البوليانية ،

- ١ توفير ملابس داخلية وخارجية لكل عامل ليرتديها أثنا العمل .
 - ٢ د مكان لخلع الملابس لكل عامل .
- « الرسائل الكافية التهوية التخلص من الأترية العالقة بحافة القنبلة وذلك باستخدام منطف شافط.
 - ٤ ترعية العمال بخطورة تعاطى الخمور التي تزيد حرارة الجسم وبالتالي تدهور صحة
 العمال .

ملحوظة :

تزداد درجة امتصاص هذا المركب كلما زائت برجة الحرارة وكلما أفرط الفرد في تعاطى الخمور .

التسمم بدای نترو اورثو کریزول Diniton -o-cresol

الخبولس:

والبويضات والفطريات وذلك بإذابتها في الماء أزالقلرى (هيدروكسيد الصوبيوم) ولمكافحة الجراد يستخدم على هيئة مسحوق أومحلول زيتي .

استخدمت منقبل لإزالة السمنة ويطل استعمالها الأضرارها الجسيمة وتلك الأضرار ضعف الأضرار الناجعة من داى نترو فيتول لانها تتجمع باستمرار بالجسم وتقرز ببطء في البول تلاحظ بعد وفاة الذين تعاطرها لزيادة التمثيل الغذائي وبالتالي إنقباض الوزن الآتي :

- ١ تكون جميع الأنسجة باللون الأصفر.
- ٢ جفاف الجسم وبقع بالمخ والرئتين وتلف بارانشيمي بالكبد والكليتين .
- ٣ -إلتهاب جلدى ثؤارلى خاصة بين العمال الذين يستعملون هذه المادة .
 - 3 تهيج بالأنف وحروق بجلد اليدين .

اعراض التسمم:

- ١ تظهر الأعراض البكرة على هيئة شعور بعدم الإرتياح وذلك عندما يكون التركيز ٢٠ ميكروجرام/ جمدم.
- ٢ أما الأحوال الشديد فيشعر بعطش شديد وعرق غزير وإرهاق يصحبة ضعف وحمى وسرعة في النبض وقلق واضطراب تنفسي مع ارتفاع نسبة الاحتراق إلى ٤٠٠ ٪.
 - ٢ يهبط وزن المريض بنسبة ٢٠ رطل عدة أسابيع .
 - ٤ تليف الكيد .

البوقسانية :

- ١ الكشف الطبي الدوري على العمال.
 - ٢ تركيب مراوح شفط بعنابر العمل .

٣ - تزويد العمال بالأقنعة والملابس الواقية وضرورة استخدام كبائن مغلقة بجرارات الرش .

غ - إبعاد العمال الذين تبلغ نسبة داى نيترو أورثوكريزيل فى دمائهم ٢٠ ميكروجرام/جم دم أو
 تزيد العمل على شهر ونصف .

العسلاج Treatment:

١ - خفض درجة حرارة المصاب بواسطة الكمادات الباردة .

٢ - إعطاء المريض الذي يفرز عرق غزير كثير من السوائل والأملاح وعقاقير منومة للتخفيف من
 قلقه واضطرابه .

التسمم بالأثيلين



نبىدة تاريخية :

أكتشف عام ١٨٢٦ بتقطير النيلة بوجد ضمن قطران الفحم عام ١٨٣٤ وفي ١٨٤١ سمى باسم الأنيلين (مشتق من اللفظ العربي النيلة) حيث حصل عليه بتقطير النيلة مع البوتاس الكاوي .

التحضير المعملى:

اختزال النيتروبنزين بواسطة القصدير وحمض الهيدروكلوريك .

التحضير التجاري:

اختزال النيتروبنزين بواسطة الحديد في وجود حمض الهيدروكلوريك وبعد تمام التفاعل يضاعف لبن الجير مع فصل الأنيلين وينقى بالتقطير ببخار الماء بعد جعل لمحلول قلوياً.

الخواص الطبيعية :

سسائل عديم اللون وهو نقى (درجة غلينانه ١٨٤ م - كشافسته: ١٠٢١ جم/ سم٣ -ويتاكسد بالهواء متحولا إلى سائل بنى اللون - قليل النوبان - سام وهو قاعدة ضعيفة ولا يحول ورق عباد الشمس الأحمر إلى أزرق تماماً .

الاستعمال:

تحضير الصبغات (أسود الأنيلين – فكسين – ملح الأثلين) والعقاقير مثل الأنثيبيرين ويستخدم لتخفيض الدرارة ومسكناً ويدخل في صناعات المطاط والراتنجات .

التسمم:

يدخل الأنيلين غالباً عن طريق الجلد أوالجهاز التنفسي .

اعتراض التسمم:

- ١ في حالات التسمم الحاد يشعر المصاب بصداع وضعف وصعوبة التنفس وزرقة وتخاذل
 (ارتخاء) بالاطراف وبوار .
- ٢ وفي الأحوال الشديدة تزداد الزرقة ويشعر المريض بهبوط مصحوب بعرق وضعف في
 التبصر وتعطش للهراء وقد يصابس المريض بغيبوبة تعقبها الوفاة .
- ٣ أما حالات التسعم المزمن فتظهر على المصاب زرقة خفيفة وأنيميا ثانوية وأحياناً قلق وصداع وبوار وبقب بالبطن ، وفيس الأجواء الحارة يصطبغ العمال بزرقة خفيفة نتيجة وجود مادة ميتاهيم ولوين بالدم .

التوقيانية :

- ١ ضرورة إجراء عمليات تحضير الأنيلين والمشتقات الأنيلينية في أجهزة مغلقة .
 - ٢ التهوية الكافية باستخدام مراوح شقط.
 - ٣ نظافة أماكن العمل والعمال وإمدادهم بالحمامات والملابس الكافية .
 - غرورة تجنب تلوث الجلد أو الملابس بالأنيلين والنيتروبنزين .
- ه توعية العمال بمخاطر وأعراض التسعم بالأنيلين أوالنيتروبنزين والخطوات الواجب انباعها في
 حالة حدوث تسعم .
 - ٦ الكشف الطبي الدوري على العمال .
 - ٧ الإشراف الدايم والدقيق على العمال حديثي العهد بصناعة الأنيلين .
 - ٨ ضرورة توفير وسائل الإسعاف الأول وكيفية استعمال أجهزة الأكچين وثانى أكسيد
 الكرين .
 - ٩ عند سقوط الانيلين على المصاب يتبع الآتى :
 - (i) إخراجه للهواء الطلق Outdoorair فإذا لم يتيسر ذلك نهىء له استنشاق الأكسچين .
 - (ب) خلع الملابس بسرعة وأخذ حمام سريع .
- ١- ضرورة توفير جهاز تنفس ضاص للعمال الذين يدخلون أجهزة التقطير مع إمدادهم بالاكسچين وأحزمة النجاة .

التسمم بالهيدروكربونات المالو جيئية

تلعب الهيدروكربونات الهالوجينية دوراً هاما في حياة البشر صواء من الناحية العلمية حيث . تستخدم هذه الهيدركربونات بدرجة كبيرة كمنيبات أرمواد متفاعلة .

كما تلعب دوراً كبيراً في الصناعة وخاصة الثلاجات وإصلاحها بمركب كاورميثيل.

كما يستخدم بروموميثيل للمعاملة بالميثيل metlylating agent ولإطفاء الحرائق وكذلك في أعمال التيريد وقتل الحشرات .

أما رابع كلوريد الكربون فهى مذيب يستخدم على نطاق واسع فى الصناعة كمذيب للدمين والمطاط والتنظيف الجاف وإزالة الزيوت من الآلات ويست عمل باسم (بيرين) لإطفاء حرائق التجهيزات الكهربية .

وهناك مادة هالوروكربونية ذات تأثير سام أكبر بكثير من رابع كلوريد الكربون إنها رابع كاررو الإيثين نو درجة سمية تماثل تسع مرات مثيلتها لرابع كلرريد الكربون ، وأهم استخداماتها إذابة خلات السليلزو وهي مادة غير قابلة للإلتهاب واستخدمت سابقاً لتغطية أجنحة الطائرات معادة غير منفذة للماء أبان الحرب العالمية الأولى .

أما الآن فتستعمل لصناعة أشرطة السيماغير الملتهبة .

وثالث كاررو الإيثبلين يستخدم للتنظيف الجاف وكمزيل للمواد الدهنية والمطاط وأيضا كمنيد .

أما كلورو النفتالين وداى كلورونغالين وغيرها من كلورو النفتالينات فهى مواد شحمية تنتج من صعاملة النفت الين بالكلور وتستعمل فى المعامل الكيماوية والمسناعية وفي طلاء الأسلاك والقضبان

وسنناقش على حدة خواص كل مركب من المركبات المنكورة أنفاً.

ملحوظة :- هذا المركبات تسمى CFC أى Chloro Fluouo Carbons وهي المسئولة من الحداث ثقب الأوزون معه كما يزعم البعض حاليا .

التسمم يكلور والميثيل

Methyl Chloride (0.,0)

الخولص ۽

غاز يسمهل إسالته بالضغط العالى والتبريد - درجة غلياته (-٤٢م) ينوب بسمولة في المذيبات العضوي مثل البنزين والاستيونوشحيح الذيبان في الماء.

راثحه اثيرية حلوة ويشغل المرتبة الأولى من بين الشنقات الهالوجينية للبرافينات وعموما فإن درجة الغليان ترتفع بزيادة الوزن الجزيئي .

طريقة التحضير ،

بتأثير الكلور على الميثان ccl4 في وجود ضوء الشمس غير المباشر فتتتج مجموعة من المركبات المهلجنة

ملحوظة :

عند تعرض هذا التفاعل لضوء الشمس المباشر يحدث انفجار ويتكون الكربون وغاز كلوريد الهيدروچين .

الضواص الكيماوية :

- ا تتفاعل مع الصوديوم أو مسحوق الخارصين لتكوين برافين أعلى لذا يراعى إبعاد هذه المواد عن الصوديوم أوالخارصين لملافاة هذا التفاعل .
 - ٢ تتحلل مائياً لتكوين الكحولات باستخدام البوتاس الكارى المائي أو أكسيد الفضة الرطب.
 - ٣ تتفاعل مع الأمونيا الكحولية لإنتاج الأمينات والأملاح الرياعية .
 - ٤ تتفاعل مع الهالوجينات بالاستبدال منتجة الكائنات عديدة الهالوجين .
- ه تتفاعل مع الخارصين والخارصين والمغنسيوم في الأثير الجاف لإعطاء مركبات خرصينات
 الاكيل ومركبات جرينيارد على الترتيب.

اعسراض التسمم:

- ١ دوار وضعف بالأطراف وغثيان وقيء وقلق يعقبه رقاد .
- ٢ تدهور البصر وقد يستمر أسبوعين من وقف التعرض.
- ٣ ارتفاع درجة الحرارة بعد مضى فترة زمنية ركذا ارتفاع النبض وسرعة التنفس مع نقص

- كمية البول أو احتباسها أحيانا لمدة يومين.
- ٤ التهاب كلوى حاد في منتصف حالات التسمم (٥٠٪).
- ه فقر دم وتنخفض كرات الدم الحمراء إلى ٣ × ٦١٠ كرة / مم٣ نسبة الهيموجلوبين ٥٠
 - ٪ أما الوقاة فتحدث بنسبة ٢٥ ٪ .

الوقاية ،

- ١ الكشف الطبي النوري على العمال.
 - ٢ وضع مراوح شافطة بمان العمل .
- ٣ إمداد العمال بالأقنعة الراقية والملابس الراقية .
- أبعاد العمال الذين تظهر عليهم الأعراض السابقة مع إجراء كشف طبى قبل بدد الالتحاق
 بالعمل وكذا إجراء اختيار دعد الدم ».
 - ٥ عدم السماح المصابين بالرجوع للعمل إلا بعد اكتمال الشفاء.

التسمم ببروموميثيل CH3 Br

(10)

أعراض التسمم:

- ا غثيان وصداع وبوار وتدهور في البصر وازبواج وقد يشعر المريض ببعض التحسن ثم يدخل في دور الهنيان .
- ٢ في الأحوال الشديدة بحدث تورم بانسجة الرئتين ونقص كمة البول أواحتماسه وتشنجات عصبية أوحتى جنون حاد
- ٣ يبدر المريض شاحبا حرارته أقل من الطبيعي ويتصبب عرقا وقد يصاب بتشنج في الفك وتوتر
 بعضلات الظهر واتساع بالحديثة .
 - ٤ الأفراد الذين لديهم استعداد يصابون أولا بأكلان مميز في الجلد وقد يكون شديداً .
- حروق البروميثيل سطحية وإصابات الجلد عبارة عن حريصالات محاطة بتورم واحتقان في
 الجلد وغالباً مايعقب ذلك النئام وفي كثير من الحالات يحدث تقشر بالطبقات العليا من الجلد

الوقباية :

- ١ إيعاد المصاب عن جو العمل وعدم السماح له بالرجوم إلا بعد اكتمال الشفاء .
- ٢ علاج الإصابات الجلدية بمحارل الصبغات الثلاث + ٢ ٪ حمض تانيك أو بكريم بروباميدين
 ايزوثيانات يتم إعطائهم أكسچين .
 - ٣ المصابون بزرقة يتم إعطائهم أكسچين .

علماً بأن حالات التسمم البسيطة تشقى دائماً أما حالات تورم الرئتين وتشنجات واحتباس البول أو الحروق الجلاية الشديدة فنتجتها غالباً الوفاة .

التسمم برابع كلوريد الكربون CCI4

الاعتراض: (۱۰٤)

- ١ حدثت حالات تسمم ووفاة من الآثار التخديرية لرابع كلرر الكربون المستعمل كدهان مجفف للشعر .
- ٢ الافراد المعرضين البخرة العمريد الكربون المنبعث من طفايات الحريق الكهربية المستخدمة في الأماكن المفاكن الضيقة فيصابون بنقص في البول ويرقان وسبب ذلك ليس فقط بسبب رابع كلوريد الكربو ولكن لتكون الكاور والنوسجين للمعادلة الآتية :
 - (رابع كلرريد + اكسچين --- فرسيچين + كلور (غازات سامة خانقة)

 $CCI_4 + O_2 - COCI_2 + Cl_2$

- تسبب رابع كلوريد الكربون في الألتهاب حاد بالكليتين وتأكل بالكبد وتورم بالرئتين أوالتهاب
 الأعصاب خلف المثلة .
 - ٤ الأعراض المبكرة للتسمم تتميز بالآتي :-
 - (أ) صداع مستمر وغثيان وقيء وإسهال وألم بالكبد ثم نقص أونقطاع البول وتسمم بولى .
 - (ب) إرتفاع البرلينا أحيانا بالدم إلى ٢٠٠ مجم ٪ .
 - (ج) يحتمل في حالات إصابة الكبد الشفاس بعد يرقان يدوم لمدة شهرين .

الوقاية والعلاج ،

- ١ بالنسبة للوقاية يجب عدم استخدام هذه المادة كدهان مجفف للشعر .
- ٢ عند استخدامها في إطفاء حرائق التجهيزات الكهربية فيجب تهوية الأماكن المحترقة تماما بعداطفاء النيران.
- إذا ما اقتضت الضرورة اقتحام مناطق مغلقة أن ضيفة بها أثار من رابع كلوريد الكربون
 فيجب أن يتم ذلك بعد ارتداء مهمات الوقاية والأقنعة .
- عدم ترك أي مريض أومصاب على أرضية الغرفة التي حدث بها التسمم لأن هذا السائل يتجمع بالقرب من سطح الأرض لكثافة العالية (تركيز الأبخرة بالقرب من الأرض = ٥ مرات تركيزها قرب السقف) .
- ه عالج النقص الكبدى بالمشروبات السكرية وكذلك أعطاء جلوكونات الكالسيوم عن طريق
 الحقن بالعضل.
 - ٦ يمكن استعمال هيدروليزات البروتين والفيتامينات مثل Vitera مع الأملاح كعلاج .

التسمم برابع كلوروالايثين

(171) C₂ C₄

الاعبراض -

- ١ فقدان الشهية ، غثيان ، صداع وإمساك مع إحساس بالمرض .
 - ٢ يزقان بعد عدة أيام أنأسابيع .
 - ٣ قييء شديد يزداد بعضى الوقت .
- عند تشريح جثة أحد المسابين وجد وزن الكبد ٧٤٢ جم أى أقلمن نصفه ، وزن الكبدى
 العادى (١٥٠٠ جم) أما وزن المغ نيصل إلى ١٤٠٠ جم .
- م تغييرات الدم في الأحوال البسيطة تتراوح ما بين زيادة عدد الخالايا الكبيرة أحادية النواة
 وتصل هذه الزيادة إلى ٤٠ ٪ مع زيادة طفيفه في عدد كريات الدم البيضاء .

الوقايم،

- ١ استخدام مواد بديلة مثل خلات الاثيل وهي أقل سمية .
- ٢ ضرورة القيام باختيار عد الدم لاكتشاف حالات التسمم المبكر.
 - ٣ استخدام مهمات الوقايه والأقنعة .

التسمم بثالث كلوريد الإيثيلين (۱۲۱٫۵) C2 H CI3

الاعراض و

- ١ منرم ويفقد المصاب به الرعى ويرقد على الأرض وإذا استمر التعرض لفترة طويلة وكان التركيز عاليا توفى المصاب .
- ٢ التعرض المزمن يؤدى لشئل الأعصاب الحسية بالعصب المخى الخامس والتهاب الأعصاب خلف المقاة ثم ضعور العصب البصرى ثم العمى .


الوقاية :

١ - تزويد محلات التنظيف بمراوح شفط.

- ٢ تزويد العمال بحزام نجاة وأنبوبة تنفس لإمداد العامل بالهواء النقي الخارجي .
- ٣ أن يتناوب العمل في مله المستودعات مجموعة عمال كل مجموعة مكونة من اثنتان .

التسمم بالنفتالينات المكلورة

Chlorinated Naphtalnes



للأعسراض:

- ١ تصبي الجاد أولا جاد الرجه وصول زاريتي القك ثم جانبي الرجه والرقب والكشفين
 والسامين
 - ٢ يرقان ووقاة مع التركيزات العالة واسترار زمن التعرض .
 - ٣ عند تشريح الجنة وجد تليف حاد أحمر واستمرار زمن التعرض .
 - ٤ عند تشريح الجثة وجد تليف حاد أحمر أو أصفر بالكبد وتقص مزنه (١٥٠ جم) .
 - ٤ أما الجلد فقد تتفاقم حالته وتتكرن حريصلات صغيرة بعد البثور والتأليل.

الوقيايية ،

- ١ التهرية الكافية .
- ٢ استعمال لللابس الراقية .
 - ٣ الكشف الطبي للستمر.

المركبات العضوية القلزية

Organo Metallic Compound

المركبات العضوية المحتوية على مجموعات الكيل متصلة بدّرات فلزية تسمى العضوية الفلزية مثل:

$$C_{2}H_{5}$$
 $C_{2}H_{5}$ $C_{2}H_{5}$

ويلاحظ في المركبات السابقة أن النراتس الفارية يجبس أن تتصل مباشرة بنرة الكربون أما إذا كانت الذرة الفارية غير متصلة بنرة الكربون مباشرة كما في خلات المفنسيوم فالمركب لا يعتبر غير متصلة بنرة الكربون مباشرة كما خلات المفنسيوم فالمركب لا يعتبر عضوى فازى .

التسمم برابع الرصاص

Toxication with tetra cthyl lead

التمضيره

يحضر بتفاعل كلوريد الأيثيل C2 H5 CI مع سبيكة الرصاص والصوبيوم .

4 Na + 4Pb 4 NoPb, + 4 EtCI Pb (e2 H2) 4

الخواصء

سائل زيتى صاف له رائحة يتطاير فى درجات الحرارة العادية عضوى التركيب ينوب بسرعة فى الدهنيات ويمتص بسرعة خلال الجلد واشعب الهوائية .

الاستعمال:

يضاف للبترول بنسبة (١: ١٣٦٠) كعامل مضاد الإنفجار ولزيادة رقم الأوكتان ووزارة البترول بصدد تخفيض النسبة المضافة لوقاية البيئة من عوامل التلوث

الأعراض:

- القلق ليلا وققدان الوزن والشهية وشعور بغثيان في الصباح.
 - ٢ تشنجات عصبية .
- ٣ في الأحوال الشديدة يشكل المريض من عدم الاستقرار والأحلام المزعجة والهلوسة والشعور بالقرة .
 - ٤ إنفصام الشخصية والغييرية والجنون والاضطراب.
- و رعشة وضعف وآلام عضلية وسرعة الإجهاد تمديب الرعشة الأطراف والشفاه واللسان وتزداد الرعشة بالإجهاد ولحاولته السيطرة عليها.
 - ٦ حالات جنون مع النقص الشديد وميل للانتحار وحدوث تشنجات.
 - ٧ إلتهاب مخى وقلق ونوم معدم استقرار .
- ٨ صداع حاد وترأرأ بالعين وعدم رضوح المرئيات وازدواج الرؤية لضعف العضائت الخارجية المقلة .
 - ٩ إزدياد منفط السائلس الشوكي يحدث أحيانا.

: Treatment العبلاج

- ١ إعطاء جرعات مهدئة من البارابتيورات بصفة متوالية مع الكميات كبيرة من السوائل.
 - ٢ تحريم إعطاء المورفين.
 - ٣ إعطاء جلوكوز ٥ ٪ في محلول بالوريد بكمية ٣ لتر يومياً تقريباً .

- ٤ (٢ ٤ جم) سلفات مفنسيوم على هيئة محلول مائي ٢٪ عن طريق الوريد مصحوبة بجرعات من فينوباريتيون الصودا . (ملح أبسوم أن الملح الانجليزي)
 - ه حقن شريحة مركزة بها ٦ أوقية من سلفات المغنسيوم لتهدئة المريض .

: Prevention الوقاية

- ١ استخدام الأجهزة المغلقة والإشراف الدقيق على جميع العمليات ابتداء من التحضير حتى الإضافة للبترول .
 - ٢ الإحتياطيات الوقائية في عمليات النقل والتخزين والاستعمال والمناولة .
 - ٣ مراعاة عدم تسرب السائل أوتطاير رذاده .
 - ٤ استعمال مهمات واقية غير منفذة الماء وأقنعة خاصة .
- ه أوامر مشددة بعراعاة أصول السلامة والصحة المهنية عند تنظيف المستودعات المحتوية على
 البترول المضاف إليه رابع أثيل الرصاص وإجراء هذه العمليات تحت إشراف المشرفين .
 - ٦ استخدام العمل المهرة المدربين .
 - ٧ الكشف الطبي الدوري العمال والفنين .
 - ٨ تلوين البترول المضاف إليه هذا المركب بصبغة خاصة .
 - ٩ عدم استعمال هذا النوع من البترول لتنظيف الأيدي أو عمليات التنظيف الجاف .

١٠- تزويد العمال الذين يستخدمون هذا البترول لإدارة محركاتهم بأقنعة مانعة لتسرب الغبار .

التسمم بمركبات الزرنيخ العضوية

استخدمت هذه المركبات على نطاق واسع في مجال العمليات الحربية أثناء الحرب العالمي الأولى

(١٩١٤ - ١٩١٨) والحرب الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥) .

أهم هذه الغزات الأدامسيت واستعمل كغاز مقىء وغنى عن البيان مدى التدهور المسحى الذي يلحق بالغرد المقاتل عند تعرضه لهذا النوع من الغاز .

التركيب الكيماوي:

داى فينيل أمين كلورايسين

العلاج ،

- . اجرهم British Anti Lewsite (B.A.L.) على الجلد نوالاثار الطبية
 - ٢ استخدام عصارة بيروفات أكسيد يزاد أو استخدام ١ -٢ دياثولات .
 - ٢ استعمال الأكسيين عند التسمم الرئوي .
- ٤ حقن المريض بإعطاء ٣٠٠ مم عن طريق العضل من محلول تركيز ١٠٠٪ بتزيل بنزوات ،
 زيت أراكس إذا ماتسبب استخدام دهان المرهم أي ألم .

الوقاية ،

- أ الأنظمة المعلقة صناعيا بالمعلقة المعلقة ال
- ٢ استخدام المراوحالشافطة لإزالة الاثار السامة .
 - ٣ ارتداء مهمات الوقاية والقناع .
- ٤ وضع محلول كلوريت الصوديوم في أوان خاصة لاستعمالها لمعادلة المواد الزرنيخية عند نلوث الجاد .

ملحوظة :

أطلق اسم الغازات الحربية مجازاً على المركبات الكيماوية ذات التأثير الحربي لشل القدرات للأفراد فبعض هذه المركبات مواد صلبة والأخرى سوائل ولكن معظمها تتحول لغازات أؤ سوائل عند الإطلاق لسهولة وسرعة الانتشار وجمعيات ذات تأثير سام.

التسمم بمركبات الفسفور

الفسقور لا فلز ورته الذرى ٢١ ورقه الذرى ٥ ووقع فى المجموعة الخامسة من الجدول النورى لترتيب العناصد . تلعب مركبات الفسقور دوراً كبيراً وهاما فى حياة البشر متتزايد تلك الاهمية يوم بعد يوم و مع زيادة تلك الاهمية التى تعتمد على طبيعة المركب الكيماوى الفسقور والغرض من استخدامه يتزايد الخطر الداهم الذي يكاد يفتك بالبشر آحياناً .

وهناك نوعان مشاصلان من الفسفور هما الفسفور الأبيض والفسفور الأحمر ويلعب الفسفور وحده كعنصر لافلزي دوراً كبيراً وهاماً في الحياة سواء الحياة العملية أوالمعملية .

التاثير النسيولوجي للنسنور الأبيض:

الفسفور الأبيض سام منه = ٢ر جم تسبب مرتاً محققاً وقد حرمت جميع النول استعماله الصناعة أعواد الثقاب (الكبريت) لإصابة العمال الإنحلال الاسنان وعظام الفك .

وقد استبدل الفسفور الأبيض بعجينة خاصة (كلورات بوتاسيوم + أكسيد الرصاص الأحمر + كبريتيد فيتركب من: (فسفور أحمر + كبريتيد الأنتين)

هذا النوع من الكبريت اختراع في السويد عام ١٨٤٨ ويسميالثقاب المسوكر (المأمون) . هناك إنواع أخرى من مركبات الفسقور):

۱ - حمض الفسفوريك ، H3 Po4

۲ – حمص المسعوريت ، ۲۰۵۰ و ۱ ۲ – منتافسفوریك ،

۳ - خامس كلوريد الفسفور .Pcl5

4 - سماد سوپر فسقاب الكالسيوم .Pcl3

٥ - سمادسوپر فسقاب الكالسيوم .

٣ - سادس ميتافسقاب الصوديوم .

وهذة المركبات السابقة تؤثر على الجك فتمتص الماء وتسبب حروق وتشوهات أذا يراعي الحرص والحذر عند نقلها وتداولها.

المبيدات الحشرية الفسفررية :

الباراثيون (بوليس النجدة) والديتبركس ، سادس أثيل رابع فسقاب والبلادان (داى اثيل بارانيتز وفنيل ثيوفسقات) وغيرها من المركبات ذا النشاط البيولوجي المضاد للحشرات.

وهذه المركبات سوائل أومواد صلبة وتؤثر على الإنسان والصيوان وتضاد تأثير مادة كولين استريز التي تعمل على انبساط الجهاز العصبي وتزيد من مادة استيل كولين التي تؤدي لانقباض الجهاز الهضمى وبالتالي تحدث تشنجات عصبية ولكى نقدر خطورة هذه المركبات فان ١٠٠ مجم من بوليس النجدة يقتل الإنسان كما أن تعرض الجلد إلى ٣/١ جم يومياً يؤدى للتسمم بعد بضعة أيام لنفاذة للجلد .

الاعبراض:

- ١ منعف بالغ رميل للقيء،
- ٢ فقدان الشهية وقيء وإسهال وتقلص العضالت .
- ٣ -س ضعف اليصر وانعدام التحكم في اليول والبراز.
 - ٤ إغماء ثم الرفاة .

الإسماف السريم:

- ا تعاطى حقن الأتروبين حيث أن الاتروبين يعمل عمل الكولين استريز وبالتالى يؤدى إلى إلغاء
 فعل استيل كولين المقبض ويراعى تعاطى حقنه ثم اثنين ثم ثالثة ولافائدة من تعاطى أكثر من
 هذا العدد من الحقن لأن الاتروبين مادة سامة وإذا لم تحدث الوفاة قد يحدث الشلل بعد ٣
 - هذا العدد من الحقن لأن الأتروبين مادة سامة وإذا لم تحدث الوفاة قد يحدث الشلل بعد ؟ أسابيع من الشفاء .
 - ٢ إِزَالَةَ المُلابِسِ وغَسل الجلد بالصابون .
 - ٣ ضرورة ارتداء الأقنعة والملابس الواقية .
- عدم السماح للصبية والنساء بالعمل في مجال مكافحة الآفات باستخام المركبات الحشرية الفسفورية خاصة العمال مون مون ١٨ عام .
 - ه التبليغ عن حالات التخلف عن العمل والمرض.
 - ٦ عدم زيادة عدد ساعات العمل اليومية على ١٠ ساعات أي ٦٠ ساعة أسبوعياًد .
 - ٧ -- الاغتسال قبل الأكل والشرب والتدخين والاستحمام يومياً بعد انتهاء العمل .
 - ٨ استخدام النظم المغلقة والمرارح الشافطة لتنقية الجومن الآثار السامة .

المبيدات الحشرية الميدروكربونية

تشمل د د .ت. (D.D.T.) وجامكسان مكسلاروبنزين = ، توكسافين .

د . د . ت جأ

لتحضيره

تحضر على هيئة مسحوق أوتذاب في الكيروسين ، تمتمن عن طريق الجلد سواء كانت مسحوق أومحلول عدا . D.D.T. فلا يمتمن إلا إذا كان محلولا .

الاعتراض:

مورا وشعور بالبوحة – صداع وقيء وإنهاك – إغماء وتتصرك الأطراف أثناء بصركات غريبة ويصاب المريض بتشنجات .

الامراض الجلدية المهنيسة

تظهر بسبب المهنة أو تزيد بسببها وهذة الأمراض تشكل 10% من نوع الأمراض المهنية . عوامل الاستعداد الاصابة :-

- (١) السن :- تزيد الإصابة في الشباب عن العمال كبار السن .
- (٢) الجنس: الإتاث أضعف من الذكور وأكثر تعرضناً للكيماويات المنزلية ومستحضرات التجميل
 الدوائلة .
 - (٣) اللين : الجلد الأسمر أكثر مقايمة من الجلد الأبيض .
 - (٤) نوم الجلد :--
 - (أ) الجلد الدهني: يقاوم تأثير منيبات الدهون.
 - (ب) الجلد الجاف: يقارم تأثير البترول ومشتقاته.
 - (ج) الجلد نو العرق الغزير: سهل التشقق ونضعف مقاومته بدوام عدم الاستحمام،
- ه نقص التغذية : الجسم السليم بحتاج للعناصر الغذائية المتكاملة والأملاح والثيتامينات فتزداد
 مناعة والعكس صحيح .

. D.D.T. dichloro diphenyl Tnichloro ethane

٦ - إهمال النظافة الشخصية : عامل أساسي لتقبل النظافة .

الصور المرشية :-

- ١ إكزيما (التهاب الجلد) بسبب المشتقات البترواية (كيروسين ، سولار ، شحوم) .
- ٢ القروح والحروق والرقع المتليفة (كيماويات كاوية مثل الصودا الكاوية والأحماض المعدنية) .
 - ٣ اكزيما ناتجة عن البترول . ٤ قروح الكريم
 - ه التهاب البريلييم ، محم) ٦ الأنثراكس (انثراسين ، فحم)
 - ٧ السل الجلدي . م السرطان الجلدي وسببه الزرنيخ .
 - ٩ اكزيما مشتقات القطران.
 - ١٠- الثعلبة المهنية نتيجة تداول كبريتيد الصوديوم والكالسيوم والنيوبرين .
- ۱۱- البهاق المهنى من جراء تداول الكيتونات العضوية مثل الاستيون $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ بنزوفتيون $^{\circ}$ $^{\circ$

الوقاية من المواد المتصة عن طريق الجلد :

- ١ أهم أسس الوقاية هي توعية العمال بخطورة المواد المواد التي يتداولونها وأن معظمها
 تمتص عن طريق الجلد تؤدي الرفاة ولوكانت بكميات ضمئلة.
- ٢ تقليل فرص التعرض وذلك بإختيار النظم المغلقة واستخدام الطرق الأترماتيكية وإذا ما القتضت الضرورة قيام العامل بعمل يدوى فلا بدمن استخدامه لمهمات الوقاية ويجب أن تكون غير منفذة الماء في حالة رابم إثيل الرصاص .
- المركبات التي يتداولها الجمهور فيجب أن تتوفر فيها وسائل الوقاة سواء للجمهور أوالعامل
 المنتج مع تعبائتها في علب عليها تحذيرات عن خطورتها وارشادات الاستعمال .
- على عمال هذه المصانع ارتداء أوفرولات بيضاء اللون عليها أي تلوث ، مع غسيل هذه
 الملابس فور انتهاء العمل بمفسل أوتهماتيكي.
 - ه يجب عدم التخلص من التفضلات بإلقائها في المصارزف أوالمجاري العمومية .
 - ٦ يتم التخلص من الفضلات بطرق أمنه لحماية الجمهور.

هذا هو جانب من الأمراض الجلدية المهنية وهذا جانب أخرى مناقشة هو :-

الأمراض الجلدية الناتجة عن العوامل الميكانيكية نتيجة الاحتكاك وتحدث سحجات جلدية تتعرض لتارث الميكروبات أوفطريات أوعدى بالأمراض الجلدية أوأورام جلدية خبيئة .

- ٧- أمراض جلاية نتيجة عوامل طبيعية مثل :-
- (أ) الحرارة وتؤدى لزيادة إفراز العرق وطزاوة الطبقة الكبراتينية الواقية ثم التهاب الجلد كما يحدث بين عمال الأفران وعمال غسل ونظافة الملابس.
- (ب) اشعة الشمس وتسبب تغير لون الجلا وصلابته وربما التهابة ويزداد تأثيرها الضار بتعرض
 الجلد للقطران والزفت ومستخرجات البترول .
 - (جـ) الهرباء وتؤدى لحدوث حروق موضوعية بالجلد بدرجاته
 - (د) اشعاعات مسارة مثل الأشعة فوق البنفسجية وأشعة اكس والاشعة
 - الذرية وتغير لون الجلد وتسبب الحروق وكذا سرطان الجلد .
- ٣ الأمراض الجادية نتيجة العموامل الطبيعية مثل الميكروبات والقطريات والطفيليات ولدغ بعض الحشرات ويتسبب عنها العوامل والجمرة الخبيثة والسقاوة وتلوى القطريات والطفيليات فيما بين الحسابع وفي الأساكن الرطبة فتؤدى لالتهاب بين أصابع القدم مثل عمال صناعة السكر والحارى والمخابز.

أما الجدري فيحدث عند ملامسة الحيونات المصابة بهذه الميكرربات كما أن بعض النباتات تحدث حساسية جلدية العمال المشتفاين بالدريس والخروع.

والجمرة الغبيثة تحدث أيضاً من جراء تداول الجلود النية وإذا يجب قحص العمال دوريا وثيرت خلوهم من الأمراض وضرورة اشهادات صحية .

الاسراض الترابية الرئوية

تصتل الأمراف الترابية الرئوية ركنا هاما من أركان الأمراض المهنية ونضطراً لهذة الأممية فقد أفرد المذرح مادة خاصة فى القانون ٧٩ اسنة ١٩٧٥ أوقانون التأمين الاجتماعى وتتضمن :

۱ - السليكزس ۲ - اسبستوزس ۳ - بسينوزس

والمرض الأول يسجم عن التعرض لغبار السليكا أما الثاني فينتج من التعرض لغبار الاسستوص أما الثالث فينتج من التعرض لغبار القطن.

والأتربة إما جزيئات أومجموعات من الجزيئات معلقة في الهواء بالغلة وتتراوح أقطارها بين ١٥٠ ميكرون - ٢/١ ميكرون .

ملحوظة: رمال المسحراء وأتربة الشوارع وحبوب اللقاح تنكرن من جزيئات كبيرة تتعلق بالأغشية المخاطبة للأنف والمسالك الهوائية العليا ولا تصل للرئتين .

أما أتربة الصناعة فتنتج من عمليات التفتيت والنسف والطحن والحفر والسحق والطرق والنشر .

وعموما فاذا كان قطر الجزئيات ٥ ميكرون فأقل يمكنها الوصول إلى الشعب الهوائية بالرئة .

وتختلفس الاصابة بالأمراض الترابية من شخص لآخر حسب الطبيعة الفسيواوجية والكيماوية والتشريحيا وعموما فالرثة التى سبق اصابتها تتأثر أكثر من الرثة السليمة وسنناقش مستقبلا الأمراض الثالثة للذكررة العالية بالتفصيل.

سليكوزيس

أهم أمراض مهموعة الأمراض الترابية للرئة .

التعريف المالة المرضية التي الرئتين نتيجه استنشاق جزئيات مادة تحتري على ثاني

أكسيد السليكون (الرمل) .

ملحوثلة: - من الضروري التمييز بين السيليكا في حالتها الإنفرائية وفي حالة لتحادها مع مركبات أخرى لتكون السليكات.

مرض السليكن إس منتشر في حميع انحاء العالم ويكثر وجوده في صناعات كثيرة مثل بـ

١ - العمل يالأحجار الرملية ٢ - العمل بالجرانيت

٢ - صناعة الخزف ٤ - تعدين القصدير

ه - تعدين حجر (الام الهياتيت أكسيد الحديد ج ٢ أ ٣) .

٦ - تعدين الفحم

٧ - استخراج الاربواز من المحاجر وصناعة النحت

٨ - تجليخ المادن . ٨ - مسابك الحديد والصلب

١٠- مركبات السلبكا غير البلورية ١١- سحق الصوان

١٢ - طحن السليكا ودسناعة صابون السنفرة ١٣ - المنتجات الحرارية

١٤- التيارات الرملية .

والمصابون بعرض السليكورس نسبة كبيرة بين المرضى بامراض الرثة الترابية وقد يكون الشخص مريضا بالسليكورس فقط أو يصاحبه مرض التدرن الرئوى وهذا كثير الحدوث .

ويقوم التشخيد، في مرض السليكورس أولا على :-

١ - التاريخ المنيس المريض ٢ - الكشف الطبي

٣ - التصوير بلشعة اكس ٤ - تشريح الجثة بعد الوفاة

اطوار مرض السليكوزس-

١ - الطور الأول (البسيط) ٢ - الطور الثاني متوسط

٢ - الطور الثالث شديد

الطور الأول :

- الإصابة بسيطة وأعراضها تبدأ بضيق في التنفس بعد أي مجهور وهذا الضيق يبدأ بسيطاً ثم يزداد وهذا الضيق هو أهم الأعراض ويصحبه هذا الضيق سعال جاف أومصحوب بقليل من الإفرازات.
- ٢ وعموماً فإن الحالة الصحية للمريض جيدة والظواهر الموجودة بالصدر عند الكشف الطبى قليلة وبسيطة.
 - ٣ السعة الهوائية تذال كما هي أوتقل قليلا وليس هناك أي أعراض حادة

الطور الثاني :

- ١ يزداد ضيق التنف والسعال .
- ٢ يقل انبساط الصادر مع ظهور مناطق صماء وأحياناً نسمع أصواتاً تنفسية شعبية وأصوات خرخرة متفرقة خاصة عند قاعدتي الرئة.
 - ٣ نقصان السعة البوائية للرئة .

الطور الثالث :

- ١ ازدياد ضيق التناس وصعوبة لدرجة تجبر العامل على عدم مزاولة العمل .
 - ٢ تضخم الجانب الأيمن من القلب ويعقبه هبوط القلب ،

وتظهر أشعة × فى الطور الأول للصدر ظلالا صغيرة متفرقة مستديرة قطرها لايزيد على ٢ مجم - وهذة الظلال قد تحتل جزءاً من الرئة أو تحليلها كلها ولكن في كلتا الحالتين تبقى متفرقة .

أما الطور الثاني فتظهر الأشعة ظلالا متفرعة تملأ الرئتين وقد تتصل بعض الظلال لتكون بعض المناطق المتعة .

أما الطور الثالث قترى مناطق تجين شديدة.

أما عند تشريع الجثة فنجد تضخم الرئتين وغالباً ماتحدث التصاقات بالفاشاء البلورى وتزداد هذه الالتصاقات عند القاعدتين .

أما الأماكن غير الملتصفة بالبلور فنجد أن سطح الرئة مغطى بثاليل رمادية وهذه الثاليل يظهر بعضها فوق سطح الرئة سليما تندثر بقية الثاليل داخل النسيج الرئوى .

وعند قطع الرئة نجد زيادة في المادة الملونة ، والظاهرة الملقت النظرس هي وجور عدد ضخم من التآليل المستديرة صماء سوداء أو مادية المرن وتتراوح أقطارها بين ٢ - ٥ مم .

وقد تلتحم أعداد من التآليل لتكون تآليل مركبة كبيرة أو قد يلتحم عدد كبير ويكون كتلة من الألياف .

وفى الحالات المرمنة قد نجد التآليل منفصلة واضحة نتيجة نفاخ الربّة وقديظهر التكلس في وسط هذه الثاليل .

وفى حالات الإسابة الشديدة (نسف الأحجار الرملية) فإن الثاليل يتعاظم عددها وتكون متجاورة لدرجة يصعب معها تمييز نسيج الرئة وأحيانا تتزايد الثائليل حتى تظهر كانها كتلة ليفية على هيئة طبقات فوق بعضها البعض .

وهذا التليف سببه حدوث التهابات رئوية .

وعند التحرض الشديد لغبار مركز من السليكا فإن طبقة من التليف تمتد من الغشاء البلورى لمسافة اسم أراكثر داخل النسيج الرئوى وغالباً ما يوجد هذا الغلاف الليقي حرل الرثة كلها ويحترى على ثاليل من الألياف السميكة مدفونة بداخله وهذه الرثة تسمى رثة كويراس.

منع السليكوزيس

من الأهمية بمكان الحفاظ على صحة العامل فالقوى العاملة أغلى عناصر الإنتاج الثلاثة وأعنى بالاثنيتين الأخريتين: القرى المحركة والمراد .

والسليكوريس كما اتضح لنا من أخطر الأمراض المهنية التي تودي بصحة العمال لذا يجب بقدر الإمكان على منع الإصابة بالغبار الرملي (السليكوريس) ويتم ذلك بالآتي :

- ١ استبهال المواد الخطرة بأخرى أقل خطورة
 - ٢ منم الغبار والتحكم فيه .
 - ٣ الوقاية الشخصية للعمال .
 - ٤ الكشف الطبي .

١- استبدال المواد الخطرة بالخرى اقل خطورة :

يحتل هذا الأساس الأربعة لمنع السليكوريس المرتبة الأولى لأهمية المتزايدة وبالرغم من ذلك فهو من الناحية العلمية غير متعذر .

ولقد تم والحمد لله استبدال المواد الخطرة بأخرى أقل خطورة في أربع عمليات صناعية

وهى :

- ١ طحن الدقيق .
- ٢ تجليخ المعادن .
- ٣- صناعة الخزف .
- ٤ التنظيف الغزف .
- ه التنظيف بالتيارات الرملية .

ولقد حل الحجر الجيرى محل الدياتوميتات في عملية التبريد البطىء لسبائك الصلب كما تم استخدام الزركين بدلا من دقيق السليكا لتبطين القوالب بالمسابك .

أما بالنسبة لصناعة القمع فقد تم استعمال اسطونات الطحن الفولاذية سنة ١٨٧٧ ويذلك تم توفير الأمن والأمان لقطاع كبير من العاملين في هذه الصناعية .

أما بالنسبة لتجليخ المعادن فلقد أضيفت مركبات الألنيوم الالومينا ويحتوى على أكسيد الألنيوم بنسبة ١٠٠٪ إلى حجارة التجليخ الصناعية وحللت محل الأحجار الرملية في التجليخ أو الصقل وعموماً فليس لأتربة كربيد السليكون أي خطورة مهنية .

أما صناعة الخزف فلقد قلت نسبة السليكوريس بعد إحلال مسحوق الصلصال محل مسحوق الصوان سواء في مستويعات الزفران أوتلميع الخزف وهكذا حل مسحوق الصلصال محل الأراضى قبل إدخالها للأفران وهذا الصوان سليكا نقية تقريباً.

أما الصناعة الرابعة فهى السنفرة بواسطة التيارات الرملية وتعتمد على توجيه تيار من المادة تحت ضغط على توجيه تيار من المادة تحت ضغط عال نحو المعدات المراد تنظيفها مثل تنظيف القوالب بالمسابك والمفر على الزجاج وصقل الأسطح المعدنية قبل طلائها بالميناء وقد تم استبدال الرمل باتربة الصلب والصلصال المسخن .

٧ - منع التراب والتحكم فيه :

يتم منع التراب من أجل حساية العسال من أخطار السليكوزيس ويتم ذلك بتكييف الهواء حيث يتم دفع الهواء النقى لداخل الصجرة ويطرد منها بواسطة مسراوح شفط وتبقى الأيواب والنوافذ مغلفه.

أما في حالة الأفران فتتم الاستفادة من تيارات الهواء الصباعدة والتي تسبيبها الحرارة فتعمل فتحات الدخول أسفل الجدران أما فتحات طرد الهواء فتكون قرب السقف .

والعكس في حالات العناصر ذات درجات الحرارة العادية .

أما الأماكن التى يتواد بها غبار نو تركيز كيبر فيجب عملية التهوية الموضعية وذلك بوضع قصع كبير فى أقرب مكان لمصدر التراب ويتصل هذا القصع بقناة تعمل عليها مروحة شافطة وتسحب الهواء المحمل بالتراب الخارج أوتغذف به إلى مجمع الأتربة وإذا تعذر ذلك فيتم التحكم فى التراب وذلك بعزل العملية المتربة عن بقية أجزاء المصنع لإنقاص عدد العمال العرضين الغبار ففى بعض المسابك تتم جميع العمليات من تحضير الرمال لعمل القوالب وعمليات تنظيف القوالب والسبائك فى قاعة واحدة وبذا يصبح جميع العمال معرضين لخطر السليكوزيس.

إما إذا تم تتسيم هذه العملية فى عنابر منفصلة مع استخدام الرمل الرطب فى صناعة القوالب فى القوالب القو

كما يمكن تهدئة الغبار باستخدام الماء والزيت وأحدث الأجزة المستعملة لتنظيف قوالب

الصب يسمى هيدروبلاست ويدفع تيار سريع من الرمل والماء نحو لسيناتك لرزالة المواد العالقة والقشور والقلوب ارملية وسرعة الماء الخارج من مدفع الرش تزيد على؟ ميل / دقيقة وبالتالى نقصت أمراض الغبار الرئوية (السليكوريس) .

كما تم استخدام طريقة مثلى بتوليد تيار كهربى في الرسط الترابى فتشحن ذرات الغبار بشحنات سالبة وتلتصق بالألواح المرجبة المرضوعية بجانب المكان المترب وتستعمل هذه الطريقة لتنظيف بعض المداخن وتنقية غاز القحم وكذلك المجمعات الترابية وفي مناجم الذهب بتر انشغال المتحكم في الأتربةس والغبار.

وعموماً يجب تنظيف أرضيات وجدران المصانع وعرارض الاسقف والأرفف حتى لا تؤدى المتزازات الالات بالمصانع لإثارة الأتربة والغبار كما يجب استخدام طريقة الكنس بالمكانس الشافطة.

٣ - الوقاية الشخصية للعامل:

إذا استحالت منع الأتربة يصبح من الضروري استخدام مهمات الوقاية الشخصية أو خط الدفاع الأول عن العامل وذلك باستعمال قناع خاص أوجهاز للتنفس.

قناع الاتربة جهاز لا يسمح بعرور ذرات الغبار مع الهواء المستنشق ويقى الأنف والغم وهو مصنوع من مادة خفيفة متينة مثل المطاط أوالبلاستك أوالالنيوم ويبطن الجزء الملتصق بالوجه بمطاط رخووقد يثبت بقطع قماش يمكن تغييرها أما المرشح الميكانيكي فيتكون من لفائف من الورق أو الصوف أو الصوف الزجاجي أومخلوط مما ذكر وتستعمل هذه الاتنعة بصفة مؤتتة (عند التعرض المحدود) للاتربة أبان تنظيف مستودعات غبار الاسبستوس حيث أن هذه الاتنعة تسبب آلاماً فسيولوجية (عضوية) مصحوبة بالام سيكلوجية (نفسية)

وعموماً فإن العلم الحديث قد ابتكر أقنعة حديثة تتكون من :

١ - قطعة الوجة بالخرطوم .

٧ - المرشح ويتكون من جزئين أحدهما كيمارى حيث يزود بمخلوط من المواد الكيماوية التى تتفاعل مع الغازات المستخدمة فى العملية الصناعية لتفادى التأثيرات الضارة لها ، والميكانيكى كما سبق ذكره والقسم الميكانيكى أسفل القسم الكيمارى لإمكان حجز الأتربة وجزيئات الغاز الكبيرة والمرشح يكون على هيئة عابة ميططة مثل الزمزمية وهناك فتحة لدخول الغاز والأثربة والهواء من أسفل وفتحة أخرى علوية تتصل بالخرطوم وقطعة الوجه السماح بالهواء المنقى للدخول للأنف ثم الجهاز التنفسي .

كما يمكن استخدام قلنسوة خاصة متصلة بأثابيب الهراس حيث يتم نفع تيار مستمر من الهواء الدافيء تحت ضغط بسيط لزعلى القلنسوة وقوق الوجة والجانبين ويستملها عمال التنظيف بالتيارات الرملية .

: Medical welfare الرعاية الطبيعة

إحدى طرق الوقاية من السليكوزيس وتعتمد على :

- ١ الكشف الطبي قبل الإلتحاق بأحد الأعمال التي يتعرض فيها العمال لخطر السليكوزيس.
 - ٢ الكشف الطبي الدوري على العمال المشتغلين بمثل هذه المهن .

الغرض من الكشف الطبي قبل الإلتحاق بالعمل هو منع العمال الذين لديهم استعداد السريض أوالذين يشكون من بعض النقص بالجهاز التنفسي - نقص خلقي أو مرضي - من العمل بمثل هذه المهن .

أما الكشف الطبى الدورى على العمال المُستغلين فيمكننا من اكتشاف مرض السليكوزيس في حالة مبكرة قبل الاستقحال ويتم نقله لإحدى المهن الأخرى .

ومن العلوم أن مرضى الدرن أكثر استعداداً للإصابة بالسليكورس وبالتالي يكونوا مصدراً لرصابة زملائهم بالتدرن والأخرين وبحكم تعرضهم لمركبات السليكا يصبح لديهم الاستعداد لإجتذاب عدى الدرن.

كما أن الكثيف الدورى يعدنا بمعلومات صحيحة عن التغييرات في محيط العمل والعمل وكذلك استخدام أشعة X تكننا من درء الخطر بعد تحديده مع التركيز على علاج الحلات والخلل بشتى الطرق الطبية والهندسية للقضاء على الخطر في مهده .

نميو كوزنيوزيس

مرض عمال تعدين القحم

السليكوريس من الأمراض التى تصيب عمال الفحم ولكن النميوكورنيوريس من الزمراض المنتشرة بين عمال تعدين الفحم من جزاء استنشاق الهواء الملوث بأثرية الفحم ونسبة صفيرة من مركبات السليكا.

اماكىن حىدوثىه :

مناجم الفحم وسفن نقله .

التاثير النسيولوجى:

يؤثر على الرئتين وفي الحالات البسيطة تبقى الرئتين بدون تغيير يذكر إلا إذا أصيب المريض بنفاخ موضعي وفي هذه الحالة قد يموت المريض.

أما الحالة الثانية فيكون نفاخ الرئة أشد مايكون .

أما الحالة الثالثة فتنتج من إصابة الرثة بعرض معد غالباً مايكرن الدرن بالإضافة إلى الآثار التي يسببها استنشاق الغبار

وعسوساً فيإن ضبيق التنفس (ربوعسال التبعدين) من الأعبراض المسينة المرض النيموكونيوريس وتحدث الوفاة تماماً كما يحدث الرضى النزلات الشعبية المزومنة أوالنفاخ أوهبوط الجانب من القلب.

الولبايية :

- ١ التهوية : والغرض منها الاقلال من تركيز غبار الفحم بالهواء وخاصة مناجم الفحم .
- ٢ القطع الرطب: حيث يوجه تياران مائيان إلى سلسلة القطع حيث تبدأ وحيث تنتهى وكمية
 الماء اللزمة ه جالون / ياردة أما الطريقة الجافة فقد ثم منعها نهائياً
- ٣ الثقب الرطب : تستعمل آلات الثقب التي تعمل بالهواء المضغوط ويدفع في وسطى تيار مائي
 لمركز الثقب أما الثقب الجاف فقد منع نهائياً.
- ٤ النقع بالماء: يتم ذلك في صدر المنجم حيثس لا يوجد القطع ويتم عمل ثقوب عمق كل منها ٧
 قدم وبعد الثقب عن الآخر ١٢ قدم ويركب على كل ثقب قلنسوة مطاط ويدفع داخل الثقب ١٥

- جالون ماء ضغط ١٠٠ رطل فينتشر الماء خلال الثقوب والفواصل بين طبقات . الاترنة المتجمعة في الثقوب .
- ه رش الماء: والغرض من ذلك ترطيب صدر المنجم برشه بالماء قبل نزع الفحم وترطب قطع
 الفحم قبل نقلها لعربات النقل.
- ٦ الاقتعة المانعة الغبار: لمنع الغبار من الدخول الرئتين والجهاز التنفسي ولكن المؤسف لم نتمكن من تصميم قناع يعطى وقاية كاملة ويقبل العمال على ارتدائة دواماً.

الاسبستوزس د مرض الكتان الحجريء

نوع من النيموكونيوزيس والسبب فيه استنشاق أتربة الكتان المجرى (الاسبستوس) ويتركب من مخلوط السليكات الليفية وخاصة سليكات المغنسيوم.

الحمن المسببة للمرض: - المهن التي تستعمل الاسبستوس وآلات التنظيف والتمشيط وغزل ونسج وإصداح الملابس المسنوعة من الاسبستوس وصناعة أغلفة الفرامل وتبطين السخانات وأنابيب المياه الساخنة.

الاعراض المرهبية :- تصاب الرئة بتليف كلى مصحوب بإزدياد سمك الغشاء البللورى ونفاخ وتتحول خيوط الاسبستوس التي يستنشقها العامل بواسطة رواسب ليفية لاجسام مميزة لهذا المرض وتعرف بأجسام مرض الاسبستوس.

وعند فحص هذه الأجسام مجهريا يتضع لنا أنها عبارة عن عصى طول كل منها ٢٠٠ ميكرون ومنتفخة الأطراف وهذه الأجسام تترسب حول ألياف الاسيستوس.

ويصاحب التليف الرئوى ضيق تنفس وسعال إفراز لبصاق غزير

بالإضابة إلى زرقة بالوجه وتضخم بأطراف الأصابع وتكور بالأظافر مع سماع لغط رئوى فوق قاعدتى الرئتين البصاق على هذه الأجسام الاسبستوسية الميزة ويعتبر وجود هذه الأجسام دليلا على الاصابة بهذا المرض إذا كانت متجمعة في كتل بالصاق.

التغييرات في صور الاشعة --

أولا: عتامة خفيفة منتشرة بالرثة أوترقط خفيف بقاعدتي الرئتين وقد يظهر ظل القلب أشعث غير محدد وحدود الحجاب الحاجر غير واضحة.

الوتاية -

- ١ منع الاتربة تماما بإستخدام الشقب الرطب في المناجم وتوفير المراوح الشافطة والتهوية
 الكافية المانعة التسرب الفيار لجو قاعات العمل.
 - ٢ حظر التنظيف اليدوى لاسطرانات آلات التمشيط في عنابر أنسجة الاسبستوس .
 - ٣ توفير أجهزة تنفس للعاملين بالتنظيف ويعملون بقاعات ملينة بغيار الاسبستوس.
 - أما النوع الثالث من الامراض الترابية الرئوية فهو البسينوزيس أنظر ١٧ ، ١٨

الامن الصناعي والضوضاء

تعتبر الضوضاء سمة من سمات عصرنا هذا وقد سمى هذا العصر عددا من التسميات من بينها عصر السرعة وعصر القضاء وعصر الذره وكذا عصر الصواريخ والاقمار الصناعية ويمكن ان نطلق علية أيضا عصر الضوضاد لان الضوضاء اصبحت القاسم المشترك الأعظم في حياتنا اليرمية ، لاننا نجدها في المنزل والطريق والمصنعوخلافة .

لقد تم لخشراع الآلة في بداية القرن الماضي وهكذا الدفعة الشورة الصناعة قد مباإلي الامام وهكذا اصبح عصرنا هذا هو عصر الآلة والضوضاء معا

٠٠٠ ما هي الضوضاد ؟ انها مجموعة الاصوات غير المرغوب فيها والمتنافره

كما أن الادن البشرية يمكنها سماع الترددات من ٢٠ - ٢٠٠.٠٠٠ سيكل / ثانية

والصوت البشرى بتراوح تردده ما بين ٢٥٠ - ٢٥٠٠ د / ٠

وأقل من ٢٠ سبيل / ثانية تسمن الموجات تحت الصوثية واعلى من ٢٠٠٠٠٠ تسمى فوق الصوتية .

انبواع البضوضاء :-

أمكن تقسيم الى عده أنواع وهي :-

- الضوضاء المستمرة وهي مايصدر عن الآلات والعمليات الصناعية الدائرة داخل اماكن العمل
 ويتزايد ضررها كلما تنوعت داخل العنبر الواحد .
- ٢ الضوضاء المتقطعة وهى الصادرة عن اصوات المطارقيل الاتجارات وتتعيز بإرتفاع مفاجىء
 ثم هبوط مفاجىء

- ٣ -الضوضاء البيضاء وتشمل كافة الترددات الصوتية بدرجة متساوية وتحسها الانن كصوت متجانس تختلف من الاصوات التي كونتها ولذا شببهت بالضوء الابيض بتكون من مجموعة من الالوان المختلفة تسمن بالوان الطيف الضوئي ومنس أمثلتها صوت إنطلاق البخار من الفلامات.
- الضرضاء الشائعة (القاعدية) وهي الضوضاء الصادرة عن وسائل المواصلات أوضوضاد
 الاسواق .
- وتدخل الضيوضاء الى الاذن المتصلة بالقشرة السمعية بالغ فتؤثر فيها محدثة حالة من عدم الرضا وفقدان التركيز والشهية والصداع والالم وأحيانا القيء في الحالات الحادة والصم المهنى عند التعرض لفترات طويلة وعموما يمكن تقسيم أثر الضوضاء إلى قسمين رئيسيين:-

١ - تاثيرات غير سمعية :

- صعوبة التخاطب علارة على الاعراض السابق ذكرها ونقص القدرة على أداء المعمل المضلى وذلك عندما تبلغ الضوضاء ١٢٠ ديسبل فيحس المتعرض بالامتزازات داخل جسمه ويصاحب هذا الاحساس شعور بالخوف والانكماش ونقص القدرة الذهنية في الاعمال التي تحتاج الى تركيز ذهني واضطراب الهرمونات ثم الاصابة بسرطان الهرمونات وكذلك زيادة الكولسترول وعدد ضربات القلب ثم امراض القلب المختلفة وامراض الشريان التاجي وقرحة المعدة والامعاء وانخفاض سبة المغنزيم ثم انخفاض القدرة على التجديد والبناء وانخفاض مناعة الجسم وعلية انخفاض مقاومتة للأمراض وكذلك تغيرات في رسام المخ والقلب الكهربائي.

٢ - تاثيرات سمعية

الصناعات التي يتعرض فيها العمال للضوضاء:-

١ - عمليات الحدادة والسمكرة والبرشام والصناعات المعدنية .

٢ - صناعة الغزل والنسيج . ٢ - عمليات الطحن والغربلة لتنقية المعادن

والاحجار ،

٤ - حركة النقل الثقيل .
 ٥ - عمليات التخريم والمقر الإلى والعمل في المناق .
 الانفاق .

- ٦ الطيران النفاث .
- ٧ اختبارات الالات المحركة في صناعة السيارات والات الديزل وصناعة التعدين .

ومما لاشك فية أن الاذن المادية لا يمكنها سماع الاصوات التي على ٢٠٠٠٠ سيكل / ثانية وهي ما يعرف باسم الموجلت فوق الصوتية والتي تزيد عليمدى الاذن البشرية وبالرغم من ذلك فان هذه الموجات تدخل الاذن البشرية وتحدث اثرا مدمرا

الوقباينة من الضوضاء

تعتمد الوقاية من التاثيرات الضارة الضوضاء على استخدام طرق ووسائل متعددة تتضافر لحماية العاملين من الاخطار والاضرار المترقعة .

واول طريق الوقياية هي بحث طرق العمل وذلك بقيباس مستوى النسوهُ ساء في مكان العملوالتغيرات الطارثة بالزيادة والنقصان في اوقات متفرقة من النهار في أيام مختلفة من الاسبوع وفي عدة اسابيع على مدار السنة .

كما يتم قياس شدة الضوضاء العصادرة من كل الة لتحديد اكثرها خطورة وقياس الضوضاء في مكان وقوف العاملين وعند مستوى الاذنين وذلك باستخدام جهاز قياس شدة الضوضاء.

طبرق الوقبايية من الضوضاء

هناك طريقتان للوقاية من الضوضاء وهما :-

١- الطريقة الطبية :

وتشمل استخدام وسائل الوقاية الشخصية مثل سدادات الاذن وهي عبارة عن اسطوانة مطاط توضع داخل الاذن ويجب ان تنطبق على الاذن الخارجية ولا تسمح بمرور الهوا بينهما

كما يمكن استخدام سماعات الانن وتحمى الاننين معا وتصنع من الباستيك من طبقتين اواكثر وهى اكثر كفاءه من سابقتها لانها تنقص الضوضاء بمقدار ٣٥ ديسبل وتمنع انتقال الاصوات عن طريق عظام الجمجمة .

٢ - الطرق الهندسية :-

المنع من الصدر وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي اختزات حجم المعدة وبالتالي انقت
 الاهتزازات الصادرة عنها كما حسنت وطورت التصميمات الهندسية لمنع الضوضاء الصادرة

- عنها .
- ب الاستبدال (الاحلال) وذلك بإستخدام عمليات لا تحدث عنها ضوضاء بدلا من تلك المزعجة
 مثل اللحام بالقوسالحهربي اولهب الاكسجين والاستيلين محل عمليات اللحام بالبرشام.
 - ج العزل ذي ابعاد العامل عن الالة وذلك بالطرق الاتية :-
 - ١ فصل العمليات الصاحبة :-
 - ٢ استخدام الحوائط العارلة لانقاص الضوضاء الصادرةس من الالات ،
- ٣ تقليل وقت التعرض للضوضاء وذلك بانقاص عدد ساعات العمل اوتبديل العمال دوريد على
 العمليات الصاخبة .
 - ٤ الله العمليات المزعجة لراحة العمال في فترات منتظمة والذهاب إلى اماكن هادئة .
 - ه ايعاد المطعم عن مصادر الضوضاء لإرائحة اذن العمال .
 - د اجراء الصيانة الدورية للالات فتنقص الضوضاء .
- استخدام الحواجز العاكسة أو الحواجز المتعة فالأولى تعكس الضوضاء والثانية تمتصلها
 وعليه فأن النتيجة النهائية انقاص كم الضوضاء.
- و الابعاد ويتم ذلك بابعاد المسافة بين الالات فتقل شدة الضوضاء ٦ دسسبل في مكان يبعد ضعف المسافة عن المكان الاول.

أخيراً لقد ورد في سورة لقمان الاية الكريمة « واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير » صدق الله العظيم

ونظرا لخطورة الضوضاء في جو العمل فقد افرد المشروع المادة (١١٥) من قانون العمل لحماية القرى العاملة من كافة المخاطر خاصة الضوضاء وفيما يلى نصبها:

على المنشاء توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل واضراره وعلى الاخص ما يلى:

- ٢ المخاطر الميكانيكية :- ٠٠٠٠٠
- ب المخاطر الطبيعية : هي كل ما يؤثر على سلامة العامل وصحتة نتيجة لعوامل خطر أوضرر طبيعي كالحراراة أو الرطوبة أو البرودة أوالكهرباء أوالاضاعة أو الضوضاء أو الاشعاعات الضارة أوالخطرة أوالامتزازات أوزيادة أونقص الضغط الجوى الذي يجرى فيه العمل وبدخل

في ذلك مخاطر الانفجار .

ج – المفاطر الكيمارية :- ٠٠٠٠٠

د - المخاطر السلبية :- ٠٠٠٠٠

كماجاء القرار الوزارى ٥٥ لعام ٨٣ ، مادة وج و بندج والخاصة بالضوضاء والامتزازات: - يجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لمنع أوتقليل الضوضاء والامتزازات ذات الخطورة على العاملين بحيث لا تزيد شدة الضوضاد ومدة التعرض لها عن المستويات الموضحة بالجدول رقم (٣) والثالى ذكره:

مستويات شدة الضوضاء بأماكن العمل ومدة التعرض ومدة المسموح بها ١ - تحديد مدة تعرض العمال لمستوى ضوضاء أعلى من ٩٠ ذيسيل أوحتى ١١٥ ديسا، طبقا للجعول الاتى :

110	1	١.	1.0	1	90	٩.	مستوى شدة الضوضاء بالديسل (أ)
٤/١	1	1	١	۲	٤	٨	مدة التعرض المسموح مقدرا بالساعات (ب)


 $Y = \hat{a}_0$ حالة التعرض الستويات المختلفة من الضوضاء تزيد في مستوى شدتها عن $Y = \hat{a}_0$ ديسل (۱) افترات متقطعة خلال ساعات العمل اليومي فتستخدم المعادلة الاتية لتقييم خطورة التعرض $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{$

٣ - بالنسبة لمستويات الضوضاء المتقطعة الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة :

عدد الطريقات المسموح بها في اليوم	شدة الغنوشاء بالديسل
١	١٤٠
١٠٠٠	. 15.
٧٠,٠٠٠	14.

ويعتبر مستوى شدة الضوضاء الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة ١٤٠ نيسبل حدا اقصى لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.

- تكرن الفترة بين كل طريقة ثانية واحدة أواكثر فاذا كانت هذه الفترة أقل من ثانية تعتبر الضوضاء مستمرة ويطبق عليها المستوبات المبنية في الجدول المذكور في البند (١)



التردد بالهتزاز نتيجة الملاقة بن الضوضاء ملاحظات :—

ملاحظات :-

١ - تبلغ شدة الضموضاء مداها مابين ١٠٠٠٠ - ٠٠٠٠٠ هرتز / ثانية.

٢ - مدى السمع عند الاشكل بين ١٦ - ٢٠٠٠٠٠ سيكل مرت

٣ - هناك ضوضاء المسموعة وهي التي تدخل الاذن وتنتقل للنشرة السمعية للمخ حيث عيسي بها
 الانسان

4 - هناك ضوضاء غير المسموعة وهي التي تنظر الائن ولا عسى بها الانسان لانها خاصة مدى السمع عند الانسان والغريب أن الحيونات تحس بها كما يحدث في الالاذل التي تشريها.

البوقيايية والأعسلان

يرتكز الامن الصناعي على مبدأ هام وعظيم الاوهو:

- «الوقاية خير من العلاج والتوعية أساس الوقاية ، وعلية يجب توعية القوى العاملة واسداء النصح لهم وذلك من خلال فنون الاعلان المختلفة وبيانها على النحر التالى :
- استخدام الصحف اليومية والصحف المدرسية وصحف الحائط بقصور الثقافة والمجلات لنشر الوعي الخاص بالامن الصناعي وحماية البيئة من الثارث.
- ٧ إستخدام الملصقات stickers واللافتات المصورة posters وهي انجع الوسائل وكذ! الملصقات المكتوبة لمخاطبة الموظفين و العمال في وسائل النقل « سيرات عامة واربى » لنشر هذا الرعي .
- ٣ استخدام البريد المباشر لنشر هذا الرعى بين الافراد المتخصصين والهيئات المتخصصة
 لتعريفهم بأحداث ما وصل اليهس الحديث من تكنوارچيا مثل النطابات الشخصية ، نشرات مطوبة ، كتيبات ، كتالوجات (كتيبات مصورة) وطوابم بريد .
- استخدام الافلام: ان الفيلم القصير من أفضل الرسائل ويماثل الوجبة السريعة كما أن شرائم الفانوس السحرى وجهار الاسقاط الرأسي.
 - ه استخدام الاشرطة المرئية والمسموعة Cassettes, video Cassettes
- آلذياع وقد أثبت نجاحا ملموسا في مكافحة الامية وذلك من خلال الشرائط المسجلة القصيرة والاحاديث المختصرة لاعلام القوى العاملة بامخاطر المختافة التي تحدق بعناصر الانتاج الثلاث وهي:
- القوى العالمة القوى المحركة مواد الانتاج المختلفة د الخام الوسيطة شبه المصنعة المصنعة » وقد امكن تصنيف المخاطر المختلفة على النحو الاتي :س
 - ٩ مخاطر بيئية وتتقسم اليس قسمين:
- طبيعية: ضوضاء اضاءة حرارة رطوبة اهتزازات كهرباء ساكنة ومتحركة ضغط جوى إشعاعات مؤية كيميائية: ابخرة اتربة امراض الغبار الرئوى امراض الجلد المهانية التسمم بالمعادن الثنيلة
 - ب مخاطر هندسية : ميكانيكية كهربية العمل بامناجم استخلاص الفلزات ٠٠٠

جـ - مخاطر الحريق وتشمل الاتي :

مفاطر شخصية Persennel Hazards مخاطر مادية Damage Hazards تعرضية EXposure

- ه مخاطر سلبية وتشمل المخاطر الناجمة عن غياب وسائل الانقاذ والاسعاف Eirst aids
- ٧ التلفزيون يرعيد من انجح الرسائل رومكن الاعتماد عليه بصفة رئيسية خاصة بعد الدخال
 الكهرباء للقرية كما انه يجمع الكلمة والصورة ويمكن عن طريق البرامج القصيرة ارشاد
 القرى العاملة الى اساليب عصرية فى الوقاية والمكافحة خاصة فى مطلع فصل الصيف .
- ٨ الكلمة المنطوقة من وهي ذات اهمية في التجمعات الهائلة في ايام الجمع للمسلمين بالمساجد
 والاحد للاقباط بالكنائس .
- ٩ المقالات الاعلانية والمواد الاخبارية والوصفية والاعمدة الخاصة العادية والمصورة من أفضل الوسائل بدلامن الروتين الصحفى العادى.
- ١- استخدام أغلقة الكتب المدرسية والكشاكيل والكراسات والمعارض المتخصصة والات العرض الناطقة ١٦ مع والسبورات النقالي والمركبة على الحائط.

ومعلوم أن الامن الصناعي لايعني أمن الصناعة وأنما يعني أمن الانشطة الاقتصادية المختلفة

وهى :-

١ - الزراعة وصيد البر والبحر ٢ - التشييد والبناء

٣ - التمويل والتأمين والعقارات ٤ - التجارة والمطاعم والفنادق

ه - الماء والكهرباس والغاز ٦ - النقل والتخزين والمواصلات

٧ -- خدمات المجتمع ٨ - المناجم والمحاجر وحقول البترول .

وعليه تم استبدال عبارة الامن الصناعى بعبارة اعم واشمل الا وهي و السلامة والمسحة المهنية اما البيئة فهى كل مايحيط بنا من هواء وماء وتربة . اما تلوث البيئة فمعناه وجود مواد غربية تزثر في خواص البيئة طبيعيا وكيميائيا وبكتروراوچيا .

الاسراض الجلدية المهنية

تظهر بسبب المهنة أو تزيد بسببها والأمراض الجلدية تكون ٦٠٪ من مجموع المهنية.

عبوامل الاستعداد للإصابة -

- ١ السن : تزيد الإصابة في العمال الشبان عنس العمال كبار السن .
- ٢ العاملات :- الإناث أضعف من الذكور وأكثر تعرضا للكيماويات المنزلية ومستحضرات التجميل والكيماويات الدوائية .
 - ٣ اللون : الجلد الأسمر أكثر مقامة من الجلد الأبيض .
 - ٤ نوم الجلد :-
 - (أ) الجلد الدهني : يقارم تأثير مذيبات الدهون .
 - (ب) الجلد الجاف :- يقام تأثير البترول ومشتقاته .
 - (ج) الجلد نو العرق الغزير :- سهل التشقق وتضعف مقاومته إذا لم يستحم العامل دواما .
- ه نقص التغذية : الجسم السليم يحتاج العناصر والفيتامينات والأملاح فتزداد مناعيه والعكس
 صحيح .
 - ٦ إهمال النظافة الشخصية :- عامل أساسى لتقبل الإصابة ،

الصور المريضة :-

- ١ الاكزيما (التهابات الجلدي) وسببه المشتقات البثرولية (كيروسين) (سولار ، شحوم) .
- ٢ القروح والحروق والرقع المتليفة (كيماريات ذات تأثير كارى مثل المسودا الكارية والأحماض
 المعنية).
 - ٣ اكزيما البترول ناتجة عن البترول.
 - ٤ قرحة الكروم .
 - ه التهاب البريلييم .
 - ٦ التثراكس (الانثراسين ، الفحم) .
 - ٧ السل الجلدي .
 - ٨ السرطان الجلدي سببه الزرنيخ .

- ٨ السرطان الجلدي سبيه الزرنيخ .
- الثعلبة المهنية نتيجة تداول كبريتيد الصوديوم والكالسيوم والنيوبرين .
 - ١٠- اكزيما مشتقات القطران.
 - ١١- البهاق المهنى من جراء تداول الكيتونات العضوية .

الامسن الصنباعي والمباء

« وأنزلنا من المعصرات ماماً ثجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً » صدق الله العظيم (سورة النبا)

يعتبر الماء من أكثر المذيبات شيوعاً وأرخصها شناً ويتميز بتجميع كل ثلاث جزئيات عند
درجه الصغر المنوى (H2 O)3 وعند درجة ٤ م يتميز بتجميع ثنائي (H2O)2 أما عند درجة
الغليان (١٠٠ أم) فيتميز بتجمع أحادى H2O والماء سائل عديم اللون والطعم والرائحة
ويتميز بدرجة غليان عالية إذا ما قرين بالمذيبات الأخرى ويرجع السبب في ذلك إلى وجود رابطة
هيدروجينية بن جزئياته لا تتحطم إلا بارتفاع درجة الحرارة ووصولها الدرجةالغليان = ١٠٠٠م.

ويعتبر الماء العادى ماء يسر فهو يخلو من الأملاح المعدنية الذائبة وبالرغم من ذلك فإنه يحوى بعض الأملاح التي تكسبه طعماً مقبولا .

أما الماء العسر فيتميز برجود أملاح البيكربونات لعنصرى الكالسيوم والمفنسيوم في حالة العسر الموقت .

العسر الدائم : يتميز بوجود كلوريد وكبريتات الكالسيوم والمغتسيوم .

العسر العام: ويشمل كلا النوعين السابقين.

- ويتم التغلب على العسر المؤقت بالغليان.

Mg (HCO3)2 + Ca (HO3C)2------→ MgCO3 + Ca CO3+ H2O+CO2

- يتم التغلب على العسر الدائم باستخدام كربونات الكالسيوم الذي يضاف للماد مع الغليان.

ويلحظ أن استخدام الماء العسر في الغلايات يؤدي لتكون المركبات الآتية وفقاً للمعادلات التالية :-

- (1) Ca (HCO3) 2 ------Ca CO3 + CO2 ↑ + H2 O
- (3) CaCO3 + MgSO4 ****** CaSO4 + Mg CO3
- (4) Ca (HCO3) 2 + Na2 SO4 + Nu2 CO3 + CO2 + H2 O

ووجود كبريتات الكالسيوم وكبوبات الكالسيوم والمغنسيوم غير الذائبة علاية على بعض السليكات والشوائب الأخرى تكون فيما بينها قشرة صلبة متماسكة على الجدران الداخلية المعلايات تقلل من عملية التبادل الحرارى كما أنها تسبب في حدوث تشقق في جدران أنابيب التسخين واستمرار ترسب هذه المواد يؤدى في النهاية لانسداد أنابيب التسخين مما قد يسبب انفجار الغلاية لذا يستخدم ملح فوسفات ثلاثي الصوديوم محلوله قلرى التأثير نظراً لتحليله كالآتي :

Na₃ PO₄ + H₂ O --- Na HPO₄ + Na OH

للتخلص من أملاح الكالسيوم والمغنسيوم الموجودة في الماء العسر وقد يستخدم ملح أخر الفوسفات الصوديومية يسمى ميتافوسفات الصوديوم ومنتج من صهر ميتافوسفات الصوديوم وصب المصهور على سطح حديدى للفسيل حيث أن أملاح الكالسيوم الموجودة في الماء تكون « ستيرات الكالسيوم » مع الصابون وهذا الملح الذي يلتصق إمتصاقاً شديداً بالصوف ولا يمكن انتزاعة من خيوطه ولكن باستخدام هذا الملح أمكن انتزاعة من الأصواف .

ويمكن استخدام فوسفات أحادى الصوديوم NaH2 PO4. H2O لإزالة عسر الماء والنخلص من أملاح الكالسيوم والمغنسيوم .

الميناة الجنولية

المياه الجوفية في المياه الموجودة على أعماق تحت سطح الأرض وتنتج من شيقوط الأمطار أوتسرب مياه الري الزائدة أو مياه المسطحات المائية المجاورة لتملأ مسام الصخور بالماء الأرضى.

. مصادر ملوثات المياه الجنوفينة :

- ١ بقاياس المخصبات .
 - ٢ المبيدات .
- ٣ مياه المجارى المتسربة إليها خلال التربة .

تحتوى المياه الجوفية على كميات لابأس من بيكربونات الكالسيوم والمغنسيوم وكبريتات الكالسيوم والثارث يزيد من كمية الملوثات في الماء الذي يحدث اضطرابات هضمية إذا شرب

تبلبوث البمباء

Water Polluton

المياه تعتبر المقصود بها المياه السطحية والجوفية ،

Surface & Under ground water

والماء الملوث هو الماء الذي يحتوى على أي مواد غريبة مثل المواد الصلبة العالقة أو غير العضوي الذائية أوالبعتريا والطفيليات أوالطاحالب .

مصادر ملئات المياه

المخلفات البشرية ، المبيدات الحشرية ، المخصبات/المصانع ، البترول .

المخلفات البشرية ،

ريادةالنمو السكاني يؤدي المخلفات البشرية لذا يراعي الآتي :

- عدم التبول والتبرز في مياها لأنهار والترع لأن ذلك يؤدي لانتشار الأمراض كما أنها تغير
 المياه السطحية رتجلها غير صالحة للاستهلاك لادمي .
- ٢ عدم رسو العلوامات والفنادق العائمة Floating Boats في مسافات قريبة من مأخذ الماء.
 - ٣ توعية الفلاحات بعدم غسل الملابس وأواني الطعام في مجاري المياه .
 - 2 عدم السماح بإلقاء القانورات والحيونات الناففة (Dead animals)

هذه العنوامل النسابقة تؤدى لأن يكون الماء غيير مستنسساغ من ناصية اللون ، والطعم والرائحة ويسبب اضطرابات هضمية وإسهال وأمراض نعن في غني عنها .

المبيدات الحشرية: تستخدم في قتل الحشرات الزراعية أو المنزلية ويؤدى ذلك لتلوث المياه ولإهباء المائية وتعوق كثير من الحيينات التي تشرب مياه القنوات عقب رش المزارع القريبة بالمبيدات Insecticides

المخصبات: يلجأ الفلاح المصرى دائما لتسميد أرضيه بكميات أكبر مما تحتاجها من الاسمدة والمخصبات بغية زيادة المحصول لكنه لايعلم أن هذا يضر أرضه فكل شيء إذا زاد عن حده انقاب ضده Every extremity is a fault لذا يصل الزائد منها أي المياه السطحية

ويلوث وتؤدى الزيادة إلى ازدياد كمية الطحالب وغيرها من النباتات المسارة التي تكسب الماء طعم ورائحة غير مقبولتين .

Factories' wastes

تلقى المسانع تفاياتها في مياه الأنهار والبحار وهذه النفايات حامضية أوقلوية أوسامة وكلها ذات تأثير ضار على الكائنات الحية وخاصة الكائنات المائية (الاسماك والقواقع) ولقد طالعنا الأهرام في عدده يوم ١٥ / ٤ / ٧ عن جريدة الاريزرفر البريطانية أن إحدى مصانع اليابان التي تستخدم الزئبق في الصناعات الكيماوية قامت بالقاء المخلفات الصناعية في إحدى الأنهار وأدى شرب سكان المنطقة لهذه المياه الملوثة لإصابتهم بالشلل ثم الوفاة بعد صراع طويل مم الداء العضال.

كما أن الكثير من المصانع المصرية تلقى مخلفاتها في مياه المصارف والأنهار القريبة وهذا يؤدى لللوثها وخاصة الأسماك التي تصيب آكليها بالتسمم .

البترول Petroleum تعتبر ناقلات البترول والسفن والبواخر مصدر خطر داهم على المياه السطحية فهى تلقى المعادم والمتخلف في مياه الانهار والبحار وقناة السويس مما يؤدى لتلوث المياه ونفوق أعداد كبيرة من الاسماك فتصبح مصدر خطر على أكليها والخطر كل الخطر عند غرق ناقلة بترول Container مما يؤدى لتلوث الشواطىء البحرية ونفوق الاسماك والكائنات البحرية وتبذل ابحاث ضخمة في هذا المضمار من أجل التغلب على هذه المشكلة.

* * * * * * * * * * *

تسلوث البيسة الماثيسة

Water Pollution

مصادر تلوث البيلة الماثية :

- ١ عمليات التمسيم .
- ٢ المخلفات المنزلية .
- ٢ المسارف الصناعية .
- ٤ المياه المستهلكة في المدن .

تسرب الملاثات وانتقالها في البيئة المائية :

تتحرك المادة خلال النظام الماش بالتدفق أوبالحمل ، وتتشتت بالانتشار أوالاختلاط ، وقد تحلل المادة في أثناء انتقالها من المصدر إلى المصرف أوإلى المستقبل (الإنسان والعيوان و النبات) ، أوتتحول إلى صور كيميائية وفيزيقية أخرى بواسطة عمليات كيميائية أوبيواوجية أوفيزيقية .

تحترى المياه العادية على المحتريات الآتية :

- (۱) مكرنات غير عضوية . تشمل أيونات مثل الصوديوم ، البرتاسيوم ، الأمنيوم ، الكالسيوم ، الماغنسيوم ، الكاوريد ، النيتريت ، البيكريونات ، الكبريتات ، الفرسفات .
- (ب) مكونات عضوية : ومن أهمها : الكربوهيدرات ، الأحماض الأمينية والدهنية ، وأحماض ذائبة وأسترات ، والمنظفات الصناعية ، والسكريات الأمينية ، والأميدات .
- (جـ) جسيمات: الجسيمات بوالأخص الغربية منها تمثل جزاء كبيراً من الملائات، وتتباين هذه الجسيمات تبايناً وإضحاً في الحجم والشكل والكثافة وغير ذلك من انخواص الفيزيقية ، وفي درجة التركيز ، وفي الخواص الكيمارية والبيرالجية وتلعب الجسيمات المالقة في المياه العادية دوراً كبيراً في نقل المبيدات مثل الددت، وانتشارها في الماء . فهي تمتزح مثل هذه المبيدات على سطحها وتنقلها من مكان إلى آخر . كذلك تستطيع هذه الجسميات أن تربط مواد مختلفة ببعضها بحيث يمكن أن تصبح مراكز لمنو البعريا .

مارثات المياء العادية :

تختلف شبكات معالجة المياه من مكان لأخر باختلاف المياه العادية ، ويعض الاعتبارات

المحلية الزخرى ، ولكن الملوثات العامة المطلوب وإزالتها نقع في أربع مجوعات رئيسية هي :

- ١ مواد صلبة عالقة .
- ٢ مركبات عضوية ذائبة ،
- ٣ مغذيات النبات (النيتروچين والفسفور) .

هذا بالإضافة إلى البكتريا والفيروسات والطفيليات المختلفة التي قد تتواجد في المياه العادية .

- ١ المواد الصلبة العالقة يتزايد الاهتمام بإزالة المواد الصلبة العالقة الضارجية بعد مرحلة المعالجة الثانوية (١) لمياه المجارى الأنها مسئولة إلى حد كبير عن الاكسچين البيوكمسائى المستهلك في الماء ، ويمكنها أن تعرق طرق العالجة الحديثة ، ويتم منها بالترشيح أوتخثيرها بالكيماويات .
- ٧ المركبات العضوية الذائبة . الكلمات الصغيرة من المربات العضوية الذائبة التي تظل في الماء بعد مرحلة المعالجة الثانوية تكسب الماء مذاقا ورائحة غير مقبولة ، وقد يكون بعضها ساماً للحياة النباتية والحيوانية .

وبتم إزالة هذه المركبات بامتزازها بالكربون المنشط الذي يستخدم منذ سنوات عديدة في إزالة الطعم والرائحة من مصادر المياه .

٣ - المركبات غير العضوية الذائبة: لما كانت المياه بعد مرحلة المعالجة الشانوية تحترى من المركبات غير العضوية الذائبة أكثر مما مصدر الماء نفسه ، فإن من المحتمل أن يتزايد المحترى المعنى بسرعة في الدورة التي يعاد استخدام المياه فيها . وهناك عدة طرق مختلفة لإزالة المركبات غير العضوية المعدنية الذائبة في الماء بعد مرحلة المعالجة الثانوية ، منها معالجة الماء بالزيوليت أوبعض الراتنجات الصناعية .

وهناك طريقة أخوى تستخدم لفصل المركبات العضوية وغير العضوية الذائبة في الماءعن

ملاحظة (١) معالجة مياه المجاري تشمل مرحلتين :

المعالجة الاولية وتشمل فصل المواد العالقة باستعمال طبقات الومل والحصى والزلط والتصفية والترسيب.

المعالجة الثانوية وتشمل الاكسدة البيولوچية عن طريق الكائنات الدقيقة التي تعمل على تكسير المواد العضوية في الطبيعة .

طريق تجميد المياه ، حيث يكون الثلج غاية في النقاء .

3 - مغذيات النبات: تحتوى المياه العادية على مركبات النيتروجين والفسفوز . وهى من مغذيات النبات التى تلعب دوراً هاماً فى المساعدة على نمو الطعالب وغيرها من النباتات فى المسادر المائية . وإذا تبذل جهود قوية لتخليص المياه العادية منها . ومن الاسباب الهامة التى تدعو إلى ذلك أن بعض أنواع الطحالب الخضراء المزرقة يمكنها استخدام النيتروجين الكرجود فى الماء ، وبذلك تظل حية دون الاعتماد على مصدر آخر النيتروجين .

إزالة النتروجين من المياد العادية :

وتعتمد طريقة إزالة نسبة النيتروجين العالية من المياه العادية على المعالجة البيولوجية باستخدام أنواع من البكتريا والكائناتالعقيقة التي تحلل المركبات النيتروجينية إلى نشادر.

إزالة القسقور من المياه العادية :

يوجد الفسفور في المياه العادمة في صبورة أيون أوثرفوسفات ، وتعتمد طريقة إزاله من المياه العادية على المعالجة الكيميائية بإضافة كبريتات الألمنيوم أن إلى الماء ، فيرسب الفرسفور ألمنيوم وفرسفات كالسيوم .

البكتريا والفيروسات كمصادر لتلوث البيئة المائية :

تزداد أهمية إزالة البكتريا والفيروسات المسينة للأمراض من المياه العادية لسببين:

١ - المياه التي تلقى فيها مخلفات محطات المعالجة تستخدم بكثرة في تدعيم مصادر المياه ،
 خاصة في المدن الكبرة .

٢ - إعادة استعمال الإنسان للمياه المعالجة تتطلب وسائل لمنع تكاثر وزيادة أعداء الأحياء في شبكة الدورة . وقد ثبتس أن معالجة الماء بالكلور هي أكثر الطرق فعالية في الشخلص من البكتريا . أما بالنسبة للقيروسات فإن الظراهر التي تدل على أن المعالجة بالكلور بعد مرحلة المعالجة الثانوية تنتج مياه من الفيروسات .

وقد وجد مدمياً أن ترسيب الفوسفات من المياه العادية بالجير يساعد على التخلص إلى حد كبير من الفيروسات التي تمتز فوق المواد المترسية وتحتجز.

المياه الجرفية ومدى تلوثها :

تزداد أهمية معرفة انتقال المواد في التربة والمياه الجوفية نظراً للاتجاه الذي يؤدي إلى

إعادة المياه الجوفية إلى التربة مرة أخرى .

ويبدو أن أنظمة التربة قادرة بوسائل فيزيقية كالتصفية والامتزاز ، على الإزالة الفعالة للبكتريا والفيروسات من المياه المتسربة . كما أن الجسيعات تفصل في التربة

بطرق فيزيقية ، أما الايرنات والجزيئات فهى تفصل بطرق فيزيقية كالتبادل الايونى ،
وبطرق كيميائية كالتحليل البيوارجى ، وعلى كل ، فيمكن القول إجمالا بأن أنظمة التربة لها مقدرة
انتقائية مصدودة على إزالة بعض المركبات الكيميائية الموجودة في المياه العادية للمرافق والمياه
العادية الصناعة

باستثناء الفوسفات التي تحتفظ التربة بها بقوة .

المياه العادمة للمرافق الصناعية :

مياه الصناعة العادمة أقل استجابة التقليدية من مياه الاستعمالات العامة نظرا لاحتوائها على مواد كآثار الفلزا والمركبات الكيميائية التي تقايم التحلل ذلك البيرلوجي .

وعلى ذلك يجب على المسانع بالإضافة إلى استخدامها طرق المعالجة العادية أن تعالج مياهها العادية بطرق المعالجة في المواقع (بما في ذلك المعالجة البيولوچية) ، أو باجراء تغييرات في طرق المعالجة ، أو بالصرف الارضى كالحقن في الآبار العميقة .

ثلوث المياء من غير المسادر العامة والصناعية :

تشمل مصادر التلوث التى تلقى عناية متزايدة (بالاضافة إلى مياه المجارى والمياه المتخلفة عن الصناعة) بعض الدمليات الزراعية ، ومياه الصرف فيس المناجم والقوارب والسفن .

(أ) تلوث مياه الأراخس الزراعية :

من أسباب تلوث الاراضى الزرعية ، تخلف بقايا المحاصيل والمخلفات الحيوانية والبيدا ، ومركبات الفوسفور والنيترچين الموجودة في لاسمدة التجارية ويرجع الاهتمام بالفوسفور إلى دوره في تغذية الطحالب والنباتات المائي الاخرى التي يؤدى تكاثرها إلى إفساد جودة المياه السطحية ، أما الاهتمام بالنيتروچين فإنه يرجع إلى أنه من المغذيات الهامة للطحالب الخضراء المزرقة التي تتكاثر بدرجة ملحوظة في وجودة .

واكن الامتمام بالنيترات الموجودة في التربة يتزايد لان النترات بعكس الفوسفات تتسرب

خلال التربة إلى المياه الجوفية . وتعزى خطررة إرتفاع نسبة النيترات في المياه الجوفية إلى أنها تسبب أمراضا للحيونات الصغيرة قد تؤدى بحياتها إذا شريت منها .

وقد حدث ذلك في الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من عام ١٩٤٧ - ١٩٥٠ . فقد مرضت الحيونات الصغيرة وملت بعضها بعد أن شريت مياه الآبار المحتوية على النيترات ، وذلك النيترات تختزل في معدة هذه الحيونات إلى نيتريت ، ويتسبب فيإصابتها بمرض يعرف بهذا المرض يعسرف باسم الاطفال الزرق blue babies ولقد سجلت ولاية مينيسوتا وحدها بهذا المرض : بينها حالة وفاة .

(ب) تارث المياه المنصرفة من المناجم :

وقد تكون مياه الصرف من المناجم قلوية ، وقد تكون صفية ، المياه الصفية مى التى تشكل خطراً كبيراً ، وقد تكاد تكون أغلب المياه الصعفية المنصوفة من المناجم مصدرها مناجم الفحم . والسبب فى حمضة ماء الصرف فى هذه المناجم يرجع إلى أكسدة بيريت الصيد ليكون فى سلسلة من التفاعلاتس الكبريتات وحمض الكبريتيك . وتذيب المياه الداخلية إلى المنجم منتجات التأكسد . وقد يحتوى المحلول الحمضى الناتج عليس مركبات لعدة فلزا مما يسبب تلوث ماء الصوف .

(جـ) تلوث المياه بقعل وسائل النقل المائية :

السفن والقوارب تسبب تلوث الأنهار والبحار والمحيطات . فهى تصرف تشكيلة من الملوثات تشمل مياه المجارى والزيت والنفايات والمياه القذرة المنجمة في قيعان السفن . ولا ترجد حتى الآن تشريعات تعالج بشكل حاسم تلوث الماه من وسائل النقل الماشة .

(ولا: تا ثيراتها على الصحة البشسرية :

- ١ ارتفاع نسبة النيترات يؤثر في صحة الاطفال وقد يتسبب في وفاتهم .
- ٢ هناك بعض المواد لها تأثيرات بعيدة الدي مثل الهيروكربونات المسببة للسرطان .
- تناول كميات ذائدة عن الحد من السيلينيوم الواسع الانتشار في الطبيعية مرتبط بفساد
 الاسنان ، واضطرابات الجهاز الهضمي ، وتغير لون الحلا .
 - إلى الكادميوم في الكليس يسبب ارتفاعا شديداً فيس ضغط اللم .
 - ه نقصس الكروم يعرض الإنسان للاصابة بعرض التصلب الاشجامي.

- ٢ الفيروسات المعوية تحدث للانسان اضطربات في الجهاز الهضمي .
- ٧ تلوث الماء ينقل بعض الأمراض البكتيرية كالتيفوئيد والباراتيفوئيد والدوسنتاريا الباسيلية .
- ٨ بعض الطفيليات قد تنتقل إلى الانسبان عن طريق الماء الملوث مثل ديدان الاسكارس والانتامينا هيستوليتكا.

ثانياً: الاثراء الغاذائي: Eutrohication

وهوأحد تأثيرات تلرث المياه ، ويقصد بالاثراء الغاذائي زيادة نسبة المواد الغذائية في المياه . فنتيجة لصرف المياه العادية الملرثة في الأنهار والبحيرات يحدث بها اثراء غذائي تدريجي ، وتزداد العناصر الغذائية في مياهها يوم بعد يوم . وقد أدى هذا الاثراء الغذائي إلى النصو والزيادة المطردة للطحالب وغيرها من صور الحياة النباتية . وهذا أدى إلى استهلاك الاكسيجين الذائب في الماء ، مما يسبب قتل الاسماك ونشوء مناطق معزيلة عن المواء ، وتنشط فيها البكتريا وتولد روائح كهربية . كذلك الزيادة الملحوظة في الطحالب يؤدى إلى إنسداد المرشحات في محطات معالجة المياه ، كما أن زيادة الطحالب الخضراء المزرقة في مياه الأنهار تكسب لماء رائحة عطنة مقبرلة .

وسائل مكافحة تلوث البيئة المائية :

يجب اتخاذ الاحتياطات الآتية لمكافحة تلوث البيئة.

- ١ إعداد قرائم إقليمية للملوثات الموجودة في المياه العادية .
- ٢ التوسع في البحوث الاساسية على تأثير التجمعات البكتيرية المختلفة وغيرها من الكائنات على مركبات معينة .
- ٣ إجراء دراسات منظمة على تدفق وتفاعلات الفسفور والنترجين والمواد الموجودة في التربة والمياة الجوفية.
- 3 توجية اهتمام أكبر للبحث في الانتقال والترسيب البعيد للملوثات في البحيرات والمياه
 الجوفية العميقة .
- و جب تحديد الخصائص الكيمارية والبيولوچية لطرق المعالجة الحديثة للمياه العادية على
 النطاق التجريبي والدراسي بما في ذلك تحديد المركبات الكيمائية المستخدمة ، وبراسة
 تأثيرات الكلور وغيره من المواد المؤكسدة على المختلفات العضوية ، وغير ذلك من

- الاستقصاءات اللزمة .
- ٣ يجب إجراء بحوث على مستويات عالية إزالة الفيروسات أوسالقضاء عليها.
- ٧ ضرورة جمع المعلومات ونشرها عن تكنولوچيا معالجة مياه المجارى والصناعة المسترشد

 بها الشركات والمصانع ، على أن يتم ذلك على مستوى الجمهورية .
- ٨ وعداد قوائم تحدد فيها بصفة انتقائية المواد الموجودة في مياه الصناعة العادمة ذات
 الأممية البالعة من ناحية التلويث ، على أن يتم ذلك على مستوى الجمهورية .
- ٩ تشجيع البحوث الأساسية على الوسائل الانتصادة لمعالجة المخلفات الحيوانية والتخلص منها.

تبلوث التبريسة

منصادر تلبوث التربية :

- ١ المواد البرازية الأدمية أن الحيوانية يؤدى لانتشار الأمراض الطفيلية والأوبئة المعنية .
- ٢ مخلفات المنازل (القمامة) تلوث التربة لإحتوائها على مواد بطيئة التحلل مثل البيلاسيك
 والاقمشة .
- البيدات الحشرية مثل ددت. ، جامكسان ، توكسافين تسبب تلوث الترية عند إسادة استخدامها وهناك حالات تسمم حديث بين المواطنين من جراء تناول أطعمة (خضار، فاكهة) ملوثة بالمبيدات الحشرية .
- ٤ إسادة استخدام المبيدات الحشرية يؤدى لقتل البكتريا الأزوتية التي تثبت نيتروچين المهواء المجرية فتريد خصوبة التربة وخاصة إذا كانت التربة غنية بالمواد العضوية لأن طبيعتها الغروية تساعد على ربط بقايا المبيد بجعليات التربة والعلاج يتمثل فيس حرث الأرض فيؤدى ذلك اسرعة اختفاء المبيدات وتحللها التربة بدلا من أن يكرن تأثيرها على السطح كبيرا.

ملحوظة :

كان من نتيجة التاب بالمبيدات الحشرية أن بدات الأخيرة تقاوم فعل المبيد وبدأت تتكون لسلالات منيعة ذات أعداد مهولة تسلحت بأسلحة مضادة للمبيدات لذا أصبح لزمنا تغيير نوع المبيد في فترة زمنية من ثلاث لأربع سنوات.

لوحظ أن مبيد .D.D.T ذات أثر ضار على صحة الأنسان كما لوحظ أن الأفراد في

الجارحة التي كانت تفتك بالقوارض والعصافير التي تؤدي لضياع القمح .

وسائل المحافظة على البيئة من التلوث:

- الإكثار من المناطق الصناعية وتحريم إصدار رخص للمحلات الصناعية ذات التأثير المسار بصحة الإنسان (مسابك ، ورش ، ورش سمكرة) .
 - ٢ تشجيع البحوث الخاصة بالقضاء على ملوثات البيئة .
 - ٣ منع السيارات التي تدار بالسولار من السير داخل المدينة .
- ٤ استخدام الحارق البيولوچية لإبادة العشرات الضارة (تربية سلالات من الكائنات العية تتغذى بالعشرات الضارة) وذلك للحد من استعمال الكياريات التي تسبب تلوث البيئة
 - ه منع التخلص من المخلفات المنزلية أو الآدمية بإلقائها في مياه الأنهار والآبار.
 - -- حرث التربة للتقليل من نسبة تركيز المبيدات بالطبقة السطحية .
- ٧ إجراء البحوث للاستفادة من فضلات المصانع التي تلقى في المياه السطحية وتؤدي اللوثها.
- ٨- اعفاء وسائل حماية البيئة (مهمات الوقابة الفردية) والجماعية (المرشحات) من الجمارك والضرائب.
 - ٩ الاكثار من مصانع معالجة القمامة والجراجات متعددة الطوابق .
 - ١٠ الاهتمام بالتخطيط العمراني والمجتمعات العمرانيه الجديده وامدادها بالمرافق

ملحوظة :

الطائرات الأسرع من الصدوت Supersonic أشد خطراً على نقاء الجدو لأنها تملأ الطبقات الطبقات الله من الجوب بمقادير مكثفة من غازات هيدروكربونية غير تامة الاحتراق تقلل من تكوين غاز الأوزون (O3) الذي يقى الإنسان خطر الأشعة قرق البنفسجية U. V. التي تحرق العيون وأديم الأجساد كما تصدر أصواتا عالية أكثر من المسموح بها درايا (أقصى ضوضاء مسموح بها هي ١٠٠ ديسبل وللضوضاء أضرار سمعية وغير سمعية يجب الإقلال منها ما أمكن .

الامس الصناعي وتلوث البيئة

Industrial safety & Environmental Pollution

عنى الأمن الصناعى بتلوث البيئ لكى يضمن للإنسان بصفة عامة والعامل بصفة خاصة وسطا طيبا يعمل فيه وهو المصنع ومنزلا مريحا يخلد فيه للراحة والطمانينة ولذا اهتم بإحاطة البيئة بسياج من الوقاية ضد الملوثات Pollutants

تلوث البيئة : أى مواد ضئيلة تغير من الفراص الطبيعية أو الكيمارية البيئة سواء كانت هذه الملائات صناعية أو طبيعية .

يتوقف ضرر الملوثات على تركيزها وقدرتها على الكائنات الحية ومعوما فإن الملوثات الصناعية Natural Pollutants الأن المسناعية Artificial Pollutants لأن المكاننات الحية تأتلت عليها وتكيفت معها Acclimation .

مكونسات البيلسة ،

الهراء - الماء - التربة (Air - Water - Soil)

الهواء : وجود غازات ، أبخرة ، أتربة أن أي جسيمات غريبة بالهواء يسمى تلوث الهواء . Air Pollution .

أضراره: مشكلات صحية واجتماعة واقتصادية لأن الأخيرة تعتمد كلياً وجزئياً على الأولى والثانية وقد يكن تلوث الهواء حاداً أو مزمناً Acute or chronic والحالة الأولى تحدث عند تسرب الملوثات بكمية تؤدى لهلاك حياة الكثير من البشر والحيوانات أو تبيد النباتات المعرضة لها إما بإد قاط أوراق الأشجار وهذه الملوثات تعرف باسم Defoliants مثل هذا التلوث العاد تم السيطرة عليه تقريبا بفضل إجراءات تشريعات الأمن الصناعي التي تلتزم بها المصانع في معظم الدول الدخافظ على أرواح العاملين بها وعلى الكائنات الحية الأخرى نباتي أو حيوانية – أن تكن المنتفع بارتفاع ٢ م فرق أعلى مبنى مجارد وفي حدود ٢٥ م وتزويدها بخزان هباب وكرارة مع عدم استعمال القمامة أو السيلة كوقود .

التلوث المزمن Chronic pollution تصاعد كميات كبيرة من الملوثات بصفة شبه مستمرة ليس لها

أثر ضار مباشر ولكن بعد مدة من استنشاقها وامتصاصها في أجسام الكائنات الحية وتراكمها فيها ينتج عنها أمراض خطيرة ويختص طب الصناعات بهذا النوع من الأمراض المزمنة والمهنية .

اهسم علوثات العبواء وأضرارها

-					۲-			•		>	~
וויים ולופי	لهل اكسيد الكربون OO		ثانی اکسید التبریت رSO	•	أكاسيد التروجين	الهيسريكريونات		إبئرة الرهماهن	ابغرةالزئيق غيار السليكا	غبار القطن	
Hard	تتتج من الاحتراق الجزئي للفحم • عادم السيارات	ملحهلة : يراعي تهرية أماكن الدفايات التي تستخدم الخشب نتيج تبك هذا الفاز بكييات كبيرة في فصل الثنتاء مزديا لاختتاق طالبي الطبء .	من البراكين ، احتراق الوقود المعترى على نسبة من الكريت ، في بعض المناعات	مثل مناعة النحاس ، البترول .	نتيجة الشرر الكهريم عند حدوث البرق ، في منناعة حمض النيتريك ، عوادم السيارات	المتراق الوقود في الألات الاحتراق الداخل والغمم والخشب وتحلل البكتريا وفي	الغابات الرطبة والمستنقمات .	مصائع صبور الرمناص والبطاريات السائلة ومصائع البريات الحاوية للرمناص .	راجع المفاطر الكيمارية .	راجع البيسينرزيس (سل الملاجئ)	
الخسرر	غاز سام يطرد الاكسجين من الأيكسي هيمولوجين	ليكرن كريوكسى ميدوبلايئ لذا يحدث اختناق وتسمم الدم وتحدث الرفاة عند وصول نسبته بالدم	التقى إلى ٧٥٪ فيصطيخ لون المريض باللون الأحمر	تهيج الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي والميون .	مهيئ للمين ، خمار بالنباتات .		السرطان ، إتلاف جهاز الكلوروفيا في النبائات ومن فوائده امتصاعن ثاني أكسيد الكربون وأخراج	IKS	آلام معوية ونفسية وعصبية هادة وشلل ويشكل التي التي إلى أن يُم يُلِيدًا على الألماق]] ، الشياخ .	المساور المرابع	

التلوث الإشعاعس

متدبة:

أول من أوحى بالاشارة التكوين الذرى المواد هم حكماء الشرق القديم ، وكذلك عرفت بنور الفكرة الذرية عند قدماء المصريين وحكماء الهند والصين وتلقف الفكرة فالاسفة اليونان القدماء وفي الحقيقة ترجع كلمة « Atom » لأصل أغريقي فمعناها يونانيا « الذي لا يتجزأ » .

وررث الصفسارة الإسلامية هذا العرفان المتراكم من المدنيات التي سبقتها وأطلق الكيميائيون العرب على الذرة افظاء الجوهر المفرد ، أى الذى لا يتجزأ ثم نقلت علوم العرب عن طريق جامعات الاندلس إلى اللغة اللاتينية في مستهل عصر النهضة الاروبية وأحد علماء الغرب يدرسون هذا التراث العلمي العربي في شتى الجامعات بأروبا .

ثم صيغت أراء القدماء عن الذرة بصياغة جديدة وتجارب جديدة تحت اسم النظرية الذرية لدالتون الإنجليزي عام ١٨٠٧ وأهم نصوصها :-

- ١ الذرة أصغر جزء من المادة ،
 - ٧- الذرة مصمته .
- ٣ الذرة قابلة للانضغاط والتحطم .


ونجحت هذه النظرية في تفسير بعض قرانيين الاتحاد الكيميائي مثل قرانين النسب الثابتة والمتضاعفة لكنها عجزت عن تفسير بعض الظراهر الأخرى مثل اختلاف العناصر في مدى قابليتها للتغلغل الكيميائي وسماحية بعض المواد بمرور التيار الكهربي خلالها ورفض البعض الأخر واختلاف العناصر في أطيافها ولم يستطيع دالتون الإجابة على التساؤلات السابقة .

ولكن في عام ١٨٣٤ دخلت النظرية الذري عقداً جديداً عندما ربطت قوانين فراداي بين النظريتين الذرية والكهربية .

التفريغ الكمربي خلال الغازات المخلخلة ،

من المعلوم أن الهواء وكل الغازات الأخرى رديئة التوصيل كهربيا ولكن باستعمال فرق جهد عال فإن الشرارة الكهربية تمر في صورة تغريغ بين القطبين ويكون التوصيل مصحوبا بعدد من الظواهر الملفة قلنظر والتي كانت موضع بحث الكثير من العلماء مثل بلاكر وطومسون وكروكس الذي لاحظ انبعاث حزمة أشعة من الكاثود سماها الحالة الرابعة للمواد باعتبار أن هناك ثَّلاث حالات هي الصلب والسائل والغازية وسميت فيما بعد بلسم د أشعة الكاثور. « وخصائصها كالاتي :

١ - تسير في خطوط مستقيمة وتعطى ظلالا للأجسام غير الشفافة في طريقها .



اشعبة الكنائبود

- ٢ لها كمية حركة فيمكنها تحريك عجلة تقع في طريقها .
- ٣ لها خاصية الوميض فتحدث توهجا في كثير من الأجسام المعرضة لها وهذا التوهيج يتوقف
 اونه على طبيعة الأجسام.
 - ٤ لها تأثير حرارى فعند تصادمها مع أجسام تحدث ارتفاعا في درجة حرارتها .
- ه لها خاصية الاختراق لشرائح المعادن الموضوعة في طريقها وتتوقف مقدرتها على سمك
 الصفائح.
- آج يؤثر المجالين المغنطيسي والكهربي على خط سير الأشعة فتنحرف عن مسارها وهذا يدل
 على أنها سالية الشحنة .
- ٧ تعمل هذه الأشعة كانوية تتكنف عليها الأبخرة فوق المشبعة ويتكون نتيجة ذلك ضباب يصلح
 كوسيلة لرؤية حبيبات هذه الأشعة .
- ٨ جميع جسيماتها متماثلة في طبيعتها وفي نسبة الشحنة إلى الكتلة مهما كان نوع الغاز
 الموجود في الأنابيب أو نوع المعدن المستعمل في عمل الكاثرد وقد وجد أن شحنته جسيماتها
- = ١٠ / ١٠ × ١٠ ١٩ كواوم = ٨.٤ × ١٠ ١٠ وحدة الكتروستاتيكية وسرعتها ١٥٠,٠٠٠ كم/ث

البيروتيون:

ثبت من دراسة ظراهر أنابيب التقريغ إن جبيع أنواع المواد والعناصر تنغصل منها حبيبات دقيقة جداً ومتجانسة ومستقلة تماما عن طبيعة المواد المنغصلة عنها وهذه الحبيبات سالبة الشحنة فكان ذلك دليلا على أن جميع النرات تحتوى على الالكترونات وما دامت الذرات متعادلة فإن الفصال جزء سالب منها لابد وأن يبقى وراءه جزءاً موجبا ، وأول من لاحظ تلك الظاهرة (جوادشتين) عام ١٨٨٦ وذلك عند استخدامه مهبط مثقب حيث يظهر وهج وعض المهبط ووجد أنها تنحرف في المجال المغنطيسي أو الكهربي في جهة مضادة للجهة التي تنحرف فيها أشعة الكاثود ولكن بمقدار أقل مما يحدث لأشعة المهبط لذلك سماها العالم طومسون الأشع الموجبة أو أشعة القناة وعندما صنع المصعد من هالبدات المعادن القلوبة في أنبوبة زجاجية وجد أن الأشعة الموجبة تتكون من الأيونات الموجبة الهذه العناصر القلوبة فكان هذا دليلا واضحا على تحطيم الذرة لوحدات سالبة وأخرى موجبة .

ولوحظ في تجربة أخرى أنه إذا كان الغاز الموجود بالأنبوبة هو غاز الهيدروجين (يد +) فالواحدة منها تحمل شحنة موجبة = شحنة الالكترون ولما كان أيون الهيدروجين الناتج (البروتون) أصغر دقيقة من هذا النوع فقد اعتبر وحدة من وحدات بناء الذرة .

الاشعبة السينية ،

في عام ١٨٩٥ اكتشف رونتجن إنه عند أصطدام أشعة المهبط بسطح نحاس أو فلذى تنتج أشعة كهرومغطيسية لها خواص تختلف عن خواص أشعة كهرومغطيسية لها خواص تختلف عن خواص أشعة كالمجود المعالم عن المعالم ال

- ١- لا تتأثر بالمجالات الكهربية أو المغنطيسية لذا فهي عديمة الشحنة .
 - ٢ تخترق المواد التي لا تخترقها الأشع العادية .
 - ٣ لها تأثير في جزيئات الغازات .
 - ٤ طولها الموجى أصغر من طول موجة الضوء العادي.
 - ٥ تحيد أشعة × وتستقطب عند مرورها على البلورات.
- ٦ طول موجة الأشعة السينية الناتجة من اصطدام أشعة المهبط بقلز يختلف عن طول موجة
 الأشعة السينية الناتج عن فلز آخر.
 - ٧ تؤثر الزشعة السينية في المواد الفوتوغرافية الحساسة :

النيونــزون ،

اكتشف شادويك عام ۱۹۲۲ جسيم جديد عديم الشحن وكتلته = كتلة البروتون تقريباً وحيث أنه ناتج من ضرب نوى بعض العناصر مثل البريليوم بجسيمات الفا وعليه ظهر أنه لابد من عود له في تركيب النواة واستطاع العالم الألماني هيزنيرج في ۱۹۲۶ تصور النواة من نيوترونات وبروتونات متماييكة ببعضها البعض بقوى تورية كبيرة ومجموع أرزان الجسيمات المرجبة والمتعادلة يشترون النواة كما أن عدد البروتونات = العدد النرى وهناك قوتان متميزتان داخل النواة هي :

- ١- القرة الأولى هي مجموع قرى التنافر مين البروتونات موجبة الشحنة .
- ٢ القرة الثانية هي مجمرع قرى الجذب من الجسيمات المختلفة (بروترن ونيوترون + نيوترون وبنوترين) .

وهذه القرة هي التي تقارم قرى التنافر الأولى هي أيضاً منبع الطاقة الهائلة في نواة الذرة كما أنها المسئولة عن تماسك النواة وعليه يمكن تصور تركيب الذرة على النحو التالي :

- الذرة أصغر جزء من المادة تقريباً وتتركب من : -
- ١ نواة مركزية تتركز بها كتلة الذرة تقريباً وتدور حولها الإلكترونات في مدارات دائرية ثابتة .
 - ٢ عدد الإلكترونات = عدد الشحنات الموجبة (البروتونات) بالنواة = العدد الذري (Z) .
- ٣ البروتونات هي الشحنات المرجبة بالنواة وكذلك النيوترونات بداخل النواة ولكنها متعددة
 الشحنة ولهما نفس الكتلة .
 - ٤ كتلة البروتون = كتلة النيوترون = ١٨٤٠ مرة كتلة الالكترون .
- مجموع البرتونات و والنيوترونات الموجودة بالنواة عدد صحيح يعرف بأسم العددالكتلى (N)

النشأط الإشعاعى الطبيعى:

لكتشف بيكرل عام ١٨٩٥ أن أسلاح اليورانيوم تنبعث منها إشاعات تؤثر في الألواح الفرترغرافية واهتمت مدام ماري كرري وروجها بيير كرري بتلك الظاهرة وأجريا تجارب على مادة النبيطاند وهي من خامات اليورانيوم وبرسا تأثيرها في الألواح الفرتوغرافية وبعد جهد طويل تمكنا من أكتشاف عنصرين هامين هما: (الراديوم ، البولونيوم) ولهما تأثير قوى على الألواح الفوتوغرافية وقد سميت هذه الظاهرة باسم النشاط الإشعاعي الطبيعي ، كما تبين أن عنصر الشوريم له نشاط إشعاعي ملحوظ وقد لوحظ أو العناصر بالحروف الأبلى من حروف الهجاء الموزندة . « ألفا 2 حاما ه) وفيما على مقارنة بين الإشعاعات الثلاثة :

	اشعة V	ىقائق B	ىتائق	الفامية	
1	۳×۱۰۱۹ م/ ۵ أو ۱۸	۳۱۰ × ۱۲۰ میل/ت	٠٠٢م/ ث	السرعة	,
	۳۱۰x میل/ث عدیدة الشحنة أصنر(۱)	سالبة (شمنة الاكترين) مىئيرة(١٠)	موجية (نواة نرة الهليوم) كبيرة(١٠٠)	الشحنة القدرة على تلين	7
	أكبر (۱۰۰) مرجية أو لا كتلية (لا كا لها) (كهرومغنطيسية)	کبیرة(۱۰) ۱/۱۸٤۰ کتلة البرتون	صغيرة(١) كتلة أيين الهليرم أو أربع مرات كتلة نوا نرة الهيدرجين	الغازات القدرة على النفائية الكتلة	· £

ملموظة :

تقاس شدة النشاط الإشعاعي بالكرري ويعرف على أنه كمية الإشعاعات القادرة على أحداث ١٠١٠ × ٢٠١٠ تطل / ثانية .

النظالر:

ذرات من عنصر واحد متفقة في عدد البرتونات بنواة الذرة ومختلف في عدد النيوثرونات وعليه فالنظائر متشابهة كيمارياً ولكنها ذات صفات فيزبائية مختلفة وهناك نوعان من النظائر:

١ - النظائر الثابتة :

وهى التي لا يتغير تركيبها الذرى بمرور الزمن لأنها مستقرة .

٢ - النظائر الشمة:

وهى التى يصدر منها إشعاعات خاصة مثل الإشعاعات السابقة (• 8 •) وتتحول بعضى الزمن إلى عناصر أخرى أقل وزناً وتختلف فى صفاتها الفيزيقية والكيمياوية عما كانت عليه ولذا يقال أنها ليست فى حالة استقرار .

ملحوظة:

يمكن استخدام النظائر المشعة لتلويث مصادر ومستودعات الأغذية كما يمكن استخدامها في الأماكن المزدحمة مثل مواقف السيارات العامة والمجمعات الاستهلاكية وفي عنابر الإنتاج الضخمة وفي التجمعات السكلنية .

طالة الربط:

من المعروف أن النواه تحتوى على برتونات ونيوترونات - البروتونات موجبة الشحنة أما

النيوترونات فإنها متعادلة وهذه الجسيمات بالرغم من أنها موجية الشحنة إلا أنها مترابطة بطاقة تسمى طاقة الربط ولذا فإن النواة متماسكة .


الإنشطار النبووي

هو عملية ناتجة من اقتناص نواة نرية ثقيلة لجسم ينتج عنه انقسام هذه النواة لنوى عناصر أخرى:

- (أ) نواة الذرة الأصلية .
- (ب) نواة الذرة الأصلية بعد اقتناصها النيوترون.
- (ج) نواة الذرة بعد اكتسابها النيوترون وبالتالي تغير شكلها الأصلي .
- (د) إنشطار النواة إلى قسمين أحدهما ثابت والآخر غير ثابت متحلل .
 - (هـ) إنشطار الجزء غير الثابت إلى قسمين .

التفاعل النووي المتسلسل:

عندما تقذف نواة نرة عنصر ثقيل مثل اليورانيوم (٢٣٥) يحدث إنشطار لنرة اليورانيوم إلى ذرتين أصبغر وزناً علارة على نيوترنات تسبب إنشطار نويات أخرى وهكذا تنشطر ملايين النويات ويحدث ما يسمى بالتفاعل المتسلسل وتتحرر طاقة هائلة هى التي تعطى القنبلة الذرية قوتها .



شكل توضيحي يوشى التفاعل النووى المتسلسل

قصـة اليــورانيــوم قــى مصــر.

اكتشفت مصر اليورانيوم في جوف أرضها وهناك ثلاث مناجم اليورانيوم ونسبة اليورانيوم المصرى ٤٠٪ بينما نسبة اليورانيوم العالمية ٤٠ في المليون وهذا يبشر بأن مصر بدأت إنتاج اليورانيوم بكيات تجارية .

لقد ظهر اليورانيوم في قنا فعند طريقس (قنا - سفاجة) وعند الكليو ٨٥ في منطقة وادى عطا الله وتمسى أيضاً الفاروقية نسبة إلى الملك فاروق حيث اختار هذه المنطقة للاستجمام وصيد الغزلان وبني فيما شاليهاً خاصاً أصبح مهجوراً الآن .

وبالتحديد يتحدث د. محمد الطاهر من هيئة الطاقة النووية عن مناجم اليورانيوم في مصر فيقول:

إن مؤشرات إنتاج اليورانيوم بهذة المناجم تشجعنا على زيادة رقعة منطقة الاستكشاف الى ١٠٠ كم٢.

إن هذاك ٤ مجموعات تشرف على العمل بكل منجم وهي على النحو التالي :

الأولى: المسح الجيراوجي أعنى لتحديد موقع العروق التي بها الخام وحجمها .

الثانية: لعل التخريم والتجاويف التي سيوضع بها الديناميت.

الثالثة: التفجير.

الرابعة : لتعبئة ناتج التفجير في عربات خاصة تسمى « الديكوفيل » لنقل الخام خارج المنجم .

والملاحظ عمدوماً أن عروق اليورانيوم وأضدحة أمامنا بلونيها الأصغر والأسدود ومن الضروري عدم لمس العروق أوجدران المنجم نهائياً لتفادى خطر التلوث .

وعموماً تتم عملية التخريم بواسطة مثقاب ضخم يعمل بالكهرياء وييرد بخراطيم الماء وبهذا يتم حفر الصنخور الصلبة دون شظايا بفضل خراطيم الماء التى تعمل معها أتوماتيكا ولولا خراطيم الماء لمات الجميع خنقاً وتعرض العاملون في المنجم لخطر التحجر الرئوى كما يحدث في مناجم الفوسفات. إنه من الواجب تحذير العاملين بمناجم اليورانيوم من خطر التلوث الإشعاعي ولذا يجب تزويد العاملين بهذه المناجم بملابس واقية ولابد أن تكون مصنوعة من الرصاص (المادة الرحيدة العازلة للإشعاعات النورية) .

كما يجب تزويد المناجم بشفاطات لشفط الغازات السامة بجانب مواسير طرد واقية ولابد أن تتكرن هذه الملابس الواقية من خوذ وسدادات للأنن وأتنعة واقية وسترات وبنطلونات وأحذية واقية لحماية العاملين بهذه المناجم من خطر المواد المشعة .

إن عروق الضام ذات سمك يتراوح بين متر واحد وعدة أمتار ويمتد إلى ٥٨٠٠ وغالباً ما يمتد عمقه إلى ٥٨٠٠ وغالباً ما يمتد عمقه إلى ٥٢٠م تحت الأرض رغم أن المنجم يرتفع عن سطح الأرض باكتشر من ١٠٠٠م والنجم به ٤ فتحات للاحتياط تستخدم للدخول والخروج

ولزيادة الوقاية يتم تحليل الدم يومياً التأكيد من عدم إصبابة العمال بالإشعاع كما يجب توزيع جهاز صغير على هيئة قلم لقياس الجرعة الإشعاعية التي يتعرض لها العمال يومياً .

كما يجب إرشاد العمال لضرورة غسيل الأيدى قبل الأكل جبداً .

ملحوظة أخيرة :

إن مخاطر العمل في المناجم اليورانيوم لاتقارن بمثيلاتها بمناجم الفوسفات .

وهناك مصنع سيقام قريباً لتصنيع اليورانيوم بعد الاتفاق مع إحدى الشركات الكندية ولكن يجب الاحتياط الكامل لأن خطر المواد المشعة خطر رهيب فهى سريعة الانتشار سواء داخل المناجم أوخارجها .

إن قصة اليورانيوم في مصر قصة بدأت منذ عام ١٩٦٣ واستمرت حتى يومنا هذا وعليه يمكن أن نقول أن عمرها ١٨ عامأريدات بعمل الاستكشاف الجوى أولا من خلال أجهزة خاصة تقيس الاشعاعات وتقرغ على شرائط تبين لنا مواقع هذه الاشعاعات.

ثم بدأت مُجموعة البحث الجيواوجي بالتوجه لهذقس المناطق للتحقيق من نتائج المسح الجوى وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية لها .

وبعد ها بدأت الدراسات التفصيلية للمنطقة بتركيز أكبر لمعرفة الجدوى الاقتصادية للمنطقة ويتم عن طريق عمل دراسة مساحية بالأجهزة المختلفة مع عمل حفر ذات أعماقس وأبعاد متنوعة على امتداد الإشعاعات وأخذ عينات ذات أحجام محددة لتحديد كمية الخام في الطن، وذلك بالتحليل المعملي مرة أخرى بواسطة التركيز والاستخلاص والتحاليل وأشعة أكس.

ثم القيام بدراسة أخرى براسطة حفر آبار لجميع العينات من أعماق مختلفة لتحديد إمتداد عروق الخام تحت سطح الأرض باستخدام أجهزة علمية خاصة . وأخيراً يتم عمل مناجم تجريبية فإذا ما أثبت هذه المناجم الجدوى الاقتصادية من تواجد الخام بكديات تغطى النفقات وتحقيق وفراً لإعطاء دفعة لعمل أبحاث جديدة يتم تطوير المنجم ليصبح منجماً إنتاجياً وعموماً فقد أثبتت مناجم وادى عطا الله أن خام اليورانيوم قابل الذوبان بعد عملية الطحن الخشن لتكسيره ، وثبت وجود اليررانيوم في الخام بنسبة ٤٠٪ وهي نسبة عالية والحد لله .

التنبلة الذرسة


- أساسالقنبلة الذرية هو استخدام الطاقة النورية الناتجة من عملية الإنشطار النوري .
- عيار القنبلة الذرية : يقاس عيار القنبلة الذرية أو الهيدروچينية بمقدار مادة T.N.T. (ثلاثي نيتريترارين)التي تعطيطاقة انفجارية تماثل طاقة انفجار القنبلة .

أعيرة التنابل الذرية ،

- (i) قنايل ذات عيار صغير حتى ١٥ ألف طن .
- (ب) قنابل ذات عيار متوسط من ١٥ ١٠٠ كيلو طن .
 - (جـ) قنابل ذات أيرة كبيرة أكبر من ١٠٠ كيلوطن .

ملحنظة :

كيلوطن = ١٠٠٠طن ، القنابل عيار حتيس ٥٠ كيلوطن تسمى قنابلتكتيكية بينما القنابل الاستراتبجية أكبر من ٥٠ كيلوطن .



القنيلة الذرية

القنبلة العيندروجينية

Hydrogen Bomb

تعتمد القنبلة الهيدروچينية على عملية الاتحاد بعناصر ذات وزن ذرى خفيف «الهيدروچين» ونظيراه «الديرتيريوم والتريتيرم» .

تبدأ عملية التفاعل في درجة حرارة من «٣ – أربعين مليون درجة مثوية » اذلك تسخدم قنبلة كرسيلة لبدأ هذا التفاعل وتقدر الطاتة الناتجة من انفجار القنبلة الهيدوچينية بحثات المرات بالنسبة لطاقة القنبلة الذرية حيث القنبلة الهيدوچينية غير محددة بحجم حرج « هر حجم اليرانيوم ٣٣٥ أوالبلوتنيوم ٣٣٥ المستخدم في صناعة القنبلة الذرية ويتراوح بين بضعة أرطال ومائتي رطل والوزن المقيقي مازالس سرأ حربياً حتى الآن وكذلك نرجة نقارة المادة المستخدمة ويجب أن تشغل هذه الكدية حجماً أكبر من الحجم الحرج حتى يمكن حدوث الإنشطار الدوى على هيئة تفاعل ذاتي متسلسل وتنبعث الطاقة الملازمة للإنفجار الذري .



القنبلة الهيدروجينية

قنيلة الكوبالت

Cobalt Bomb

هي قنبلة هيروينية غلافها الخارجي مصنوع من مادة الكوبالت وتحتوى على الآتي :

- ١ قنبلة هيديجينية إنشطار في المركز لبدء التفاعل بالحرارة العائلة التي تنبعث منها .
 - ٢ كمية من الديوتيريوم أو التريتيم حول القنيلة الإنشطارية .
- ٣ كمية من الكربالت يتكرن منها الغلاف الخارجي وهو الكربالت المشم (ووزنه الذري ٦٠) .

عندما تنفجر القنبلة الهيدروچينية فإنها تؤثر في غلاف الكربالت (الكربالت ٦٠ مادة مشعة نصف العمر لها ٢٠ ه سنة) وينتج أشعة جاما (ه) طاقتها حرالي (٢٠ ا مليون الكترون فوات) وعند انجار القنبلة يتبخر الكربالت وتحمله الرياح فينتشر على الأرض كمادة مشعة تنبعث منها جرعات خطيرة من الإشعاعات .

نصف العجر:

الزمن الذي تضمحل فيه نصف عدد ذرات المادة المشعة .

الالكشرون شولت:

الطاقة اللزمة للالكترون لكي ينتقل بين مستويين فرق الجهد بينهما ١ فوات .

قنبلة النيبوترون

Neutron Bomb

تعتبر قنبلة النيوترون أحدث صبيحة في مجال الاسلحة الاستراتيجية وأسلحة التدمير البشرى . وقد اعتبرت إحدى الاسلحة الاستراتيجية لانها تحقق الهدف الأعلى للدولة المحاربة كما عرفها الجنرال «اندريهبرفر» قائد معركة حرب السويس الشهيرة عام ١٩٥٦ أنها تحقيق أهداف الدولة باستخدام مصادر القوة فيها وتعال معى إلى حرب ١٩٧٣ لقد كان الهدف العسكرى والسياسي والاقتصادي هو طرد المستعمر الإسرائيلي من فوق أرض سيناء المقدسة إما بالحرب أو بالسلم عن طريق الجهود الديبلوماسية ولهذا كانت حرب ١٩٧٧ تتويجا لعمل عظيم اشتركت فيه كل أجهزة الدولة وهيئاتها لإنجاز هذا التكتيك الذي يحقق هذا الهدف.

والتكتيك هو فن القتال أن الوسيلة التي تحقق فإذا ماريطنا بين الإستراتيجية والتكتيك فإننا فربط تمتماً بين الهدف والوسيلة . كليهما لاغني عنه للآخر .

وتنبلة النيوترون تؤدى لإنبعاث نيوترونات سريعة كيفا وهائلة كما مما يؤدى لهلاك الموارد البشرية أما القوى المحركة والمواد فتبقى كما هي بلادمار أو تخريب وبالتالي ينقبض عليها العدو ويقتبصها غنيمة سهلة ميسورة بلاتب أومقاومة أومناوشة . ويعتبرها العسكريون سلاحاذرياً نظيفاً إذا ماقورن بالقنابل الذرية العادية لعدم انبعاث مواد مشعة منها ومن هنا يجب علينا أن نعدالعدة ونتزود بأصول الوقاية ثم المكافحة لكي يمكننا أن نقى أنفسا وأهلونا الأخطار الرهيبة من الناتجة عن استخدام الأسلحة الذرى والنورية .

أن قنبلة النيوترون هي إحدى الأفكار الأمريكية التي خرجت لفيز الوجود عندما أصبح لدى الروس قدرة نووية = قدرة أمريكا النوويه ولا يكون لدى الأمريكيون بديل ثان في حالة وقوع مجوم نووى غير الأمر بتوجيه ضربه تؤدى لفناء العالم الخصم من المدنيين وعليه فيمكن لقنبلة النيوترون حسم الموقف على مسرح العمليات دون تصعيد نووى مباشر أوسريع ويرى الروس أنها قنبلة نورية تكتيكية وتصعد من حدة العمليات العسكرية.

الانتشار النبووى

Nuelear Proliferation

هو تعبير شاع حديثا بعد الانفلاق النوى واختراع القنبلة الذرية والهيروجينية وقنبلة النيوترون وغيرها من الأسلحة الذرية والهيدروجينية وهذا التعبير يعنى انتشار هذه الأسلحة بين دول النادى المترى وهي الدول التي تمتلك هذه الأسلحة سبواء من جراء أبحاث أبنائها أوأبحاث علماء استقدتهم من الخارج لهذا الغرض أوشرائها لهذه الأسلحة . وهذا التعبير يحمل بين طياته التابك الاشعاعي الذي طائا هدد الكائنات الحية من إنسان وحيران ونبات وبث الذعر قلوب الجنس الشمرى.

سواع الانفجارات المذريسة

Types of Explosions

- المنفجال الجبوي الحدث في الهو على ارتفاع بضعة مئات من الامتار تصل إلى ارتفاع بضعة مئات من الامتار تصل إلى المدردة من الطاقة المتوادة يبدز الانفجار برزية كرة كبيرة من الطاقة المتوادة يبدز الانفجار برزية كرة كبيرة من النيران يصل قطرها ٢٠٠٠م وتصل درجة الحرارة إلى عشرات الملايين من الدرجات ثم تبدأ هذه الكرة بعد نصف ثانية في الكبر والتحول إليس دخان رمادي غامق تبئ مرجة الضغط من التكرن وبعد ثانية واحدة تصل الملارض وتزيد بعد ١٠/٢ اثانية مكرنة موجة جديدة رهذه المرجة الجديدة تتداخل مع المرجة الأصلية لتكون محصلة وأحدة تتسبب في سحب عمود من الاثرية وتصعد كرة النار ويتقابل الإثنان معاحتي يصلا لارتفاع معلم وتتكون ما يعرف باسم الفبار الذري على عليها .
- ٧ الانقجاد السفرى السطحى: يحدث الانجار على بعد من سطح الأرض يصل إلى مدا الانفجار يشابه السابق غير أن نتبجة التصابق كرة النيران بسطح الأرض تزيل جزءاً من أديم الأرض ويرتفع عمود يسمى باسم « عش الغراب » mush room
- ٣ الانشجار تعب سطح الارض تنفجر القنباة على عمق ١٠٠ م من سطح الأرض
 وتحدث فيها فجرة يختلف قطرها تبعاً لطبيعة وعيار القنبلة ويشبة الانفجار الزلزال.
- 4 إنفجسار تحت سطح الماء: يحدث سطح الماء ويمسافة لاتزيد هن ١٠م ولحظة الانفجار يظهر وميض تحت سطح الماء ، سريعاً ماتدفع موجة الضغط عمودا من الماء ارتفاعه ٢ كم وقطراه الخارجي والداخل ١٠٠٠م ، ١٠٠٠م ويقدر وزن الماء بحوالي بليون طن وتتكون سحب من الابخرة حول هذا العمود تسمى « سحب ويلسون » وتبدأ هذه السحب في الارتفاع حتى تصل لاتصى ارتفاع العمود ثم يبدأ العمود في السقوط ونتيجة لذلك تبدأ موجة الانتشار القاعدي حدثة تأثيراتها التدميرية .

نسواتج الإنشجار: مرجة الضغط ودرجة الصرارة والمواد ذات انتشاط الإشعاعي هي الماتج الانفجار التي تعزمي إليها القوة التدميرية القنبلة الذرية .

- ١ مرجة الضغط: تصل درجة الحرارة في مركز انفجار القنبلة إلى حوالي ١٠ ملايين درجه مثرية ويؤدى ذلك اندفاع كتل الهواء بمركز الانفجار بسرعة كبيرة جداً وضغط فجائي هائل يعقبه مرجات التخلخل وترتفع درجة حرارة الهواء المحيط بالقنبلة لدرجة الترهج ويرى هذا الوهج على بعد مائة كيلومتر ثم ترتفع سحب الانفجارس في دائرة نصف قطرها بضع كيلومترات.
- ٢ حرارة الإشعاع: تصل درجة الحرارة في مركز الانفجار إلى حوالي ١٠ مليون درجة مئوية وتنظلق كمية هائلة من الاشعة المختلفة يتراوح طول موجاتها بين طول موجة الاشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية وعلى الرغم من أن هذه المرجة الحرارية تستمر لفترة ثانية تقريباً فإن لها تأثيرات قومية مما يتولد عنها حرارة عالية وتفاعلات كيماوية شديدة يصاب مها أي جسم يقم في منطقة التأثير المباشر لها الذي يعتد الاكثر من ميل من مركز الانفجار.
- ٣ المواد ذات النشاط الإشعاعى: يصحب انفجار القنبلة انذرية إنبعاث أشعة جاماً وكذلك انطاق النيويرونات الثانرية التي تتحرر من الإنشطار الذورى المتسلسل فضلا عن المواد ذات النشاط الإشعاعي القرى وهذه الإشعاعات ذات قرة نفاذة عظيمة جداً في الجروذات أثر مميت إذا تعرضت لها الكائنات الحية افترة زمنية قصيرة.

وقد تسببت قنبلة هيروشيما التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية في ١٩٤٥/٨/١ لمصرعس ١٥٥ ألف نسمة بخلاف الذين أصبيرا بالإشعاعات الذرية .

ملحوظة:

ما منجة الإشعاع في تمثّس ١٤ تمثل منجة الضغط ٥٥٪ بينما منجة الحرارة ٣٠٪ ٥٪ مؤقت + ١٠٪ مستمر .

تأثير المرجة الحرارية

الأعراض	الساقة	كمية الحرارة	نوع الحرق	ŗ
إحمرار الجلد ، ضَمعك عام فقاتيع بالجلد تتطلب إسعافات طبية خاصة .	۰.۳کم ۲ کم	ر۲ سعر/سم۲ ۵-۱۰سعر/سم۲	درجة أولى درجة ثانية	۲
قروح ، تلف البشرة والمحلايا تحت الجك وتحتاج لعلاج طبى لفترة طويلة	ه.١كم	أكثر من١٠سعر/سم٢	کلال اجی <u>ن</u>	۴

نأثير الضغط بالنسبة للقنبلة عيار متوسط (٢٠ ك ط ن)

الأعراش	كمية الضغط	المسانة	نوع الإصابة	ر
رضوش بسيطة وصداع	١-٤كم/سم٢	ه.۲کم	إصابة خنينة	١
رضوض في جسم الإنسان الانن ، تلف	ەركم/سىم۲	۲کم	• مترسطة	7
الأذن ونزيف حاد بالأند		ه.١كم		
رضوض في جميع أجر الجسم ، تزيف	ەر-الركجم/سىم۲	ا کم	د شدیدة	۲
حاد بالأنف كسور شدبه ، بالأطراف	أكثر من			1
رضوض شديدة ، إصابات عديدة ، كسور	اکجم/سم۲		إصابات ذطيرة	٤
كشيرة.				

تحدثنا فيما سبق عن تأثير موجة الحرارة والضغط ومن الضرورى الصديث عن تأثير الأشعة الخارقة وتمثل حوالى ٥٪ من قيمة الانفجار وتمسمى أيضاً الأشعة المؤقتة وهى عبارة عن نيوترونات سريعة (أشعة مؤقتة) وتستمر حوالى من ١-١٥ ثانية ولسافة ١٠٠ م وتكن أغطر مايمكن بعد ٢-٣ ثانية من الانفجار وعلاية على الأشعة المؤقتة فهناك الأشعة المستمرة ١٠٪ من قيمة الانفجار وتسير فى جميع الاتجاهات وتؤدى إلى المثلوث الأشعاعى والإصابة بالاعياء النرى تأثيرها على النحو التالى :

الأعراش	الجرعة الكتسبة	نوح الإعياء	المسلسل
ضعف عام - ملل - هذيان - ارتفاع درجة الحرارة -	۱۰۰–۲۰۰ ریتنجین	إعياء نرى	١
تقص كرات الدم البيضاء .			
الأعراض السابقة بصورة أكبر .	» TY	د د مترسط	۲
مداع - فقدان الشهية - نزيف داخلي - ارتفاع	» T – T	د د شدید	٣
الحرارة الوفاة بعد الأسيوح الأول .	٦٠٠ فاكثر	د د خطیر	£

هذه فكرة سريعة وموجزة عن خطورة الإشعاعات النرية على الأفراد والمعدات وخطورة ذلك على الدخل القومى فيجب علينا إذن أن العدة وتشخذ مايكفل لنا لحماية مصانعنا وموارد ثرواتنا من الدمار لكى تبنى مصرنا الحبيبة في أسرع وقت ممكن وكذلك بأقل مجمهود وإذا كانت هذه هي الأسلحة الذرية بكل الفطر المحدق الذي يهدد الجنس البشسرى فإن فواندها لاتعد ولاتحصى في الزراعة والصناعة والطب واكتشاف العيوب السناعية المنتلفة وزيادة جربة المنتجات وتحسين أنواعها وما إلى غير ذلك .

طبرق تسجيل وآيباس شدة الإشعباعيات

من المعروف أن الإشعاعات المؤينة تؤثر على أجزاء الجسم المختلفة وإذا يجب تسجياس الإشعاعات الساقطة لدراسة هذه الإشعاعات على وسط معين وإحداث تغير من نوع معين فيه (كيمارى ، حرارى ، كهربى) وهناك عدة طرق التسجيل الإشعاعات

١ - الطريقة الفرتوغرافية :

وتعتمد هذه الطريقة على تأثير الإشعاعات على الألواح الفوتوغرافية حيث أنه بعد تحميض الفيلم المعرض للإشعاعات بمعالجة خاصة تظهر درجة سواد معينة تتناسب مع جرعه التعرض وبمقاونتها بالعين المجردة أوباستخدام جهاز بصرى مع ألواح قياسية (ألواح فوتوغرافية لها درجة سواد مختلفة وكل منها محدد عليه جرعة التعرض) يمكن تحديد جرعة التعرض .

٢ - الطريقة الكيمارية :


تعتمد على تأثير الإشعاعات المؤينة عليس بعض السوائل أو المواد الصلبة حيث يتم تفاعل كيمارى وتنتج مواد جديدة يمكن الكشف عليها بواسطة كواشف التغير في لونها وكمية المواد الناتجة تتناسب مع مع جرعة التعرض وبالتالى فإن درجة تغيير لون الكاشف تدل على كمية الجرعة ويمكن تحديد الجرعة باستخدام ألوان قياسية للجرعات أؤباستخدام أجهزة بصرية .
٣ - الطربقة الوبمضية :

' - الطريقة السيفنية :

وتعتمد على تأثير الإشعاعات المؤينة على بعض المواد العضبوية وغير العضبوية وينتج عن ذلك خروج فوتهنات (طاقة حرارية أوموجات يمكن تعيين شدتها وبالتالى يمكن تعيين معدل الجرعة أوالجرعة نفسها وتستخدم فيس بعض العددات الوميضية البللورات الوميضية).

غ - طريقة التأين :

وتعتمد على إنتاج أيونات في وسط غازى لأنه بعرور جسم تو شحنة بسرعة كبيرة خلال الناز فإنه يترك مساراً من الأيونات ويعمل على إثارة نرات وجزئيات الغاز ويفقد الجسم المشحون طاقته تدريجاً في تأيين وإثارة الغازات حتى يصل إلى التوقف وتعتمد فقد طاقة الجسيم على سرعته وشحنته وطبيعة ضغط الغاز الماس وخلاله ويعرف الأيون الموجب والالكتورن الناتج عن التصادم بزوج من الأيونات في الهواء وقد تحدث عملية التأتن مباشرة بين الشعاع المؤين والوسط الغازى مثل دقائق ألغا ، بينا وقد تحدث عملية التأين بطريقة غير مباشرة وذلك بالنسبة الجسيعات غير المشحونة أو الإشعاعات عديمة الشحنة .



تخطيط توضيحي لدوائر أجهزة القياس

١ - الجزء الأول هو كاشف الأشعاعات وفائدته تحويل طاقة الإشعاعات المؤنية لإشارات كهربية

- مناسبة التسجيل وهو عبارة عن غرفة تابن أو عداد غازي .
- لدائرة الألكترونية لتكبير الإشارة الكهربية الخارجية من كاشف الإشعاعات المؤنية وهو عبارة عن مكبر تيار مستمر ويعض العناصر الأخرى .
- ٣ وحدة التسجيل وهي مصممة لتسجيل وقياس الأشارة الكهربية للكبرة وهومبارة عن
 ميكروامتير نر مقياس مدرج لقياس وحدات الرونتجن / ساعة .
 - ٤ مصدر التغذية وهو عبارة عن بطاريات جافة لتغذية الجهد .
- مغير الجهد وهن مصمم لتحريل الجهود الثابتة المنخفضية (الخاصة بعصدر التغذية) إلى
 جهود عالية ثانية ذات القيم المختلفة اللزمة للأجزاء المختلفة للنوائر الكهربية وعمله يشبه عمل
 المحول الرافع .

غزفة التايين:

تمثل غرفة التأين في أجهزة قياس الإشعاعات والتي تعمل بنظرية التأين الجزء الرئيسي وهي عبارة عن حجم معلوء بالغاز أق الهواء ويتاين أو الهواء بواسطة الإشعاعات ويوجد في هذا الحيز قطبان يغذبان بفرق جهد ثابت وينتج بين القطبين مجال كهربي تحت تأثير الأاكترونات الناتجة بفعل التأين وعليه بنولة تبار تأمن بغرفة التأمن .

- ١ عدم تغذية أقطاب غرفة التأين بأى جهد وسقوط الإشعاعات تكون الأيونات والألكترونات كمالو كانت ذرات أوجزئيات متعادلة في حركة غير منتظعة وفي خلال حركة الألكترونات والأيونات تصطدم ببعضها البعض وتتحد بعضها وبالتالي فإنه في غياب المجال الكهربي فإن معدل إنتاج الأيونات = فعدل اتحادها.
- ٢ عند إمداد أقطاب غرفة التأين بالجهد وتكوين مجال كهربى فى الوسط الغازى المؤين فإن الشحنة الموجبة المحمولة على الأيون تتجه نحو القطب السالب للغرفة وله وفرة من الألكترونات الحرة حيث يجذب الأيون المرجب أحد الاكترونات وتتحد معه وتتعادل مكونة جزىء غاز وتتجه الألكترونات المرجبة عليه.
 - ٣ نتيجة لتعادل الأيونات الموجبة والالكترونات سيحدث نقص في الجهد الموجب والسائب
 لغرفةس التألين ولكن المعروف أن قوة جهد منابع التغنية بدائرة غرفة التأين ثانية وعلى ذلك
 فإن انخفاض جهد غرفة التألين فإنه في نفس الوقت يسرى نفس العدد من الالكترونات الحرة

من قطب غرفة التأين الموجب للقطب السالب امنابع التغذية وبذلك يستمر تعادل الأيرنان والالكترونات في أقطاب غرفة التأين وكذلك تستمر حركة الألكترونات المرة خلال دائرة غرفة التأين.

العبداد الغبازي

Gaseous Counter

عبارة عن أنبوبة تتكون من قطين موصلين بمنابع القوى ذات الجهد المستمرويملاً الحيز بين هذين القطيين بغاز خامل ويتمثّل الفرق الأساسي بين عداد الغاز وغرفة التأين في أن تيار يتم تكبيره في العدادات باستخدام التأين الثانوي .

نظرية تشغيل العداد الغازى :

بعد اختراق دقائق 8 للعداد الغازى أواصطدام أشعة X » يجدار الأنيوبة تبدأ عبلية ثاين ذرات الأرجون وتنيجة ذلك تتكين أيونات موجبة والكترونات حرة سالبة ، هذه الألكترونات الحرة الأولية (لأنهاناتجة من الإشعاعات أصلا) سوف تتجه للقطب الموجب فو الجهد العالى وفي طريقها نحوه تكتسب سرعة كبيرة وطاقة كافية اخلق الكترونات ثانوية ويكون لأيونات الأرجون المرجبة المتجهة للقطب السالب جزى، من البروم حيث يجذب منه الألكترون ومتحولا لذرة أرجون متعادلة وبذلك لا يكون هناك فقد في عدد ذرت الأرجون .

المضاعسل السذرى

Atomic Reactor

المضاعل الذرى أو الكرمة الذرية هو تصميمس يمكن بواسطته الهيمنة (السيطرة) الصحيحة على سير الأنفلاق النروى المتسلسل واليررانيوم موجود بالطبيعة على هيئة نظيرين يوه٢٢ ، يو٨٣٨ والأول قابل للانشطار أما الثاني فيمتص النيوترونات الناتجة من إنشطار الأول وبوقف التفاعل.

واليورانيوم الطبيعى يتكون بنسبة ١٠٠٠، من يوه ٢٣ ، يـو٢٣٨ وفصل الأول محتاج التكاليف باهظة ومازالت عملية الفصل الفيزيقية سراً عسكرياً لأن عملية الفصل الكيماوية غير ممكنة فهما متناظران

وقد أمكن للعالم الإيطالى انريكى فيرمى إثبات أن اليورانيوم ٢٣٨ ميال للنيوترونات السريعة ٢٢٠٠م ث وبطاقة قدرها و/١ الكترون فوات فالسرعات العالية مثل سرعة النيوترون عند خروجه من إنشطار يوه ٢٣ وكذا البطيئة غير مناسبة لهذا الغرض.

وعليه فالفكرة الأساسية من الفاعل النوبي هي الانتفاع باليورانيوم الطبيعي (الخليط) للحصول عليس طاقة حرارية مثلا ثم تحويلها المالقة كهربية وذلك ٢٢٥ في سيرها فتهدأ سرعتها لتصل للسرعة المطلوبة لإنتشار يو٢٣٨ الموجود بالخليط.

: Structure of Atomic Reactor تركيب المفاعل الذري

يتركب من خمسة أجزاء رئيسية علارة على سياج واقى يحيط به من جميع الجوانب وهذه الأجزاء هي :-

١ - قلب المقاعل:

مكعب ضخم من الجرافيت النقى للغاية تتخلله قنوات أفقية نوضع فيها المادة القابلة للانفلاق النووى .

٢ - المادة القابلة للانفلاق النووى :

قضبان يورانيوم طبيعي مغلفة في أسطرنات ألمنيوم لحماية اليورانيوم من نشاطه الكيمائي إذا لامس الماء أو الهواء أوالجرانيت وخاصة إذا كان ساخناً.

وتوضع هذه القضبان بطريقة آلية بالقنوات الأفقية الموجودة بكتلة الجرافيت وتخرج آلياً وكذا

عملية التشغيل تتم آلياً ومن مسافات بعيدة .

٣ - المهدىء :

تستخدم مواد مهدئة لإبطاء سرعة النيوترونات الثانوية لنصل لسرعة ملائمة لحدوث التقبأعل النووى الإنشطاري وهذه النيوترونات الثانوية الناتجة من إنشطاريو و ⁷⁷ تسير داخل المفاعل عشوائياً قد تبتلعها الذرات أوتتصادم معها فإذا كانت نرة المهدى، تثنيلة ارتد النيوترون الثانوى بنفس سرعته الأولى وإذا اصطدام بذرة صغيرة اكتسبت النرة بعض السرعة وهدأت سرعة النيوترون.

وذرات المهدى، يجب أن تكون قلبلة الميل لإبتلاع النيوترونات وإلا وقف التفاعل ومن أنثر المواد قدرة على إنقاص سرعة النيوترونات الثانوية الماء الثنيل إلا أن الجرافيت النقى ك ١٢ أكثر استعمالا لسهولة الحصول عليه بكميات هائلة ونقارة عالية وثمن زهيد .

ملحوظة:

يتكون الماء الصادى من هيدروچين (يد۱) + أكسسچين (م۱٦) بينما الشقيل يتكون من ديوتيريوم (الهيدروچين الثقيل) بدلا من الهيدروچين العادى بينما الاكسچين ثابت كما هو وتكتب الأوزان الذرية أعلى يسار رمز العنصر بينما الرقم الذرى أسفل يمين الرمز.

٤ - المواد المنظمة لسير الإنشطار النووى :

تستخدم مواد خاصة لتنظيم سير الإنشطار النووى والسيطرة التامة على معدل حدوثه (إسراعه أرابطات أربطات أ

ه - المواد المبردة:

يجب ألا تزيد درجة حرارة المفاعل عن حد معين وألامعين وإلا تعذر التحكم في سير التفاعل النوري والإنشطاري وتتم عملية التبريد بواسطة الغازات المضغوطة مثل ثاني أكسيد الكريون أن الهواء وأحياناً كميات هائلة من الماء حيث تبرد بطريقة معينة وتعاد ثانية ويستفاد من هذه الحرارة في تشغيل الآلات .

٦ - السياج الواقى :

يحاط المفاعل من جميع الجهات بعادة خرسانية مسلحة سعيكة لا يقل سمكها عن ٧ قدم لمنع نفاذ النيوترونات وأشعة ه الخارج وقد يكون هذا السياج من الفولاذ أو الرصاص السعيك ، وأول مفاعل ذرى ثم تصميعه كان في جامعة شيكاغر عام ١٩٤٢ كما تم تشفيل المفاعل ذرى في جامع معداً المشاعل بينشاص بقدرة ٢٠٠٠ كيلووات وأصبح هذا المفاعل معداللدراسات والبحوث في فروع العلم المختلفة وإنتاج النظائر المشعة .

شوائند المضاعبلات البذريبة :

إن فوائد المفاعلات الذرية لا تعد ولا تصصى وزرادت هذه الفوائد زيادة جمة مع التقدم التكنولوجي والتطور العلمي ونوجزها كالآتي :

- ١ إنتاج نظائر مشعة أثناء إنتشار نرات اليورانيوم ومن المعلوم أن يو ٢٣٨ يمتص عدداً من النيوترونات متحولا إلى لو ٢٣٨ غير المستقر ويتحول إلى النبتوينوم ٣٣٩ وهر غير مستقر ويتحول إلى البلوتنيوم ٢٣٩ والأخير يمكن استخلاصة كيماويا واستخدامه في صناعة الاسلحة الذرية وكذلك بناء المفاعلات وعليه فالمفاعل الذرى يستهلك اليورانيوم ٣٣٥ ويولد البوتنيوم .
- إنت اج النظائر المشبعة من المعادن التي توضع داخل المفاعل وقد أمكن تحضير نحو ٩٠٠ نظير مشع وذلك باصطدام النيرترون بنواة الألنيوم لإنتاج الصوديوم وهكذا
- ويمكن تعويف النظائر على أنها ذرات غير متجانسة طبيعياً ولكنها متجانسة كيماوياً وكل العناصر مكونة من مجموعات من النظائرس سواء كانت مشعة أو غير مشعة وهذا هو سبب وجود كسور بالأوزان الذرية .
- ٣ إنتاج الطاقة النووية وتصويلها لطاقة حرارية أن كهوبية حيث أن (انشطار نوبات طن
 يورانيوم ٢٣٥) ينتج طاقة = ٢ مليون طن فحم كما أن محطة تدار بالفحم ثنتج ٢٠٠٠٠٠ كيلووات تستلك حمولة ٢٠٠٠٠٠٠ عربة سكة حديد من الفحم في حين أن محطة ذرية تنتج
 نفس القوة تحتاج إلى حمولة بضع عربات من اليورانيوم .

وعموماً فإن المفاعلات الذرية تنقسم لقسمين:

- اننوع الأول يوجه لفائدة الأبحاث ويعطى الكثير من الإشعاع بأقل حرارة ممكنة ويعمل في
 درجات حرارة منخفضة ويستخدم في الأبحاث وإنتاج النظائر.
- ٢ النوع الثانى هو مفاعلات القوة ويستخدمس لتوليد مقادير حرارة كبيرة تحول الماء لبخار لإدارة الآلات وإنتاج الكهرباء.

مصنعان لإنتياج اليورانييوم بمصير ،

تحدثنا فيما سبق عن ألمفاعل الذرى وتركيبه وعلمنا أيضاً أزهيئة الأمم المتحدة قد أنشات عام ١٩٥٤ وكالة الطاقة الذرية لتعارن الدول والعلماء في البحوث الذرية والنووية واستعمالاتها السليمة . وفي مصرنا الحبيبة فقد بذأ تنفيذ مشروع لإنتاج ٨٠ طن يورانيوم عالى النقاوة ليناسباستخدام المفاعلات الذرية من مناجم اليورانيوم الثلاث بمنطقة المسكات والعربية بالصحراء الشرقية والتي بدأت الإنتاج المنجمي في أوائل العام الماضي وصرح د. الشاذلي محمد الشاذلي رئيس هيئة المواد النواوية بأن المشروع يتضمن أنشاء مصنعين لأنتاج اليورانيوم النقي المستخدم لتشكيل وقود المفاعلات الذرية سواء كان الوقود على شكل أقراص أواعدة وذلك حسب نوع المفاعل.

النظائر المشعبة :

تلعب النظائر المشعة دوراً يزداد أهمية يوما بعد يوم في جياتنا اليومية وتستخدم في عدد من المجالات منها البحث العلمي والتشخيص الطبي والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات الحبوبة .

وفى الطب تلعب النظائر المشعة دوراً بارزاً وتحتل مكاناً ممتازاً فتستخدم لدراسة الدورة الدموية فى الطب تلعب النظائر المشعة دوراً بارزاً وتحتل مكاناً ممتازاً فتستخدم لدراسة الدارو إليها فإذا س قلت الكمية ظهرت أعراض مرضية فمثلا إذا قل الدم الوارد للذراعين أوالساقين شعر الإنسان بوخريصل لدرجة إليها فإذا قلت الكمية ظهرت أعراض مرضية فمثلا إذاس قل الدم الوارد للذراعين أو الساقين شعر الإنسان بوخر يصل لدرجة الألم وقد يبدو على الجلد ازرقاق وقد ينتهى المرض بالغرغرينا أوموت العضو المصاب مما يستلزم إجراء جراحة فوق موضع المضيق بالشريان باستخدام النظائر المشعة (١٠صـ٢٤) ثم

قياس الإشعاعات بعداد جيجر تمهيدا لنعيين أفضل موقع للاستنصال الجراحي .

استخدام النظايير المُشعة في العلاج :

الإشعاعات الثلاثة (ه ، B ، ه) تأثيرات واضحة على الغلايا والإنسجة وإذا وجهت بدرجة معينة وزمن معين قتلت الخلايا والأنسجة وقد تم الاستفادة من هذه الظاهرة في علاج السرطانات حيث تنمو الأنسجة نمواً خطراً غير مرغوب فيه بتوجية الإشعاعات إليها اوقف نموها ويستخدم الراديوم الشع حالياً بدلا من الكربات ارخص شنه وطرق الاستخدام المختلفة هي :

- استخدام سطحى حيث توضع النظائر المشعة على هيئة صفائح أولدائن على أسطح الأورام الجلاية (فرسفور ٢٢).
- ٢ استخدام داخلى مثل الراديوم بغررها في الأماكن الخبيثة بمساعدة الطبيب الجراح (كوبالت على هيئة أسلاك رفيعة والدهب المشع على هيئة بنور)
- الاستخدامات الجوفية حيث تستخدم النظائر المشعة لعلاج أورام الأعضاء المفرغة مثل الرحم والمثانة البولية بإدخال الكربالت المشع على هيئة اسطوانات في لتجويف العضو المفرغ .

وقد اعتمدت محافظة القليوبية مبلغ مليون جنيه الشراء أجهزة كوبالت وأجهزة اليكترونية أخرى ليستخدمها المستشفى الجامعي ببنها لعلاج الأورام والأنراض المزمنة .

علاج الغدة الدرقية باليبود المشع :

إن الغدة الدرقية ذات أهمية قصوى في الجسم فهي تتحكم في عمليات التمثيل الغذائي المختلفة بالجسم وسرعات النبض ودوران الدم واحتراق المواد الغذائية بالأنسجة وإذا جاوز نشاط الغدة الدرقية الحد الطبيعي أسرع النبض واختل وعلا ضغط الدم وكثر العرق وفقد الجسم كثير من وزنه وطرأت على الشخص المريض عصبية ملحوظة وجحوظ العين وقد يصحب ذلك تورم الغدة الدرقية .

وتعالج هذه الحالات باليود المشع في عطى المريض ٢٠ ميكروكورى يود مشع في كوب ماء على معده خالية ثم يجمع بوله في ٢٤ ساعة التالية ثم يحسب الطبيب بعد هذه الفترة بواسطة عداد جيجر نسبة اليود التي تناولها المريض وكلا النسبتين مؤشر حساس يدل على مقدار نشاط الفدة .

وبلاحظ أن أشعة B المنبعثة أثناء تحلل البور المشع تقتل بعض خلايا الغدة الدرقية

المريضة فيق لنشاطها وتعود لحالتها الطبيعية

استخدام النظائر المشعبة في الزراعية :

لقدرسامم الفسفور المشع (٣٧) في العديد من أبحاث الأسعدة الفسفاتيه صورها ونوعها وكمياتها ومكان وضعها وزمان الإضافة وساهم في حل كثير من المشاكل الكثيرة لهذا العنصر سواء فيما يتعلق بالتربة أوالنبات .

وباستخدام النظائر المشعة ثم تقدير احتياجات النباتات من العناصر المختلفة (الكبريت٢٧، الكالسيومه ٤، الحديدهه، الموابدنه٨، الزنكه٦) واحتياجات النباتات وكيفية امتصاص هذه العناصر وسريانها في أجزاء النبات المختلفة وأثر نوع التربة (رملية – طينية) وكذا حمضيتها على سرعة امتصاص هذه العناصر.

وعليه عرف الإنسان بعضاً من احتاياجات النبات من العناصر في بعض مراحل نموه والصورة المسالحة لإضافتها له وكيفية وضعها سواء على التربة أو الأوراق ، كما تم معرفة أنسب الأنواع من الاسمدة التي يحتاجها النبات ومدى خصوبة الأرض وصلاحيتها للإنبات .

أما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد تم إدخال الكوبالت المشع ضعن غذاء الحيونات وعليه ثم الاستدلال على حاجة هذه الحيونات من هذا العنصر الذي يستخدم لتكوين ڤيتامين ب ١٢ حيث يشترك في تكوين .

وعموما فإن استخدام النظائر المشعة يؤدى إلى تحقيق سياسة الأمن الغذائي وما أحرجنا إليها في مصرنا الحبيبة .

إن استخدام النظائر المشعة في البحث العلمي أمر مرغوب فيه فالبحث العلمي هو سبيل رقى الأمم وازدهار تقدمها وتنقسم طرق استخدام النظائر الثلاثة أقسام :

١ - آثبار الإشعباع على المبواد:

حيث تستخدم المادة المشعة كمصدر مشع وتعرض المادة المراد معرفة تأثير الإشعاعات إلى المادة المشعة تماماً مثل الإرام السرطانية المادة المشعة تماماً مثل أبحاث معرفة آثار أشعة X على الأجسام المختلفة مثل الأورام السرطانية أوادائن كيماوية يراد اختيار خواصها وآثار الإشعاع عليها أوالتعرف على وجود أجسام حادة مثل الأسلحة والذخائر في حقائب المسافرين دون فتحها أوحقائب تحتوي على مواد غذائية يراد تعقيمها لحفظها لأجال طويلة . وشاع استخدام المواد المشعة كمصدر إشعاع شحنات كهربية

تنقص من جورتها ويتعريض هذه الإلياف لمادة مشعة فترة كافية ترد لهذة الشحنات من الألياف فسمل نسجها بسهولة .

٧ - آثبار المواد على الإشعباع :

قد تسمح المادة بنفاذ الأشعة بدرجات متفارثة تعتمد على التركيب الكيماوى والطبيعى للمادة ومقدار تجانسها من عدمه ونرح الإشعاع وفرص التعرض ويمكن قياس مقدار الإشعة بواسطة عدادات جيجر.

ويشاع استخدام هذه الطريقة لتحضير صور مختلفة لأعضاء الجسم تشابه كثيراً الصور التى يتم الحصول عليها باستخدام أشعة X وكذلك لموفة سمك الألوح المعدنية صناعياً حيث تقل الإشعاع النافذ خلال لوح أسعك من غيره

٣ - إقتفاء المواد المشعبة داخيل الجسم:

حيث ترضع المادة المشعة نقية أرمخلوطة المواد أخرى غير مشقة بطريقة ماداخل الجسم المراد معرفة كيفية سير هذه المادة المشعة ومايحدث من تغيرات كيميائية أوبيولوچية أوفيزيقية .

ويمكن الاستدلال على ذلك بقياس الإشعاعات الصادرة من المادة المشعة داخل الجسم في مراحلها المختلفة بوضع عدادات جيجر لقياس الإشعاع الخارج من الجسم .

تمكن فريق من علماء مصر وأمريكا من معرفة حقيقة هامة وهي عدم وجود غرف خالية بالأهرامات الثلاثة (إحدى عجائب الدنيا السبع) بواسطة أشعة صادرة من مواد مشعة .

وخلاصة القول أن المفاعلات الذرية تقدم الإنسان مع كل لحظة خدمات جليلة وإن كانت مناك بعض العيوب مثل الأعطال التي قد تصيب هذه المفاعلات كما حدث في مفاعل بنسلفانيا وآدى لإصابة أكثرمن ١٠٠٠٠ شخص بالإشعاعات الذرية التي ستؤدى لإصابتهم بالسرطان مما قد يؤدى لوفاتهم في الأعرام القليلة القائمة كما أن مفاعل أضر في ولاية الينوى بعطل بجهاز التبويد أدى لتدفق حوالي ٧٠٠ جالون خارج الجهاز وإصابة العمال الموجودين مما يستلزم ضوورة ارتداء عمال المفاعلات الذرية حلل واقية تقيهم من خطر مثل هذه الحالات وكذلك حالة المفاعل النووى السوفيتي تشرنويل والذي انفجر في ٢٦ / ٤ / ١٩٨٦ وادى، الي مصرع ٣١ من العاملين وإلى تسرب الاشعاع الى جميع انحاء العالم وكانت التنيجة ردم هذا المفاعل بالخرسانة المسلحة وتهجير عشرات الالاف من المواطنين الكانتين في منطقة المفاعل بتشرنويل بجمهورية

اوكرانيا وتعتبر هذه الحادثة من اسواء الحوادث في مجال المفاعلات الذرية.

وعمواً فإن المفاعات الذرية يتم بناها بعد اختبارات ومواصفات فنية دقيقة فقلب المفاعل تحيط به دروع واقية من الحديد والخراسانة ولايمكن تسبرب الإشعاع حتى في حالة وقرع حادث - وأن كان حادث تشرنوبل قد تعسريت منه اشبعاعات فالسبب سوء تشبغيل متعمد من جانب العاملين - واستخدام الطاقة الذرية هو البديل المؤكد والعلمي لتوفير احتياجاتنا من الطاقة الكهربية لنقلل بقدر المستطاع الاعتماد على البترول والغاز الطبيعي والذي سينفس مرماً ما

وحدات قيباس الإشعاعات

١ - قياس الاشعبة الصادرة:

الربنتجن: وهو رحدة قياس الأشعة الصادرة ، وهوعبارة عن كنية الأشعة المرجبة « أكس أرجاما» تنتج مقداراً من التأين في حجم محدود من الهواء في ظروف معينة .

٢ - قياس الاشعة المتصة :

لما كانت أنواع الأشعة تختلف في درجة نفاذها أوامتصاصبها في الجسم لذلك وجب استخدام وحدة أخرى لقياس «جرعة الامتصاص»، وهي كمية ما يمكن أن يعتصه الجسم عند تعرضه لها

الراد: هو وحدة قياس جرعة الامتصاص ، وهويوازي الكمية التي يمتصها الجسم عندس تعرضه إلى روتنجن واحد من الاشعة السيئية .

٣ - قياس التاثير الحيوى للإشعاع :

لما كانت أنواع الاشعة تختلف في درجة تأثيرها على الجسم عند امتصاصب لكديات متشابهة منها لذلك كان لابد من وجود وحدة لقياس كمية التأثير البيولوچي «الحيوي » الذي تحدثه على خلايا الجسم .

الريم: هو وحدة قياس التأثير البيولوجي الناشيء من امتصاص الاشعة بالجسم وهو يعادل تأثير امتصاص ١ رونتجن وأي تأثير ١ راده من الاشهة (أكس أوجاما) على خلاياالجسم.

مضاطير الاشتعباع

وفى هذه الآونة يتبادر إلى ذهننا سؤإل هو لماذا اهتمت الدول بالإنسماع ومخاطره ، والإجابة على هذا السؤال هو مايحيق بالإنسان من ضرر لا يمكن تجنبه أوالشفاء منه وملازمة هذا الضرر الأجيال التالية فمن مخاطره :-

- الخطر الوراثى وهو يؤثر على الأجيال القادمة ، وقد لوحظ ذلك في الذين يولدون لآباء يعملون
 بالإشعاعات حيث تزيد نسبة المشوهين والأطفال الذين يولدون ميتين .
- نقص متوسط العمر ولوحظ ذلك بقياس متوسط عمر العاملين في الإشعاعات بالنسبة للمتوسط
 العام .
 - الأشعة تحرق بون إنذار.
 - الأشعية تسبب العقم في الجنسين .
 - الاستخدام الخاىء أشد ضرراً من التفجيرات الذرية .

دخول الإشعباع للجسم:

تدخل الأشعة جسم الإنسان بالطرق الآتية :

- ١ الأشعة الخارجية الخارجية كأشعة أكس وذلك باختراق الجلد .
 - ٢ استنشاق المواد المشعة كالراديوم .
- ٣ وصول المادة المشعة عن طريق الفم كتناول الطعام في أماكن العمل .
 - ٤ تلوث الجروح بالمواد المشعة .

عوامل تقييم مضاطر الإشعباع :

أولا: نوع الإشعاع:

تتباين مصادر الإشعاع نقد يكون يكون المسدر صناعياً كما في أشعة أكس أو طبيعاً كما في حالة الاشعاعات الصادرة من الراديوم أوقدتكون منبعثة من نويات المواد المشعة .

وبتقاوت درجة نفاذ الاشعاع وقوة اختراقها للأجسام باختلاف أنواعها:

- الاشعاعات الموجية: كالأشعة السينية والأشعة الجيمية شديدة النفاذ وبعضها قد يخترق جسم الإنسان إذا تعرض له ليخرج معظمه من الناتجة الأخرى للجسم.
- ٢ الاشعاعات الجسيمية (الكتلية): التي منها الجسميات الألفية والجسمات البائية فهي أقل قوة

فى النفاذ ، ويمكن وقفها والوقاية منها بواسطة ألواح رقيقية من الرصاص أوا لألونيوم على عكس الأشعة السينية والأشعة الجيمية التى قد تحتاج التخفيف من تأثيرها إلى ألواح سميكة من الرصاص .

ثانياً : مقدار الجرعة التي يتعرض لها الإنسان :

فإذا ما تعرض الإنسان لجرعة كبيرة دفعة واحدة كان الضرر كبيراً وقد يؤدى إلى الوفاة كما سيرد فيما بعد ، كما يدخل الجزء الذي يتعرض من جسم الإنسان في الاعتبار عند تقدير الخطر ، فالاعضاد الحساسة كالاعضاء التناسلية وعدسة العين يصيبها الضرر أكثر من أي عضو أخر كالأطراف مثلا أو ماشامهها .

ثَالِثاً: زمن التعرض:

وفى هذه الحالة يجب أن نوضع أن الجرعة الضارة إذا قسمت على فترة زمنية طويلة قل ضررها على الانسان ، إذ أن طول المدة أو الفرق بين التعرض والتعرض التالي يعطى أنسجة الجسم القدرة على أن تستعبد حيريتها مادامت الجرعة التي امتصت لم تعدمها الحياة كلية .

رابعاً : اختلاف حساسية أنسجة الجسم :

تنتقسم أنسجة الجسم المختلفة إلى أقسام ثلاثة من ناحية التأثير بالأشعة :

- ١ شديد الحساسية .
 - ٢ شديد المقاومة .
- ٣ درجات متفاوتة بين شدة الحساسية وشدة المقاومة .
- ومن أشد الأعضاء تأثيراً بالإشعاع الأعضاء الحساسية مثل:
 - (أ) نخاع العظام .
 - (ب) عدسة العين .
 - (ج) الغدد التناسلية الخصية والمبيض.

وقد رتبت الخلايا حسب تأثيرها بالإشعاع باعتبار أن الجك عاملا للتأثير ، أى درجة تأثره واحد صحيح ، وفيما يلى ترتبب الخلايا :

1	خلايا الجلد
۲, ۲	خلايا الإخصاب
۲.۱	نخاع العظام والزنجة التي تصنع كرات الدم
۸.۸	الغدد الصماء

١. ٥	الأوعية الدموية « الغلاف الداخلي »
A	الأمعاء
 o	النسيج الضام
£	العضلات
- .r	_ العظام
-, Y	الأعصاب
1	الدهن

تا ثير الإشعاع على الإنسال:

ينقسم تأثير الإشعاعات إلى قسمين:

١ - التأثيرات الجسمية .

Y - التأثيرات الرراثية . Genetic Effects

اولا - التاثيرات الجسمية - Physiological or Organic effects

تنقسم إلى قسمين:

(i) حاد . Acute

(ب) مزمن (Chronic.

التعبرض الصاد :

يحدث هذا النوع من التعرض شخص للاشعاعات المؤينة سواء من حدوث انفجارات ذرية أو حوادث مفاجئة في الأماكن التي توجد فيها مواد مشعة ذات قوة عالية . وتختلف حالة المريض حسب كمية الأشعة التي امتصها جسعه ومدة الوقت تعرض فيه لهذه الكمية ، ويمكن تقسيم هذه الأعراض إلى أربعة درجات في حالة تعرض الجسم كله دفعة واحدة .

- ١ ٥٠ ٢٠٠ راد يصحبها تغيير مؤقت في الدم بزيادة عدد الكرات البيضاء يعقبها انخفاض
 في هذه الكرات ويحتمل حديث غثيان وقيء .
- ٢ حالات تعرضت لجرعة مقدارها ٢٠٠ ٢٠٠ راد يصحبها تغيير واضح في الدم وأعراض مرضية شديدة ، وعادة يشفى المريض ولكن هناك احتمال حدوث مضاعفات مؤخرا مثل فقر الدم والضعف العام .
- ٣ حالات لجرعة ٣٠٠ ٥٠٠ راد وفي هذه الصالة إصنامال الرفاة ٥٠ ٪ من المعترضين

ويصحبها واضبح في الدم

٤ - حالات تعرضت لاكثر من ٥٠٠ راد والوفاة في معظم هذه الصلات مؤكدة ويبدأ القيء في خلال ساعات ويستمر لفترة يعقبها فقدان شهية المريض مع هبوطس شديد ونزيف وارتفاع في درجة الحرارة وتحدث الوفاة خلال أيام قليلة .

ويمكن تلخيص الأعراض التي تصاحب التعرض الحاد لجرعة متوسطة من الإشعاعات إلى أربعة مراحل هي :

- ١ غثيان وقيء .
- ٢ فقدان القدرة على التركيز.
- ٣ ظهور طفح جلدى ، وقد يصاب الجلد من جراء التعرض للاشعاع فيؤدى التعرض الحاد إلى حدوث حروق بالجلد تشبه الحروق العادية ، وتتراوح شدتها بين إحمرار في الجلد ، وحروق من الدرجة الثالثة التي تحترق فيها طبقات الجلد جميعاً .
 - ٤ هبوط ملحوظ في عدد كرات الدم البيضاء .
 - ٥ إنخفاض عدد الصفائح الدموية.
 - ٦ تقرحات في الفم .
 - ٧ يبدأ تقصان وزن المريض من أول الأسبوم الثاني .
 - ٨ سقوط الشعر.
 - ٩ نزيف من القم والأمعاء.
 - ١٠- إحتمال التعرض للالتهابات المعوية والرثوية .
 - ١١- هبوط سريع في عدد الحيونات المنوية .

التعسرف: Exposure

يشابه هذا التعرض الإصابة بالأمراض المهنية التي تأخذ وقتا طويلا تعتمل فيه داخل الانسان المعرض ولا تظهر أعراضها المرضية إلا بعد فترة طويلة ، وسوف نسوق أمثلة من أجهزة الجسم المختلفة وما يعتربها من تأثيرات إذا ما تعرضت لكميات قليل من الأشعة تعرضاً مزمناً .

۱ - المهاز الدوري و الدم ه :

يتخلص ما يحدث من تأثيرات فيما يلي:

- (أ) أنيميا شديدة ونقص في كرات الدم الحمراء ونقص في نسبة الهيموجلوبين في الدم .
- (ب) نقس ملوحظ في عدد كرات الدم البيضاء عن المعدل العادى والذي يشاوح في الإنسان الطبيعي بين ٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ كرة دموية بيضاء في الملليمتر المكعب ولكن في هذه الحالة يصل العدد إلى ٢٠٠٠ فأمّل ، ولما كانت الكرات المدموية البيضاء هي خط الدقاع الأول للانسان ضد الأمراض والاصابة بالنزلات المختلفة لذا يؤدى النقص فيها إلى الاصابة بالنزلات المحدرية والمعرق والمن الجروح بالميكروبات .
- (ج) نقص في عدد صفائح الدم في الأحوال الشديدة ، ولما كانت منفائح الام تساعد على التجلط عند الاصابة بجروح لوقف النزف وانسياب الدم من الجرح ، فيؤدى النقص فيها إلى تأخر التجلط أن انسداد الجرح مما يساعد على النزيف .
- (د) ولما كانت خاليا النخاع العظمى من أشد الخلايا تثراً بالاشعاع ولما كانت هى أيضاً صانعة خلايا الدم كان من نواتج تأثير هذه الخلايا النقص فى عددها وحيويتها مما يؤدى بالتالى إلى نقص فى خلايا الدم واختلاف أشكالها .
- (هـ) سرطان الدم -- وقد دلت الاحصائيات على أن نسبة المصابين بهذا المرض من بين المعرضين للاشعاع من العاملين في الطب والصناعة أكثر منها في ظروف أخرى .

ويمكن تدارك الأمر إذا ماحدث أى نوع من التغير فى مكونات الدم إذا عواجت فى بداية الأمر وفى المراحل الأولى للمرض ، أما إذا أهملت ولم تعالجس فى البداية فإنها تصبح غير قابلة للشفاء .

٢ - العظام :

قد يؤدى التعرض للاشعاعات المؤينة إلى تغيير في العظام ، منها نقص الكلسيوم في أماكن متغرعة من العظم ، وقد يؤدى الأمر إلى زيادة في نسبة الكلسيوم ، وفي الحالتين نرى أن هذا النوع من العظام أكثر قابلية للكسور من العظم العادى .

قد يصاب المعرضون أيضاً بسرطان العظام .

٣ - الجلد :

يختلف تأثير التعرض للاشعاعات المؤينة على الجلد تبعا لاختلاف الاشعاع ونوع الجلد ومساسيه ، ونلخص فيما يلى بعض الأعراض التي تصيب الجلد نتيجة للتعرض:--

- (أ) ظهور الأوعية الدموية الرقيقة التي توجد بالجلد واتساع شعيرات الدم مما يظهر على هيئه خيرط رفيعة متعرجة مملومة بالدم .
 - (ب) ضمور الجلد .
 - (ج) اختلاف لون الجلد نتيجة لاختفاء الصبغة المارنة الجلد .
 - (د) ظهور شقوق في الجلد وتقرحات
 - (هـ) ينتج من التعرض المزمن المواد المشعة أن تختفي بصمات الأصابع.
 - (و) ظهور أورام بالجلد بسيطة كانت أو خبيثة .
 - ٤ العين :-

تظهر عتامات بعدسات العينين (كتاراكت انتيجة التعرض المزمن للاشعاعات المؤينة .

ه - الجهاز التناسلي :

التعرض المزمن للاشعاعات المؤينة دون اتخاذ وسائل الوقاية الكافية يؤدى إلى العقم في الرجال والنساء على السواء .

ومن نتائج التعرض بالنسبة للنساء يمكن خدوث ما يلى:

- (أ) الإجهاض .
- (ب) خسمور المبيض .
- (ج) تشوه الجنين كما سبق أن ذكرنا .
 - ٦ الجهاز التنفسى:
- (أ) الاصابة بالالتهابات الرئوية المتكررة وتليف الرئة .
- (ب) ظمور أورام سرطانية بالرئة ، وقد لوحظ ذلك في العمال الذين يعملون في استخراج اليورانيوم من مناجعه إذ أنهم يتعرضوم لاستنشاق غيار المواد المشعه .

ثنانينا: التناثينزات الوزاثية :

تكون الاضرار الوراثية قاصرة على مجموعة الاشخاص الذين يتعرضون للاشعاع وهم فى ظروف اجتماعية تزملهم للانجاب حالياً أومستقبلا كالشبان والشبات والرجال والنساء فى سن الاخصاب.

الاستخدامات السلميلة للإشعباع

(1) في الطب :

تستعمل المواد المشعة في الطب في أعمال تشخيص الامراض سواء بالتصوير بالاشعة السينية أو باستعمال النظائر المشعة ، وذلك يحقنها أو اعطائها عن طريق الفم مثل اليود المشع ، وقياس درجة الاشعاع في الاماكن المختلفة من الجسم وخصوصاً أجزاء الجسم التي يراد تحديد حجمها ونشاطها ، كما تستعمل الاشعة أيضاً في أغراض العلاج بالراديوم والكرباك والاشعة العميقة في علاج الاورام ، كما تستعمل الاشعة السينية والبنفسجية وتحت الصمراء في علاج الامراض الجلدية .

(ب) شی الصناعــة :

تستخدم الاشعاعات في الصناعة في غراض كثيرة ، ويزيد استخدامها باطراد، ورغم صعوبة وتعتقد طرق الوقاية فقد استخدمت بنجاح فيما يلي :-

- ١ كمصدر للطاقة المحركة في السفن والغواصات .
- ٢ تعيين سمك المواد وكثافتها والتأكد من تجانس السمك وذلك فيالصناعة الدقيقة بإضافة مادة مشعة غير خطرة للمادة المصنوع منها المادة المراد تحديد سمكها ، ثم تمر أمام أجهزة قياس الاشعاع حيث تحدد درجة الاشعاع باستعرار وتدل زيادة هذه الكمية أونقصها على زيادة السمك أونقصه.
- ٣ التصوير الاشعاعي وتستخدم هذه الطريقة في الكشف عن تلف الآلات وتأكلها وأماكن
 تصدعها والتواثها وعند حدوث تشققات بالاجزاء الداخلية التي لايمكن الوصول إليها.
- ٤ تحديد أماكن التلف في الأنابيب وذلك بادخال مادة مشعة غير ضارة كاليود مثلا أو الكلور في خطوط المياه وقياس النشاط الاشعاعي بالعدادات الالكترونية عند مواضع متناسبة من الخطوط ويعرف مكان التلف بانخفاض قوة الاشبعاع وذلك لتسرب السائل أو الماء خارج الأنابيب وانتشاره.
 - ه صناعة الساعات واللوحات المضيية والتلفزيون والميكروسكوب الالكتروني .
- ١ حفظ المواد الغذائية والطبية إذ أن أن الاشعاع الجيمى القدرة على تحطيم الجراثيم والطحالب رمنع نموها دون تغيير يذكر في درجة الحرارة ، ولهذا تستخدما الأشعة في تعقيم اللحوم والخضراوات والفواك والمواد الكحواية التي تفسدها الحرارة ، كما يتم تعقيم المواد

الطبية كالبنسلين والاسترتبرميسين غيرها ، لأن التعقيم بالتسخين يقلل من قرة هذه المركبات . (ج) في الزراعية :

إستعملت المواد المشعة في العصر الحديث في الزراعة لتحسين إنتاج الأرض ، وتجرى التجارب بواسطة المواد المشع للتعرف على قدرة النباتات على امتصاص المواد التي تضاف إلى التربة لتحسين الزرع .

الوقبايية من الإشعباع

لما كانت الإشعاعات تشكل خطراً عليس حياة الانسان وتكوينه ، ونظراً للاتجاه السائد في العالم الآن نحر استخدام المواد المشعة في الأغراض الصناعية والأبحاث العلمية ، فقد عقدت المؤتمرات الدولية ، واجتمعت الدول على رأى في شأن الوقاية من الاشعاع وصدرت الإتفاقيات المضع شروط استعمال المصادر المشعة وطرق الوقاية منها ، كما سنت القوانين في بلدنا لعماية العلمين بالاشعاعات والمعرضين لتأثيرها كما سبق بيانه ، وأنشىء الكتب التنفيذي لشئون الوقاية من الاشعاعات لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة الأولى من اللاشعاعات لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٩ لسنة الماص يتنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها .

وسوف نوجز فيما يلى الاشتراطات الواجب اتباعها والتي ذكرها في القانون.

أولا- إشتراطات خاصة بالعاملين في الاشعاع .

- لايجوز استخدام من تقل أعمارهم عن ١٨ سنة في عمل يتصل بالشعاعات المؤينة إلافي أحوال خاصة وبعد موافقة اللجنة الفنية لشئون الاشعاعات المؤنية على استخدام من تتراوح أعمارهم بين ١٦ ، ١٨ سنة (مادة ١٩) .
- ٢ يجب إجراء فحص طبى لكل من تقضى طبيعة عملهم إستعمال الاشعاعات أو التعرض لها ، وذلك طبقا للنموذج الخاص بالعاملين فى الاشعة وذلك قبل السماح لهم بالعمل لادة شهرين على الزقل ، كما يجرى فحص دورى الدم كل ستة أشهر أوأقل كلما اقتضت الظروف (مادة ٢٠) .
- ٣ لا يصرح بالعمل بالاشعاعات المؤينة أوالاستمرار فيه إذا أثبت الفحص الطبي وجود حالة من
 الأحوال من الأحوال الآتية :

^{*} فقر الدم المزمن والخبيث .

- وجود تغييرات مرضية في الجلد أن الشعر أوالاظافر أربصمات الأصابع تتيجة لتعرض إعامي
 سابق أثناء العمل أوقبل الالتحاق به .
 - * نقص متوسط عدد كرات الدم البيضاء عن ٤٠٠٠ في الملايمتر المكعب في ثلاث فحرمن
 متتالية .
 - * وجود عتامات في عدسة العين نتيجة لتعرض إشعاعي سابق .
- حدوث تعرض إشعاعى لكنية أكبر من ٢٥ راد دفعة واحدة للجسم كله وفى هذه الحالة يعاد الكشف الطبى والفحوص المعملية لتحديد مدى تأثر المشتغل وتقدير مدى الذى حدث الأنسجة الجسم الامكان التصريح المتعرض بالعودة للعمل.
- قدرج البيانات الطبية ونتائج الفحوص والقياسات الاشعاعية لكل مشتغل في سجل خاص
 تحتفظ به الهيئة الطبية في المؤسسة أوفى الكتب التنفيذي في سرعة تامة (مادة ٢٢) .
- o = بجب ألا تزيد الجرعة المتكاملة التى يتعرض لها أجزاء الجسم الحساسة وهى عدسة العين ومكنات الدم والخصى لشخص يعمل فى الأشعة فى سن تزيد على ١٨ سنة عما تحدده المعادلة الآتية g = o (o A1) ربع .
- حيث (ج) تدل على الجرعة مقاسه داخل الجسم ، تدل (ن) على السن وقت التعرض أى أنه بعد عام واحد لمن يلتحق بالعمل بعد سن ١٨ سنة يجب ألا تزيد الجرعة التي يتعرض لها أضاؤه الحساسية عن (٥ ريم) ، وهذا ما يعادل تعرضا بمعدل لا يزيد على ٦٠ ريم أسبوعياً طوال العام ، ويجب ألا يحدث هذا التعرض بعمدل يزيد على ٦٠ ريم أسبوعياً في ٢١ أسبوع متتالية (مادة ٢٢) .
 - ٦ حظر الاشتغال بالمواد المشعة إذا كانت هناك شقوق بالجلد أوجروح تحت المعصم.
- ٧ تدريب كل من يعمل بوحدات الاشعاعات المؤينة أا بالتدريس أوبالنشرات عن الاضرار
 الصحية التي قد تنتابه من جراء التعرض للاشعاعات المؤينة التي تزيد على المعدل المسموح
 التعرض ، وإرشاده إلى الطرق السلمية لتأدية عمله والاحتياطات اللازمة .
- ٨ يجب إستخدام وسائل قياس الاشعاعات المؤينة كالافلام الحساسة وبوزيمترات الجيب لكل من يعمل بالاشعاعات المؤينة تبلغ نتائج القياسات بصفة دورية إلى الكتب التنفيذي لشئون الوقاية ، ويجب أن تعتمد الطرق والأجهزة المستخدمة من فيزيائي صحى الاقرارها .
 - ٩ حظر التدخين والأكل والشرب في أماكن العمل والمعامل.

- ١- عدم السماح بدخول الماكولات والمثلجات في أماكن العمل والمعامل الخاصة بالمواد المشعة واستعمال الثلاجات الخاصة بالمواد المشعة لتثليج الماكولات والمشروبات.
- ١١ حظر امتصاص السوائل المشعة بالغم خلال الأنابيب ، وضرورة إستخدام المعاقن والآلات القياسية .
 - ١٢- ضرورة غسل الأيدى والأذرع بعد العمل .
- ٣١- يجب إختيار الايدى والارجل على الأجهزة الكاشفة للإشعاع قبل مفادرة العمل للتأكد من
 عدم تلرثها ، كما يجب غسل الايدى قبل التدخين أو تتاول الطعام .
- 3/- الاشتخاص الذين ترتبط أعمالهم بأماكن العمل بالإشعاعات دون أن يكونوا عاملين فيها كالموظفين الإداريين والسعاة يجب ألا يتعرضوا لجرعات تزيد على ٥ . (ريم في العام ، ويجوز أن تزيد هذه الجرعة على الاجزاء غير الحساسة في الجسم إلى ٣ ريم في العام (مادة ٢٩) .
- ١٥ يجب أن تبذل كل محاولة لانقاص الجرعات التيس يتعرض لها العاملون بالاشعاعات المؤينة
 إلى أقل قدر ممكن ، ويجب أ يمنع (مادة ٢٠) .

ثانياً - الإحتياطات الخاصة بالجهزة العمل:

يتبع العاملون في مجالات المواد المشعة الاحتياطات الآتية ، والهدف منها منع وصول المواد المشعة إلى أجسامهم وتشمل ما يلي :

- ١ ضرورة حفظ المواد المشعة في أماكن خاصة بحث يصعب على غير المختصين الوصول إليها
 أو العبث بها
- خسرورة إستخدام المغلفات المزدوجة عند نقل المواد المشعة لمنع التلوث أو الإنكساب في حالة
 كسر أحد الغلافين .
 - ٣ ضرورة تغطية المناضد بطبقة من مواد ماصة يسهل التخلص منها في حالة التلوث .
 - ٤ حظر إجراء عمليات خارج حجرات الرصاص .
 - ه منع غلى أو تسخين المواد المشعة خارج دواليب الأبخرة لمنع انتشارها .
- ٦ وجوب فحص مصادر المواد المشعة س دوريا في مدة أقصاها سنة، مكلما دعت الحالة للتأكيد
 من وجود تسرب إشعاعي غازى وتدرج النتائج في سجل (مادة ٥٢) .

ثالثاً- الإحتياطات الخاصة بالماكن العمل ،

١ - يجب تزويد أماكن العمل وإحاطة الأجهزة التي تصدر الأشعة بحواجز وقائية كافية لمنع

تسرب الاشعاع رلى العاملين ، وقد وضعت اشتراطات خاصة لحواجز الوقاية تعديد السمك المناسب لكل جهاز حسب قوته ، الاشعاع التي يمكن أن تصدر من اجراء تلك العمليات ، وقد اختير الرصاص بصغة خاصة لإقامة تلك الحواجز بالنسبة لكثافئة العالية وقدرته على قطع موجات لاشعاع ويمكن أيضاً استعمال حواجز وقائية من الاأسمنت المسلع بحيث تؤدى نفس الغرض الذي يؤديه حاجز الرصاص ، وقد وضعت مواصفات خاصة لحواجز الأمنت المسلع بحيث تكافىء سمك حواجز الرصاص اللازمة .

- حب أن تتوافر حواجز وقائية متنقلة وبتفق وقوة المصدر المشع وطبية العمل به ويقدر سمكها
 طبقاً لجدول خاص مذلك .
- ٣ يجب أن تفحمس جميع الأماكن التي يمكن أن تصل إليها الاشعاعات المؤينة لتقرير مسترى الاشعاعات بها ، وإذا ثبت أن هناك احتمال لتعرض الاشخاص العاملين قنها لجرعات أعلى معا تحدده المعادلة المنصوص عليها في المادة ٢٣ فيلزم فحصهم إشعاعياً بواصطة أفلام الوقاية وبوزيمترات الجيب ، كما يجب فحصهم طبياً .
- ع يجب أن يوضع جهاز إصدار الإشعاع بحيث لا تتجه فوهته التي يصدر منها الإشعاع الفعال إلى أماكن تواجد العمال .
- ه يراعى بقدر الإمكان أن يكون استخدام مصادر الاشعاعات المؤينة في حجرات متفرقة تعد كل منها بمعدات تكفى لوقاية من يكون بداخلها وخارجها من إشعاعات فعالة أو ثانوية ، أما حجرات المصادر نفسها فلا يسمح بالدخول فيها إلا للعاملين بها فقط ، وعند وجود إشعاعات فيها يجب ألا يسمح لأى شخص بالتواحد فيها خارج الحواجز الوقائية المصنوع من الرصاص أوالاسمنت المسلح .
- ٦ يجب وضع علامات تحذير واضحة في أماكن استخدام الاشعاعات المؤينة ليبتعد كل من يقترب منها.
 - ٧ يجب تزويد الأماكن التي تحوى مصادر إشعاعات بواسائل تهوية كلفية .

رابعاً: الوقاية الشخصية ,

 ا - يجب أن تتوافر جميع معدات الوقاية الشخصية كالمرايل المصنوعة من الجلد المرصوص والقفازات والأحذية تكون دائماً في حالة صالحة الاستعمال وكذلك الحواجز والنوافذ ذات الزجا المرصوص الذي يمكن العالمين من رؤية العمليات داخل الحجرات الخاصة بها.

- ٧ يجب إن تفحص جميع معدات الوقاية قبل استخدامها ، وكذلك عند أجراء تعديلات في
 الأجهزة إثبات ما إذا كانت أجهزة الوقاية كافية لوقاية المالمن ، كما يجب فحص دورى لتلك
 الاجهزة وأن يبادر بإصلاح ما يمكن أن يطرأ عليها من خلل ...
- ٣ يجب تنظيف وصديانة معدات الوقاية الشخصية حتى تكون بصفة دائمة صالحة للاستعمال
 ويحق الوقاية الكافية .
- ع يجب ترك مادبس الوقاية في أماكن العمل ويحظر الشروج بها حتى تبقى المواد المشغة داخل
 مناطقها .

متنعة،

يعد المقياس الدولى الرقائع النروية وسيلة لإبلاغ وسيلة الجمهور فورا وفي عبارات واضحة عن دلالة الأسان للوقائع التي تسجل في تقارير محطات القوى النروية ، فمن خالال تصنيف وتقسيم الصوادث تبعا لمدى خطورتها ، يمكن المقياس تسهيل القفاهم بين المتخصمصين في الصناعة النورية والأمان النروي من جهة روسائل الاعلام والجمهور من جهة أخرى .

ولقد تم تصميم المقياس بواسطة مجموعة دولية من الخبراء الذين اجتمعوا بدعوة من الركالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النورية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى ، واعتمدت المجموعة في عملها على نتائج سلسلة من الاجتماعات الدوليةس التي عقدت لمناقشة المبادىء العامة في مثل هذا المقياس . ويعكس هذا المقياس الخيرة المكتسبة من استخدام مقاييس مماثلة في فرنسا واليابان واهتامات عدد من الدول الأخرى بشان احتمال تطبيق مقاييس مماثلة .

تم تطبيق المقياس مبدئيا لمدة عام على سبيل التجرية ، وذلك لتقوم الوكالة الدولية للظاقة الذرية والدول الشتركة في تطبيق المقياس خلال هذه الفترة بمراقبة ومتابعة تقدمه وكامر خبروري سيتم مراجعة المقياس على أساس خبرة الدول المستخدمة له والمعلومات المسترجعة من الصناعة النووية ويسائل الاعلام والجمهور . وقد صمم القياس لاستخدامه مبدئيافي محطات القدرة النووية ولكن تطبيقة على حوادث المنشآت النووية الأخرى يعد أمرا مرغويا فيه . لهذا الفرض ستهتم الوكال الدولية والدول المستركة بالتعديلات التي يحتاج اليها المقياس ليشمل تطاقا أوسع من الحالات كي تطبيقه في وقائع المنشآت النووية الأخرى .

تم تصميم المقياس التقيم الغورى الحادث ورغم بُوافر المنهج الدولى المُتَعَق عليه المساعدة في تصنيف الحوادث فان الحكم الهندسي يجب أن يلعب دورا في تحديد المستوى المُلاثم كما أنه يمكن هرلاء الذين يستخدمون القياس أن يعتمدون على الخبرة الكنسبة من الحوادث المسئفة التى وردت مسبقا من دول عديدة بخصوص أنواع مختلفة من تفاعلات القدرة النورية ويمكن أعطاء مبرر عند الضرورة لتصنيف حادث ما تحت مسترى معين . كما يمكن اعادة تصنيف اى حادث ما تحت مسترى معين . كما يمكن اعادة تصنيف اى حادث من تاريخ لاحق في ضوء توافر معلومات أو تحليلات اضافية ولكن عملية اعادة اتصنيف يجب أن تبقى في أضيق الحدود .

ولا يعد هذا المقياس بديلا للمعيار المحلى أن الدولى الضاص بتسجيل ووصف وتعريف وتحليل الصوادث النزوية ، ولا يجب أن يستعمل القارنة أمان الأداس في المولا لمختلفة ، وعند وقوع حالة طوارىء الشعاعية في المنطقة المحيطة بمحطة قدرة نروية . سوف تعطى أسبقية لاستخدام خطط الطوارىء القربية قبل استخدام المقياس .

بالرغم من وجود مجال واسع للمقارنة الا أن تفاصيل اعتبارات الأمان النورى والمسطلحات الفنية المصاحبة تختلف من بلد إلى آخر فبالرغم من أن المقياس قد تم تصميمه السماح بهذا الاختلاف فان أى دولة مستخدمة للمقياس تستطيع أن ترضحه ليسهل تداوله.

استضدام المقياس:

تتعلق الرقائع المصنفة بالمقياس بالأمان النروى والاشعاعي فقط قد تم تصنيف هذه المحوادث إلى ٧ مستويات إن هذه المستويات وارصافها والمعايير المختلفة موضحة فيما بعد . بالاضافة إلى أمثلة عن الحوادث النروية المصنفة التي وقعت في محطات القدرة النورية .

وتعرف المستويات على النحو اتالى:-

- المستويات السفلي وهي من ١ ٢ تعرف بالأحداث
 - المستويات العيا وهي من ٤ ٧ تعرف بالحوادث
- وقائع ليس لها دلالة أمان مستوى صفر/ ماتحت المقياس
- وقائع صناعية أوأى وقائع أخرى ليس لها علاقة معمليات المحطة النووية لايتم تصنيفها باستخدام المقياس ويطلق خارج

المقياس -

كدليل تقريبي التوقع أن تقل الحوادث بمقدار العشر في كل مستوى أعلى من الآخر في

المقياس.

ويوضح الجدول التالى المنطق الذى صعم على أساسه المقياس والتعبيرات الواردة بصفة عامة توضح دلالة الأمان وهى ليست بأمر محدد أودقيق . تم تصنيف الحوادث من خلال ٣ معايير واسعة وهى كما يلى :-

- ١ التأثير خارج الموقع
- ٢ التأثير داخل الموقع
- ٢ تردى مستوى الدفاع في العمق

يطبق المعيار الأول على الحوادث التي ينتج عنها تسرب اشعاعيخارج الموقع ومن المفهوم أن الجمهور يهتم بتلك التسربات الخارجية فالمستوى السابع أعلى المستويات في هذا المقياسيمثل الحادث النورى الخطير نو التأثيرات الصحية والبيئية واسعة الانتشار . والمستوى الثالث أدنى نقطة في هذا المقياس ، يمثل تسرب غشيل جدا ينتج عنه جرعة اشعاعية لأكثر الناس تعرضا من الجمهور تكون مكانة لجزء من الجرعة السنوية المحددة لهم وهذه الجرعة تبلغ عشر متوسط الجرعة السنوية المنابعية .

أما المعيار الثانى يطبق على الحوادث التى لها تأثيرداخل الموقع ويتدرج المعدل من المستوى الخامس الذي يمثل حالة ذات خسارة فادحة في قلب المفاعل النووى ، حتى المستوى الثالث حيث يوجد تلوث خطيرمع / أوالتعرض الزائد العاملين .

المعيار الثالث يطبق على الحوادث التى تؤدى إلى تردى مستوى الدفاع فى العمق ، وحيث أن جميع المحطات النووية تصمع على أساس وجود سلسلة من نظم الأمان التى تعمل على منع حدوث تأثيرات ضخمة داخل وخارج الموقع ، فان فشل أى من هذه النظم قد يؤدى إلى تردى مستوى الدفاع فى العمق ، وتبعا لاعتبارات الدفاع فى العمق تصنف الحوادث من المستوى الثالث حتى الأول . أماعن الحادث الذى يصنف بأكثر من مصيار واحد فدائما ما يصنف تبعا لاعلى مستوى فى تلك الكمايير .

أمثلة من الوقائع النووية المستفة :

١ - حادث عام ١٩٨٦ في محطة تشرنوبل للقدرة النووية بالاتحاد السوڤيتي كان له تأثيرات بيئية

- وصحية واسعة الانتشار . لذا فانه يصنف كمستوى ٧ .
- ٢ حادث عام ١٩٥٧ في مفاعل الجرافييت الذي يبرد بالهراء بمنشأة ويندسكال (سلافيلد الآن) في المملكة المتحدة قد انحصر في تسرب خارجي لنواتج الانشطار الاشعاعي فطبقا لتأثير الحادث خارج المرقع فانه يصنف كمستوى ٥ .
- ٣ حادث عام ١٩٧٩ في محطة ثرى مايل أيلند للقدرة النووية بولاية بنسلقانيا بالولايات المتحدة الذي تسبب في حدوث تدمير فادح لقلب المفاعل ، تسرب النشاط الاشعاعي خارج الموقعس كان محدودا جدا فتم تصنيف هذا الحادث كمسترى ه طبقا لميار التأثير داخل الموقع .
- ع حادث عام ۱۹۸۰ في محطة سان لوران للقدرة النورية بفرنسان قد تسبب في حدوث تدمير
 جـزئي في قلب المفاعل. ولكن لم يكن هناك أي تسـرب اشـعاعي خـارجي لذا فـانه يصنفه
 كمستوى ٤ طبقا لميار التأثير داخل الموقع.
- حادث عام ۱۹۸۹ في محطة فاندواوس للقدرة النووية باسبانيا . لم يحدث أي تسبرب
 اشعاعي خارجي أوأي خسارة التي لحقت بنظم الأمان بالمحطة قد قللت كثيرا مستوى الدفاع
 في العمق ويصنف هذا الحادث كمستوى ٣ طبق لمعيار تردى مستوى الدفاع في العمق .
- ٦ تقع أغلبية الوقائع المسجلة في المستويات الأدنى من المستوى الثالث . فبالرغم من عدم وجود أمثلة لهجائع المحدودث الا أن الدول المستخدمة سلهذا المقياس قد ترغب في ذكر أمثلة للوقائع ذات المستويات السفلي .

المنطق الاساسى للمقياس المناد المطلق الاساسة المناد المطلق في المستونة يعلى المنادات الراسعة فقط)

	المعيار		
ترى مستوى الدفاع	تأثيسر داخل الموقع	تأثبر خارج الموقع	المستوى/التوصيف
غى العمق	ناسيستر داخل المواقع	فانبر حارج الربغ	
		تسربضخم: تأثيرات	٧
		بيئية وصحية واسعة الانتشار	حادث رئيسى
		تسرب خطير: تنفيذ تام	٦
		لخطط الطوارىء المطية	حادث خطير
	تدمير شديد لقلب المفاعل	تسرب محدود: تنفيذ جزيئ	ه حادث نو مخاطر
		لخطط الطوارى المحلية	خارج الموقع خارج الموقع
	تدمير جزئى لقلب المفاعل	تسربضئيلعرض	٤
	تأثيرات صحبة حادة	الجمهور لما لا يزيد على	حادث أسالسا
	للعاملين	الحدود المسموح بها	في المنشأة
حدث يمنل الى قبرب مستوى الحادث فقد	تلوثخطيسو	تسرب قليل جدا: تعرض	٢
استعدادات الدفاع في العمق	التعارض المفرط للعاملين	الجمهور لجزء من الجرعة المسموح بها	حدث خطير
وقائع ذات نتائج ممكنة			۲
أومحتملة من ناحية الامان			حدث
حيود عن المجلات			\
الرظيفية المفرض بها			شاذة
بدرندلالة			صفر
أمان			مايون المقياس

	المابير	التصنيف	المستوي
تشرنویل اتحاد السوفیتی ۱۹۸۱	تسرب ضخم لجزء كبير من قلب المفاعل الذي يتضمن نراتج الانشطار الاشماعي القصيرة والطويلة الأجل (في كديات تكافؤ اشماعي اكثر من عشرات الالاف تيرا بيكريل من اليهد ١٣١) امكانية حدوث تأثيرات صحية مؤجلة في مساحة واسمة متضمنة اكثر من دولة عواقب بيئية طويلة الأمد .	حادث رئیسی	حوادث ۷
	تسرب خارجى من نواتج الانشطار (فى كميات تكافؤ اشماعى من ٢١٠ – ٢٠٥ تيرا بيكريل من اليرد ٢١٠) العاجة الى تنفيذ تام لخطط الطوارىء المعلية للعد من التأثيرات الصحية الخطيرة.	حادث خطیر	٦
ويندسكال المملكة المتحدة ١٩٥٧ ثرى مايل ايلند الولايات المتحدة الامريكية		حادث تو مناطر خارج المرقع	٥
سان اودان فرنسا ۱۹۸۰	ي بين بخارجي الشعاعي ينتج عنه لأكثر الافراد تعرضا خارج الموقع جرع في حدود عدد قليل من الميالسيفرت . الحاجة الى اجراءات حماية خارج الموقع تعد غير مرغوب فيها باستثناء الرقابة المحلية للأغذية . بعض التدمير لقلب المفاعل نتيجة الاثار الميكانيكية مع/أو الانصمهار جرعات العاملين التي قد تزدي الى تأثيرات صحيحة حادة (في حدود ١) سيفرت)	حادث أساسا في المنشأة	٤
فاندلوس اسبانیا ۱۹۸۹	تسرب خارجى اشعاعى يفوق العدود المرخص بها وينتج عنه جرعات لاكثر الافراد نعرضا خارج الموقع في حدود عشرات من المياسيفرات لا حاجة الى اجراءات الحماية خارج الموقع . مستويات اشماع عالي مع/ أوتارث داخل الموقع نتيجة لقصور المعدات أووقائع التشفيل . التعرض المفرط العاملين (الجرعة الفرد الواحد تزيد على ٥٠ ميالسيفرت) .	حدث خطیر	احداث ۲

وقائع ذات قصور بنظم الامان قد تؤدى الى وقوع حادث ، أودى الى عدم قدرة نظم الأمان على منع حادث أذا ما ظهر سبب معين ليده الحادث .		
وقائع فنية أوشاذات قد تؤدى الى اعادة تقييم لا ستعدادات الامان ، وبالرغم من عدم التأثير المباشر أو الفورى على أمان المحطة .	حدث	۲
خروج عن المجال الوظيفى لا يسبب تعرضا للخطر ولكنه يشير الى عجز فى استعدادات الامان . وهذا قد يكون نتيجة لقصور فى المعدات او لخطأ بشرى او لعدم مفاية الاجرامات . لابد من التفريق بين هذه الحالات التى لا يحدث فيها تغيير فى حدود ظررف التشغيل والتى تدار تيعا المنهج الملائم أو الكافى وهذه ما يطلق طبها تحت	شاذة	١
المقياس .	بنون دلالة/أمان	صفر

المقياس الدولى الرقائع النووية من أجل تبادل فورى لملهمات ذات أهمية في مجال الأمان النوى (ذات دلالة أمان) تابع المقياس الدولي للوقائع النووية

تم اعداد هذه الرثيقة بالصفحة باللغة العربية بإشراف د . سامية محمد رشاد المركز القومى للأمله النورى والرقابة الاشعاعية - هيئة الطاقة الذرية ج . م . ع نشر هذاالقال بمجلة المهندسين - العدد ٤٣٦ - يونيو ١٩٩٢ .

محتويات الكتاب

~_	NI .	الوصوع
١		المقدمة
4		بيتكوث البيئة 🕙
٦	للانسان <u>ــــــــ</u> ــــــــــــــــــــــــــــ	المطهوآء وأحسبت
17		المخاط الكمآر
11		البسينوزيس (،
١٥		الآنسان والتلوث
۱۷	ريقة التنفس · ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	لملواد الضارة بط
*1		عبار الواد النباز
**		<u> الغازات الضارة</u>
72		الأبغرة الضارق
77	والتلرث مستعمد والمستعمد والمستعم والمستعمد وا	الامن الصناعي
77		الامراض المهنبة
77	<i>V</i>	التسمع بالمعادن
, ,		ويالرصاحر
٤٠		و بالزنبق .
		و بالزرنيع
A .		« پائنجنیز ال کا
۵.	***************************************	و ہائیکل سالک
. Ta		و پانجروم سالا
	ور ،	
٦.	ار	، مستم بالماند. • مالفاند.
77		-1516 -
٦٥	ات قطرا: العجم " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	ويمستخد
11	viv.	البترول
11	برين	التسعم بالنيتر و
٧.	وروان المستعدد المستع	و بدای نیت
٧١	ای نیتروطر لرین ۳۰۰۰ ۵۰۰ ما ۳۰۰۰ ما تا	و عرکب تر
77	رو فینل	و بدای نت
4٤	رو لورتو کربرول	و بدای نین
٧.	7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,	 پالأنيلين
	وكربوتات الهالوحبينية مستسمسات	
٧A	مشيل مستحد المستحد المستحدد ال	و بکلرر

الصف	الموضوع
۸.	التسمم ببرومر ميثيل
A.	و برابع كلوريد الكربون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
AY	و برابع كلرور أيثين
AY	و بثالث كلوررايثين
44	د بالنفتالينات الكلورة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
۸,	المركبات العضويه الغازيةالمركبات العضويه الغازية
A2	التسمم برابع ايثيل الرصاص
AY	و بمركبات الزرنيخ العضوية
A1	و بمركبات النسفور
۸۸	7 · 3 · 4 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1
4.	الأمراض الجلدية المهنيةالأمراض الجلدية المهنية
۹.	و الترابية الرئوية مسمسه
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	سلېكوزېس ـ
41	منع السليكوزيس
1.1	غۇرۇرىتورىن
	الاسبستوزس (مرص الكتان الحجري)ا
1.1	الأمن الصناعي والفنوضاء
	الأمام المارة المرت
111	الأمن الصناع والماء
9	الري الله،
11	المن التي أن المنافعة
111	الأراقان والمرابع المرابع
145	المارين الإغرام
177	قصة البررانيوم في مصرقصة
127	القنبلة الذرية
185	و الهيدروجينية
150	1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	و النبوترون
177	الانتشار النووي
١٣٧	
۱۳۸	أنواع الانفجارات الذرية
121	الفاعل الذرى
110	مخاطر الإشعاع
108	الوقايه من الإشعاع
17.	المنطق الاساسي للمغياس
178	المقياس الدول للرقائو الدرية

رقم الإيداع ٢/٨٩٧١ ٩

ISBN - 977-5040-4298-6